

USB og AUX

- **USB:** Sæt USB i – afspilning starter automatisk.
- **AUX:** Sæt AUX-kabel i og tryk på “M” for at skifte til AUX-tilstand.
- I AUX-tilstand kan du trykke på “▶” for at slå lyden fra og igen for at slå den til.

Lysstyring

- **Tænd/sluk lys:** Hold “☒” nede i over 2 sekunder.
- **Skift lyseffekt:** Tryk kort på “☒”.

Lydindstillinger – Bas og Diskant

- Tryk på “BAS/TRE” for at skifte mellem bas og diskant.
- Når lyset under knappen lyser:
 - Venstre lys = Bas
 - Højre lys = Diskant
- Brug “+” og “-” til at justere niveauet (0–10).

Miljø og bortskaffelse

Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Afleveres til korrekt genbrugsstation.



Korrekt bortskaffelse beskytter miljø og sundhed.

Disclaimer

Alle oplysninger, design og specifikationer i denne manual var korrekte på tidspunktet for udgivelsen. Da produktet løbende opdateres og ændres, kan den endelige enhed dog afvige en smule. Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel, og Salling Group påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i manualen eller for hændelige eller afledte skader i forbindelse med brugen af denne manual.

PROSONIC

PS-1000B



Brugervejledning

IKON	Funktionsbeskrivelse
MIC	Mikrofonstik
AUX	Ekstern lydindgang (AUX)
USB	USB-stik
DC 5V	Type-C opladning
⏻	Tænd/sluk-knap
M	Skift mellem tilstande (BT/USB/AUX)
BAS TRE	Justering af bas og diskant / Nulstil
-	Skru ned for lydstyrken
+	Skru op for lydstyrken
⏮	Forrige sang / Spol tilbage
⏭	Næste sang / Spol frem
⏩	Afspil / Pause
☀	Lysstyring / Skift lyseffekt

Tænd og sluk

- **Tænd:** Hold tænd/sluk-knappen nede i over 2 sekunder.
- **Sluk:** Tryk kort på tænd/sluk-knappen.

Opladning og batteri

- Brug en **5V 1A eller 2A USB-oplader**.
- Fuld opladning tager ca. **6 timer**.
- **Rød indikator** lyser under opladning og slukker, når den er færdig.

- Batteristatus vises med 4 lys:
 - 4 lys = 100%
 - 3 lys = 75%
 - 2 lys = 50%
 - 1 blinkende lys = 25% (lavt batteri)
- Højttaleren slukker automatisk, hvis spændingen falder under 6V.

Afspilning og knapper

- **Afspil/pause:** Tryk på “▶” (DI).
- **Næste sang:** Kort tryk på “▶” én gang.
- **Forrige sang:** Kort tryk på “◀” én gang.
- **Spol frem:** Hold “▶” nede i over 2 sekunder.
- **Spol tilbage:** Hold “◀” nede i over 2 sekunder.

Lydstyrke

- **Op:** Tryk på “+”.
- **Ned:** Tryk på “-”.
- Hold knappen nede i over 2 sekunder for hurtig justering.
- Lydstyrke går fra 0 til 15 og giver lydsignal ved minimum og maksimum.

Bluetooth-forbindelse

- Tænd højttaleren – den starter i Bluetooth som standard.
- Vælg “PS-1000B” på din enhed.
- Der afspilles en lyd, når forbindelsen er oprettet.

TWS (True Wireless Stereo)

- Tænd begge højttalere og sæt dem i Bluetooth-tilstand.
- Hold “▶” nede på én af dem i over 2 sekunder for at aktivere TWS.
- Der afspilles en lyd, når forbindelsen er oprettet.
- Gentag for at afslutte TWS.