

YO40172 – Manual

ADVARSEL!

- Vær særligt opmærksom på, at batterier er sat korrekt i, således (+) og (-) symbolerne matcher både batteri og produkt.
- Batterier bør kun skiftes og tages ud af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før genopladning.
- Genopladelige batterier bør kun fjernes og forsøges genopladet af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Undgå kortslutning af kontaktpunkterne i batterirummet eller batterierne.
- Fjern udtømte batterier fra produktet.
- Bland ikke gamle (brugte) og nye batterier eller batterier af forskellige typer, f.eks. genopladelige alkaline eller batterier af forskellige mærker.
- Forsøg ikke at strømforsyne batteridrevne produkter via stikkontakter eller separate strømforsyninger, og forsøg ikke at tilslutte produktet til strømforsyningen.
- Bortskaf udtømte batterier sikkert, og bortskaf aldrig batterier i ild.
- Fjern batterier fra produktet efter brug eller ved lang tids opbevaring uden brug.
- Undersøg periodisk produktet for tegn på skader på elektriske dele og benyt ikke produktet før al skade er omhyggeligt undersøgt.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede.
- Behold venligst ovenstående information til fremtidig reference

BRUG AF GENOPLADELIGE BATTERIER ANBEFALES IKKE TIL DETTE PRODUKT

- For at undgå risiko for indvikling af hår, hold motoriserede dele væk fra barnets hår.
- Smid al emballage og fastgørelseselementer ud inden legetøjet gives til barnet.
- Efter brug, skyl produktet i rent vand for at fjerne sæberester, og lad produktet tømmes for vand.
- Rengøring af filter bør udføres af en voksen.
- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.
- Afprøv altid vandtemperatur inden barnet sættes i badet.
- Stilarter og farver kan variere.

Instruktionsfolder

En batteridrevet Jet Duck der suser rundt i badekarret. Drej andens vandkanon for at ændre svømmeretning. 15 stk. tilbehør i brandmandstema giver mulighed for at lave forskelligt udseende ænder til leg. Medfølgende beholder kan sættes fast på badekar til opbevaring af and og tilbehør.

Indhold:

- 1 batteridrevet Jet Duck
- 15 stk. tilbehør i brandmandstema
- 1 beholder til opbevaring med sugekop

Kræver 4 1.5v AAA (LR03) batterier, ikke inkluderet.

BATTERIER

Tilsikr altid at produktet er helt tørt før batterier skiftes og at batterihus er forsvarligt lukket og vandtæt før næste brug. Find batterihuset på bagsiden af anden. Skru batteridækslet af med en mønt (1). Tag batterihuset ud og sæt 4 x 1.5v AA (LR6) batterier i (2) og tilsikr at polaritet stemmer overens som anvist (3). Sæt batterihus i og skru dækslet på igen. Sørg for at dækslet er skruet forsvarligt på, således mærkerne stemmer overens (1).

**Se billeder 1-10 i Engelsk Manual.*

SÅDAN LEGER DU

For at aktivere Jet Duck, tryk på knappen på andens front (4). Tilsikr at der er mindst 10 cm vand og placer anden i vandet (5). Vær opmærksom på, at når vandkanonen sprøjter direkte bagud, vil anden bevæge sig fremad (6). Når vandkanonen peger sidelæns, vil anden rotere i vandet (7). Lav forskellige karakterer ved at placere tilbehøret i de forskellige huller i anden (8). De forskellige fødder giver anden anderledes svømmemønstre (6)-(7). Gør sugekoppen våd og fastgør på siden af badekarret. Sæt beholderen fast på sugekoppen (9). Saml tilbehør i beholderen, lad vandet løbe ud og placer anden i beholderen til tørring efter brug (10).

RENGØRING AF FILTER

Filteret bør rengøres hver gang batterierne udskiftes.

Skru filteret af og tag det ud (9). Rens med vand og sæbe, og tilsikr at filter-nettet er helt åbent. Tilsikr at propellen er ren og kan dreje frit.

Påfør filter og skru det fast igen