

Brugsanvisning bokseseæk m/handsker



5+

Tillykke med Deres nye bokseseæk med handsker.

Nedenfor er vigtige informationer De skal læse grundigt igennem inden Bokseseækken tages i brug.

Advarsel & sikkerhed:

ADVARSEL



- Bokseseækken er ikke til børn under 3 år. Indeholder små dele, risiko for kvælning.
- Bokseseækken skal samles og hænges op af en voksen.
- Der bør altid være en voksen tilstede når børn bruger bokseseækken.
- Bokseseækken skal hænges i en krog som er monteret forsvarligt i loftet.
- Når man bruger bokseseækken, skal gulvet være tørt så brugeren ikke skrider/falder.
- Slå ikke på bokseseækken når der er andre personer foran eller bagved bokseseækken.
- Tjæk regelmæssigt at alle skruer og ophængskrog er fastspændt.
- Det anbefales at rengøre bokseseækken med vand og sæbe regelmæssigt for at undgå skidt og sved danner bakterier.
- Det anbefales at hænge handskerne til udluftning efter brug og evt spray inden i med desinficerende spray, for at fjerne lugt og risiko for at der opstår fugt inde i handskerne.

Anvendelse:

- Bokseseækken bør kun bruges indendørs.
- Bokseseækken er kun til privat brug og ikke til commercial brug.
- Tjæk regelmæssigt at bokseseækken ikke har nogen skader så fyldet falder ud.
- Bokseshandsker inkluderet.
- Dette produkt må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på korrekt vis.

- På næste side finder De samlevejledning. Venligst følg denne vejledning. Vær særligt opmærksom på at skruer, møtrikker og bolte bliver strammet forsvarligt.

Produceret i Pakistan for Euro Play, Industrivej 16, DK-6630 Rødding.