

- Hold **“BASS”** inde i mere end 2 sekunder på én højttaler for at aktivere TWS-tilstand.
- Når TWS-forbindelsen er oprettet, vil der lyde en stemmeprompt, og indikatorlyset ved BASS-knappen på begge højttalere vil lyse.
- Hold **“BASS”** inde i mere end 2 sekunder for at afslutte TWS-tilstand.

Opladning og batteri

- Når batteriet er lavt, vil højttaleren afgive en lyd som opladningspåmindelse. Højttaleren slukker automatisk ved meget lavt batteriniveau.
- Brug en DC5V 1A eller USB 2A oplader.
- Når opladningen starter, lyser indikatorlampen rødt.
- Opladningen tager ca. 3 timer, og lampen slukker, når den er færdig.
- Batteristatus vises med 4 lys:
 - 4 lys = 100%
 - 3 lys = 75%
 - 2 lys = 50%
 - 1 blinkende lys = 25% (lavt batteri)
- Højttaleren slukker automatisk, hvis spændingen falder under 6V.

Miljø og bortskaffelse

Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Afleveres til korrekt genbrugsstation. Korrekt bortskaffelse beskytter miljø og sundhed.

Disclaimer

Alle oplysninger, design og specifikationer i denne manual var korrekte på tidspunktet for udgivelsen. Da produktet løbende opdateres og ændres, kan den endelige enhed dog afvige en smule. Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel, og Salling Group påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i manualen eller for hændelige eller afledte skader i forbindelse med brugen af denne manual.

PROSONIC

PS-2000B



Brugervejledning

IKON	Funktionsbeskrivelse
AUX	Ekstern lydindgang (AUX)
USB	USB-stik
DC 5V	Type-C opladning
⏻	Tænd/sluk-knap
M	Skift mellem tilstande (BT/USB/AUX)
BASS	Basjustering, tryk for justering
—	Skrud ned for lydstyrken, langt tryk for næste sang
+	Skrud op for lydstyrken, langt tryk for forrige sang
▷	Afspil eller genoptag afspilning
☀	Lysstyring / Skift lyseffekt

Tænd og sluk

- **Tænd:** Hold tænd/sluk-knappen nede i over 2 sekunder.
- **Sluk:** Tryk kort på tænd/sluk-knappen.

Tilstandsskift – vælg mode

- Kort tryk på “M”-knappen for at skifte tilstand: “BT → USB → AUX IN”.
- Ved første opstart går enheden automatisk i Bluetooth-tilstand. Ved efterfølgende opstart vil den huske og starte i den sidst valgte tilstand og indstilling.

Bluetooth-tilstand

- Kort tryk på “M”-knappen for at skifte til BT-tilstand.

- Vælg modelnummer PS-2000B på din Bluetooth-enhed for at oprette forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, vil der lyde en bekræftelsestone.
- Bluetooth-afspiller: Tryk på “▶” for at afspille/pause musik. Langt tryk på “+” for næste sang. Langt tryk på “◀” for forrige sang.
- Basjustering: Tryk på **“BASS”** for at ændre justering af bas

USB/MP3-tilstand

- Tilslut et USB-drev, og højttaleren skifter automatisk til USB-kilde. Musikafspilning starter automatisk. Hvis flere USB-enheder er tilsluttet, afspilles den sidst tilsluttede enhed med højeste prioritet. Tryk på “▶” for at afspille/pause musik. Langt tryk på “+” for næste sang. Langt tryk på “◀” for forrige sang.

AUX-tilstand

- Tilslut AUX-kablet, og tryk derefter på “M”-knappen for at skifte til AUX-tilstand. Tryk på “▶” for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.

Lydstyrke

- Under afspilning: Tryk på “+” eller “–” for at justere lydstyrken fra U00 (min) til U15 (max).
- Der vil lyde en tone, når lydstyrken når minimum eller maksimum.

RGB/lys-kontrol

- Hold “☀” inde i mere end 2 sekunder for at tænde/slukke lyset.
- Tryk på “☀” for at vælge din foretrukne lyseffekt.

TWS (True Wireless Stereo)

- Kræver to ens højttalere
- Sæt begge højttalere i Bluetooth-tilstand.