

BRIO®

Batteridrivna funktioner: Börja med att sätta i batterierna (se bilden nedan). Starta loket genom att trycka och hålla ned ström-/stoppknappen (3) i 2-3 sekunder tills lyktorna tänds. Nu är Turbo Train redo att börja sin res! När framåtknappen (2) trycks in är loket i normal hastighet framåt. Tryck på Turbo-knappen (1) för att dubbla tågetts hastighet i 5 sekunder. Lyktorna avger då ett coolt blått ljus. Efter 5 sekunder saktar tåget ner till normal hastighet och lyktorna lyser igen. Tryck på bakåtknappen (4) för att backa loket, varvid lyktorna lyser rött. Stäng av loket genom att trycka på tånd-/sluk-knappen (3) intryckt tills lyktorna släcknar. För att spara batterier stänger loket automatiskt efter 5 minuter.

Tång på att:

- För bästa lekupplevelse ska du alltid leka med loket på rena skenor.
- Leksaken är endast avsedd förlek inomhus.
- Barnets hår kan lätt fastna i rörliga delar.
- Leksaken är inte vattentäckande och får inte rengöras i diskmaskin och komma i direkt kontakt med vatten. Torka av med en ren och torr trasa för att avlägsna damm och smuts.
- Av säkerhetsskäl får leksaken inte demonteras.
- Plasten i leksaken kan bleknas med tiden. Undvik starkt solljus och andra värmeekällor.
- När batterierna är svaga stannar loket och lamporna pulserar med ett svagt rött ljus.
- Loket stängs av automatiskt efter 5 minuters inaktivitet.

Besök vår hempagina brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Viktigt!

- Endast vuxna bör installera och byta batterier.
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1,5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag aldrig ut batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller värme.
- Förståk att utsätta leksaken för fukt eller värme.
- Laddningsbara batterier ska placeras före laddning.
- Laddningsbara batterier ska hanteras under en vuxens övervakning.
- Polera får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kassade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
© 2023 BRIO AB/6003-896

Gem denne vejledning!

Ta vare på denne informasjonen!

Sästä nämä tiedot!

Please retain for future reference!

Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Veuillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement.

ES

SE

DK

NO

FI

EN

DE

FR

ES

BRIO®

<div data-bbox="100