

BRUGSANVISNING / INSTRUCTION MANUAL

KØKKENVÆGT / KITCHEN SCALE / 80001846



INTRODUKTION

Tillykke med dit nye produkt. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af den altid holdes under opsyn.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.

- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig

vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



Læs vejledningen omhyggeligt før brug med henblik på korrekt brug og sikring af produktets nøjagtighed og levetid.

ÆNDRING AF VÆGTENHED

Produktet understøtter fire vægtenheder (g/oz/ml/lb:oz), der kan ændres ved at trykke på knappen VÆGTENHED.

MANUEL SLUKNING

Tryk og hold på knappen TIL/FRA for at slukke enheden manuelt.

ADVARSEL OM OVERBELASTNING

Hvis indikatoren for overbelastning (O-Ld) vises under vejningen, overskrider den vejede mængde vægtens maksimale kapacitet. Reducér straks mængden, der vejes, for at undgå skade på vægten.

STANDARDEGENSKABER

- Højpræcisionssensor
- Maks. vægt: 5.000 g i trin på: 1 g
- LCD-display med hvide negative tal
- Automatisk justering til nul
- Automatisk slukning
- Advarsel om overbelastning
- Skift af vægtenhed (g/oz/ml/lb:oz)

STRØMFORSYNING

Produktet har et miljøvenligt design og et ultralavt energiforbrug. Det kommer med et NO.7-batteri (AAA) installeret fra fabrikken. Fjern isoleringsstrimlen fra batteriet, før vægten tages i brug første gang. Udskift batteriet, når indikatoren for lavt batteriniveau vises.

BETJENING

1. Placér vejepladen (hvis relevant) på vægten.
2. Tænd vægten med et tryk på knappen TIL.
3. Vent, indtil displayet viser nul, før du lægger genstande, der skal vejes, på vægten.

ADVARSEL OM LAVT BATTERINIVEAU

Indikatoren "LO" vises i øverste venstre hjørne af displayet, når batteriniveauet er lavt. Udskift straks batteriet.

BEMÆRKNING

1. Læg ikke produktet ned i vand, og rengør det ikke med ætsende kemikalier.
2. Hvis der kommer pletter af olie, krydderier, eddike eller andre stærke stoffer på vægtens plastdele, skal du straks rengøre delene.
3. Stil altid vægten på en hård, flad overflade under vejningen. Brug ikke vægten på et tæppe eller bløde materialer.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 80001846

3 V jævnstrøm

Batteri: 2 x 1,5 V AAA-batteri
(medfølger ikke)

PRODUCENT

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Congratulations on your new product. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept out of reach of children.
- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity,

physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product

is equipped with the following logo:



For proper use and to ensure accuracy and longevity of this product, please read this manual carefully before use.

UNIT CONVERSION

This product supports four units (g / oz / ml / lb:oz), which can be switched by pressing the UNIT button.

MANUAL TURN-OFF

Press and hold the ON/OFF button to turn off the device manually.

OVERLOAD PROMPT

If the overload indicator (O-Ld) appears during weighing, it means the load exceeds the scale's maximum capacity. Please remove the excess weight immediately to prevent damage to the scale.

BASIC CHARACTERISTICS

- High-precision sensor
- Weighing range: 5000 g, graduation: 1 g
- LCD display with white negative digits
- Automatic zero tracking
- Automatic turn-off
- Overload warning
- Unit conversion switch (g / oz / ml / lb:oz)

POWER SUPPLY

This product features an eco-friendly design with ultra-low energy consumption. It comes pre-installed with a NO.7 battery (AAA). Please remove the insulating film from the battery before first use. When the low voltage indicator appears, replace the battery.

OPERATION

1. Place the loading plate (if applicable) on the scale platform.
2. Press the ON button to turn on the scale.
3. Wait until the display resets to zero before placing any items to be weighed.

LOW VOLTAGE PROMPT

When the battery is low, the "LO" indicator will appear in the upper left corner of the display. Please replace the battery immediately.

NOTE

1. Do not immerse the product in water or clean it with corrosive chemicals.
2. If any plastic part of the scale becomes stained with oil, spices, vinegar, or other strong substances, clean it immediately.
3. When weighing, always place the scale on a hard, flat surface. Do not use it on carpet or soft materials.

TECHNICAL DATA

Article No. 80001846

DC 3V

Battery: 2 x 1.5V AAA battery
(not included)

PRODUCER

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Denmark

www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.