

WARNINGS!

Avertissements / Waarnemingen / Advertencias / Avvertenze / Waarschuwingen / Avisos

⚠ Keep out of reach of children. CHECK FOR DAMAGE BEFORE EACH USE. If the external flexible cable of this lamp is torn or damaged, it shall be immediately replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Installation and operation of this lamp should be carried out by an adult. PLACE THE BASE OF THE LIGHT ONTO A GLASS, LENS, AND STABLE SURFACE. OUT OF REACH OF CHILDREN. Ensure the light is positioned and the cables connected so that they do not present a tripping hazard. The exposed end of the cable should be at least 1 m above the ground. Do not use electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. These are products for use in regular power outlets it should be disposed of at a local centrally collected authority recycling facilities. NO CABLE CONNECTION TO THE POWER CABLE IS REQUIRED. UNLESS INSTALLATION INSTRUCTIONS STATE OTHERWISE, IF IN DOUBT, OR DEFECTIVE (S) SUPPLIES, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For more see also.

⚠ A consuetudine non tenere i bambini. VERIFICARE IL DANNO PRIMA DI OGNI USO. Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è strappato o danneggiato, è obbligatorio sostituirlo immediatamente con il produttore o il suo agente di servizio o una persona qualificata simile. L'installazione e l'uso della lampada deve essere fatto da un adulto. PIZZICARE LA BASE DEL LUMINARE SULLA SUPERFICIE STABILE, PIANE E FORTE. FUORI DEL PORTO DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampada sia posizionata in modo che i cavi siano sicuri e collegati in modo che non presentino un pericolo di inciampio. Il cavo scoperto deve essere almeno a 1 m di altezza dal suolo. Non smaltire prodotti elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici. Questi sono prodotti per uso in prese elettriche regolari. Devono essere smaltiti separatamente presso le strutture di raccolta centralizzate. NON CONNETTIRE IL CAVO AL CAVO DI FORNIMENTA. A meno che le istruzioni di installazione non dicano diversamente, se si è in dubbio, o se i fornimenti sono difettosi (S), consultare un elettricista qualificato. Per ulteriori informazioni vedere anche.

⚠ A children der Reichweite halten. VOR JEDEM GEBRAUCH PRÜFEN SIE DAS KABEL AUF SCHÄDIGUNGEN. Wenn das flexible Kabel der Lampe zerkratzt oder beschädigt ist, muss es sofort durch den Hersteller oder einen ähnlichen qualifizierten Fachmann ersetzt werden. Die Installation und den Betrieb dieser Lampe sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. STELLEN SIE DIE LAMPENBASIS AUF EINER STABILEN, FLACHEN UND KRÄFTIGEN OBERFLÄCHE. AUS DER REICHWEITE HALTEN VON KINDERN. Stellen Sie sicher, dass die Lampe richtig positioniert ist und die Kabel richtig angeschlossen sind, so dass sie keine Stolpergefahr darstellen. Das freilegende Ende des Kabels sollte mindestens 1 m über dem Boden sein. Elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese sind Produkte für den Einsatz in gewöhnlichen Steckdosen. Sie müssen separat an zentralisierten Sammelstellen für die Entsorgung entsorgt werden. NICHT VERBUNDEN MIT EINER STROMKABEL VERBUNDEN. UNLESS ANOTHER INSTRUCTIONS, IF IN DOUBT, OR DEFECTIVE (S) SUPPLIES, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For more see also.

⚠ Mantener fuera de alcance de los niños. COMPROBAR QUE NO EXISTAN DAÑOS ANTES DE CADA USO. Si el cable o cable flexible externo de esta lámpara se daña, solo se debe reemplazar de inmediato a su agente de mantenimiento o una persona calificada similar, para evitar un peligro. La instalación y el uso de esta lámpara debe ser realizado por un adulto. PONGA LA BASE DE LA LAMP SOBRE UNA SUPERFICIE ESTABLE Y FIRME. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Asegure de que la luz está bien ubicada y los cables conectados de manera que no estén sujetos de tripping. El extremo de los cables debe estar a al menos 1 m de altura del suelo. No deseches productos eléctricos y electrónicos con los residuos domésticos. Estos son productos para uso en tomas eléctricas regulares. Deben ser desechados en instalaciones de recolección centralizadas. NO CONECTAR EL CABLE AL CABLE DE ALIMENTACIÓN. A menos que las instrucciones de instalación indiquen lo contrario, si se tiene alguna duda, o si los suministros son defectuosos (S), consultar a un electricista calificado. Para más ver también.

⚠ Tenere lontano dalla portata dei bambini. CONTROLLARE CHE NON CI SIANO DANNI PRIMA DI OGNI USO. Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è strappato o danneggiato, deve essere sostituito immediatamente dal produttore o il suo agente di servizio o una persona qualificata simile. L'installazione e l'uso della lampada deve essere fatto da un adulto. PIZZICARE LA BASE DELLA LAMPADA SU UNA SUPERFICIE STABILE E FORTE. FUORI DAL PORTO DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampada è posizionata in modo che i cavi siano sicuri e collegati in modo che non presentino un pericolo di inciampio. Il cavo scoperto deve essere almeno a 1 m di altezza dal suolo. Non smaltire prodotti elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici. Questi sono prodotti per uso in prese elettriche regolari. Devono essere smaltiti separatamente presso le strutture di raccolta centralizzate. NON CONNETTIRE IL CAVO AL CAVO DI FORNIMENTA. A meno che le istruzioni di installazione non dicano diversamente, se si è in dubbio, o se i fornimenti sono difettosi (S), consultare un elettricista qualificato. Per ulteriori informazioni vedere anche.

⚠ Buiten het bereik van kinderen houden. VOOR ELKE GEBRUIK DE LAMP OP SCHADEN TOEGELIJDEN. Als de externe flexibele kabel van het lampen is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon op een veilige manier. Installeer en bedien de lamp altijd door een volwassene.

⚠ Keep out of reach of children. CHECK FOR DAMAGE BEFORE EACH USE. If the external flexible cable of this lamp is torn or damaged, it shall be immediately replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Installation and operation of this lamp should be carried out by an adult. PLACE THE BASE OF THE LIGHT ONTO A GLASS, LENS, AND STABLE SURFACE. OUT OF REACH OF CHILDREN. Ensure the light is positioned and the cables connected so that they do not present a tripping hazard. The exposed end of the cable should be at least 1 m above the ground. Do not use electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. These are products for use in regular power outlets it should be disposed of at a local centrally collected authority recycling facilities. NO CABLE CONNECTION TO THE POWER CABLE IS REQUIRED. UNLESS INSTALLATION INSTRUCTIONS STATE OTHERWISE, IF IN DOUBT, OR DEFECTIVE (S) SUPPLIES, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For more see also.

⚠ A consuetudine non tenere i bambini. VERIFICARE IL DANNO PRIMA DI OGNI USO. Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è strappato o danneggiato, è obbligatorio sostituirlo immediatamente con il produttore o il suo agente di servizio o una persona qualificata simile. L'installazione e l'uso della lampada deve essere fatto da un adulto. PIZZICARE LA BASE DEL LUMINARE SULLA SUPERFICIE STABILE, PIANE E FORTE. FUORI DEL PORTO DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampada sia posizionata in modo che i cavi siano sicuri e collegati in modo che non presentino un pericolo di inciampio. Il cavo scoperto deve essere almeno a 1 m di altezza dal suolo. Non smaltire prodotti elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici. Questi sono prodotti per uso in prese elettriche regolari. Devono essere smaltiti separatamente presso le strutture di raccolta centralizzate. NON CONNETTIRE IL CAVO AL CAVO DI FORNIMENTA. A meno che le istruzioni di installazione non dicano diversamente, se si è in dubbio, o se i fornimenti sono difettosi (S), consultare un elettricista calificado. Per ulteriori informazioni vedere anche.

⚠ A children der Reichweite halten. VOR JEDEM GEBRAUCH PRÜFEN SIE DAS KABEL AUF SCHÄDIGUNGEN. Wenn das flexible Kabel der Lampe zerkratzt oder beschädigt ist, muss es sofort durch den Hersteller oder einen ähnlichen qualifizierten Fachmann ersetzt werden. Die Installation und den Betrieb dieser Lampe sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. STELLEN SIE DIE LAMPENBASIS AUF EINER STABILEN, FLACHEN UND KRÄFTIGEN OBERFLÄCHE. AUS DER REICHWEITE HALTEN VON KINDERN. Stellen Sie sicher, dass die Lampe richtig positioniert ist und die Kabel richtig angeschlossen sind, so dass sie keine Stolpergefahr darstellen. Das freilegende Ende des Kabels sollte mindestens 1 m über dem Boden sein. Elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese sind Produkte für den Einsatz in gewöhnlichen Steckdosen. Sie müssen separat an zentralisierten Sammelstellen für die Entsorgung entsorgt werden. NICHT VERBUNDEN MIT EINER STROMKABEL VERBUNDEN. UNLESS ANOTHER INSTRUCTIONS, IF IN DOUBT, OR DEFECTIVE (S) SUPPLIES, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For more see also.

⚠ Mantener fuera de alcance de los niños. COMPROBAR QUE NO EXISTAN DAÑOS ANTES DE CADA USO. Si el cable o cable flexible externo de esta lámpara se daña, solo se debe reemplazar de inmediato a su agente de mantenimiento o una persona calificada similar, para evitar un peligro. La instalación y el uso de esta lámpara debe ser realizado por un adulto. PONGA LA BASE DE LA LAMP SOBRE UNA SUPERFICIE ESTABLE Y FIRME. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Asegure de que la luz está bien ubicada y los cables conectados de manera que no estén sujetos de tripping. El extremo de los cables debe estar a al menos 1 m de altura del suelo. No deseches productos eléctricos y electrónicos con los residuos domésticos. Estos son productos para uso en tomas eléctricas regulares. Deben ser desechados en instalaciones de recolección centralizadas. NO CONECTAR EL CABLE AL CABLE DE ALIMENTACIÓN. A menos que las instrucciones de instalación indiquen lo contrario, si se tiene alguna duda, o si los suministros son defectuosos (S), consultar a un electricista calificado. Para más ver también.

⚠ Tenere lontano dalla portata dei bambini. CONTROLLARE CHE NON CI SIANO DANNI PRIMA DI OGNI USO. Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è strappato o danneggiato, deve essere sostituito immediatamente dal produttore o il suo agente di servizio o una persona qualificata simile. L'installazione e l'uso della lampada deve essere fatto da un adulto. PIZZICARE LA BASE DELLA LAMPADA SU UNA SUPERFICIE STABILE E FORTE. FUORI DAL PORTO DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampada è posizionata in modo che i cavi siano sicuri e collegati in modo che non presentino un pericolo di inciampio. Il cavo scoperto deve essere almeno a 1 m di altezza dal suolo. Non smaltire prodotti elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici. Questi sono prodotti per uso in prese elettriche regolari. Devono essere smaltiti separatamente presso le strutture di raccolta centralizzate. NON CONNETTIRE IL CAVO AL CAVO DI FORNIMENTA. A meno che le istruzioni di installazione non dicano diversamente, se si è in dubbio, o se i fornimenti sono difettosi (S), consultare un elettricista qualificato. Per ulteriori informazioni vedere anche.

⚠ Buiten het bereik van kinderen houden. VOOR ELKE GEBRUIK DE LAMP OP SCHADEN TOEGELIJDEN. Als de externe flexibele kabel van het lampen is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon op een veilige manier. Installeer en bedien de lamp altijd door een volwassene.

WARNINGS!

Avertissements / Waarnemingen / Advertencias / Avvertenze / Waarschuwingen / Avisos

⚠ Keep out of reach of children. CHECK FOR DAMAGE BEFORE EACH USE. If the external flexible cable of this lamp is torn or damaged, it shall be immediately replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Installation and operation of this lamp should be carried out by an adult. PLACE THE BASE OF THE LIGHT ONTO A GLASS, LENS, AND STABLE SURFACE. OUT OF REACH OF CHILDREN. Ensure the light is positioned and the cables connected so that they do not present a tripping hazard. The exposed end of the cable should be at least 1 m above the ground. Do not use electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. These are products for use in regular power outlets it should be disposed of at a local centrally collected authority recycling facilities. NO CABLE CONNECTION TO THE POWER CABLE IS REQUIRED. UNLESS INSTALLATION INSTRUCTIONS STATE OTHERWISE, IF IN DOUBT, OR DEFECTIVE (S) SUPPLIES, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For more see also.

⚠ A consuetudine non tenere i bambini. VERIFICARE IL DANNO PRIMA DI OGNI USO. Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è strappato o danneggiato, è obbligatorio sostituirlo immediatamente con il produttore o il suo agente di servizio o una persona qualificata simile. L'installazione e l'uso della lampada deve essere fatto da un adulto. PIZZICARE LA BASE DEL LUMINARE SULLA SUPERFICIE STABILE, PIANE E FORTE. FUORI DEL PORTO DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampada sia posizionata in modo che i cavi siano sicuri e collegati in modo che non presentino un pericolo di inciampio. Il cavo scoperto deve essere almeno a 1 m di altezza dal suolo. Non smaltire prodotti elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici. Questi sono prodotti per uso in prese elettriche regolari. Devono essere smaltiti separatamente presso le strutture di raccolta centralizzate. NON CONNETTIRE IL CAVO AL CAVO DI FORNIMENTA. A meno che le istruzioni di installazione non dicano diversamente, se si è in dubbio, o se i fornimenti sono difettosi (S), consultare un elettricista calificado. Per ulteriori informazioni vedere anche.

⚠ A children der Reichweite halten. VOR JEDEM GEBRAUCH PRÜFEN SIE DAS KABEL AUF SCHÄDIGUNGEN. Wenn das flexible Kabel der Lampe zerkratzt oder beschädigt ist, muss es sofort durch den Hersteller oder einen ähnlichen qualifizierten Fachmann ersetzt werden. Die Installation und den Betrieb dieser Lampe sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. STELLEN SIE DIE LAMPENBASIS AUF EINER STABILEN, FLACHEN UND KRÄFTIGEN OBERFLÄCHE. AUS DER REICHWEITE HALTEN VON KINDERN. Stellen Sie sicher, dass die Lampe richtig positioniert ist und die Kabel richtig angeschlossen sind, so dass sie keine Stolpergefahr darstellen. Das freilegende Ende des Kabels sollte mindestens 1 m über dem Boden sein. Elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese sind Produkte für den Einsatz in gewöhnlichen Steckdosen. Sie müssen separat an zentralisierten Sammelstellen für die Entsorgung entsorgt werden. NICHT VERBUNDEN MIT EINER STROMKABEL VERBUNDEN. UNLESS ANOTHER INSTRUCTIONS, IF IN DOUBT, OR DEFECTIVE (S) SUPPLIES, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For more see also.

⚠ Mantener fuera de alcance de los niños. COMPROBAR QUE NO EXISTAN DAÑOS ANTES DE CADA USO. Si el cable o cable flexible externo de esta lámpara se daña, solo se debe reemplazar de inmediato a su agente de mantenimiento o una persona calificada similar, para evitar un peligro. La instalación y el uso de esta lámpara debe ser realizado por un adulto. PONGA LA BASE DE LA LAMP SOBRE UNA SUPERFICIE ESTABLE Y FIRME. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Asegure de que la luz está bien ubicada y los cables conectados de manera que no estén sujetos de tripping. El extremo de los cables debe estar a al menos 1 m de altura del suelo. No deseches productos eléctricos y electrónicos con los residuos domésticos. Estos son productos para uso en tomas eléctricas regulares. Deben ser desechados en instalaciones de recolección centralizadas. NO CONECTAR EL CABLE AL CABLE DE ALIMENTACIÓN. A menos que las instrucciones de instalación indiquen lo contrario, si se tiene alguna duda, o si los suministros son defectuosos (S), consultar a un electricista calificado. Para más ver también.

⚠ Tenere lontano dalla portata dei bambini. CONTROLLARE CHE NON CI SIANO DANNI PRIMA DI OGNI USO. Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è strappato o danneggiato, deve essere sostituito immediatamente dal produttore o il suo agente di servizio o una persona qualificata simile. L'installazione e l'uso della lampada deve essere fatto da un adulto. PIZZICARE LA BASE DELLA LAMPADA SU UNA SUPERFICIE STABILE E FORTE. FUORI DAL PORTO DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampada è posizionata in modo che i cavi siano sicuri e collegati in modo che non presentino un pericolo di inciampio. Il cavo scoperto deve essere almeno a 1 m di altezza dal suolo. Non smaltire prodotti elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici. Questi sono prodotti per uso in prese elettriche regolari. Devono essere smaltiti separatamente presso le strutture di raccolta centralizzate. NON CONNETTIRE IL CAVO AL CAVO DI FORNIMENTA. A meno che le istruzioni di installazione non dicano diversamente, se si è in dubbio, o se i fornimenti sono difettosi (S), consultare un elettricista qualificato. Per ulteriori informazioni vedere anche.

⚠ Buiten het bereik van kinderen houden. VOOR ELKE GEBRUIK DE LAMP OP SCHADEN TOEGELIJDEN. Als de externe flexibele kabel van het lampen is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon op een veilige manier. Installeer en bedien de lamp altijd door een volwassene.

⚠ Keep out of reach of children. CHECK FOR DAMAGE BEFORE EACH USE. If the external flexible cable of this lamp is torn or damaged, it shall be immediately replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Installation and operation of this lamp should be carried out by an adult. PLACE THE BASE OF THE LIGHT ONTO A GLASS, LENS, AND STABLE SURFACE. OUT OF REACH OF CHILDREN. Ensure the light is positioned and the cables connected so that they do not present a tripping hazard. The exposed end of the cable should be at least 1 m above the ground. Do not use electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. These are products for use in regular power outlets it should be disposed of at a local centrally collected authority recycling facilities. NO CABLE CONNECTION TO THE POWER CABLE IS REQUIRED. UNLESS INSTALLATION INSTRUCTIONS STATE OTHERWISE, IF IN DOUBT, OR DEFECTIVE (S) SUPPLIES, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For more see also.


⚠ A consuetudine non tenere i bambini. VERIFICARE IL DANNO PRIMA DI OGNI USO. Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è strappato o danneggiato, è obbligatorio sostituirlo immediatamente con il produttore o il suo agente di servizio o una persona qualificata simile. L'installazione e l'uso della lampada deve essere fatto da un adulto. PIZZICARE LA BASE DEL LUMINARE SULLA SUPERFICIE STABILE, PIANE E FORTE. FUORI DEL PORTO DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampada sia posizionata in modo che i cavi siano sicuri e collegati in modo che non presentino un pericolo di inciampio. Il cavo scoperto deve essere almeno a 1 m di altezza dal suolo. Non smaltire prodotti elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici. Questi sono prodotti per uso in prese elettriche regolari. Devono essere smaltiti separatamente presso le strutture di raccolta centralizzate. NON CONNETTIRE IL CAVO AL CAVO DI FORNIMENTA. A meno che le istruzioni di installazione non dicano diversamente, se si è in dubbio, o se i fornimenti sono difettosi (S), consultare un elettricista calificado. Per ulteriori informazioni vedere anche.

⚠ A children der Reichweite halten. VOR JEDEM GEBRAUCH PRÜFEN SIE DAS KABEL AUF SCHÄDIGUNGEN. Wenn das flexible Kabel der Lampe zerkratzt oder beschädigt ist, muss es sofort durch den Hersteller oder einen ähnlichen qualifizierten Fachmann ersetzt werden. Die Installation und den Betrieb dieser Lampe sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. STELLEN SIE DIE LAMPENBASIS AUF EINER STABILEN, FLACHEN UND KRÄFTIGEN OBERFLÄCHE. AUS DER REICHWEITE HALTEN VON KINDERN. Stellen Sie sicher, dass die Lampe richtig positioniert ist und die Kabel richtig angeschlossen sind, so dass sie keine Stolpergefahr darstellen. Das freilegende Ende des Kabels sollte mindestens 1 m über dem Boden sein. Elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese sind Produkte für den Einsatz in gewöhnlichen Steckdosen. Sie müssen separat an zentralisierten Sammelstellen für die Entsorgung entsorgt werden. NICHT VERBUNDEN MIT EINER STROMKABEL VERBUNDEN. UNLESS ANOTHER INSTRUCTIONS, IF IN DOUBT, OR DEFECTIVE (S) SUPPLIES, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For more see also.

⚠ Mantener fuera de alcance de los niños. COMPROBAR QUE NO EXISTAN DAÑOS ANTES DE CADA USO. Si el cable o cable flexible externo de esta lámpara se daña, solo se debe reemplazar de inmediato a su agente de mantenimiento o una persona calificada similar, para evitar un peligro. La instalación y el uso de esta lámpara debe ser realizado por un adulto. PONGA LA BASE DE LA LAMP SOBRE UNA SUPERFICIE ESTABLE Y FIRME. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Asegure de que la luz está bien ubicada y los cables conectados de manera que no estén sujetos de tripping. El extremo de los cables debe estar a al menos 1 m de altura del suelo. No deseches productos eléctricos y electrónicos con los residuos domésticos. Estos son productos para uso en tomas eléctricas regulares. Deben ser desechados en instalaciones de recolección centralizadas. NO CONECTAR EL CABLE AL CABLE DE ALIMENTACIÓN. A menos que las instrucciones de instalación indiquen lo contrario, si se tiene alguna duda, o si los suministros son defectuosos (S), consultar a un electricista calificado. Para más ver también.

⚠ Tenere lontano dalla portata dei bambini. CONTROLLARE CHE NON CI SIANO DANNI PRIMA DI OGNI USO. Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è strappato o danneggiato, deve essere sostituito immediatamente dal produttore o il suo agente di servizio o una persona qualificata simile. L'installazione e l'uso della lampada deve essere fatto da un adulto. PIZZICARE LA BASE DELLA LAMPADA SU UNA SUPERFICIE STABILE E FORTE. FUORI DAL PORTO DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampada è posizionata in modo che i cavi siano sicuri e collegati in modo che non presentino un pericolo di inciampio. Il cavo scoperto deve essere almeno a 1 m di altezza dal suolo. Non smaltire prodotti elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici. Questi sono prodotti per uso in prese elettriche regolari. Devono essere smaltiti separatamente presso le strutture di raccolta centralizzate. NON CONNETTIRE IL CAVO AL CAVO DI FORNIMENTA. A meno che le istruzioni di installazione non dicano diversamente, se si è in dubbio, o se i fornimenti sono difettosi (S), consultare un elettricista qualificato. Per ulteriori informazioni vedere anche.

⚠ Buiten het bereik van kinderen houden. VOOR ELKE GEBRUIK DE LAMP OP SCHADEN TOEGELIJDEN. Als de externe flexibele kabel van het lampen is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon op een veilige manier. Installeer en bedien de lamp altijd door een volwassene.



PP142600C / PP1440C / PP14240A / PP14260C / PP14260S
PP14260C / PP1440C / PP14240A / PP14260C / PP14260S
220-240V - 50/60Hz / 127 V 60 Hz / 100 V 60 Hz