

salling



INSTRUCTION MANUAL MASSAGE CUSHION

11041067

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Salling. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:





PRODUKTETS BASIS INFORMATIONER

- Automatisk sluk efter 15 minutters brug.
- 4 massagehoveder, der arbejder i fremadrettet eller modsat rotation med varmfunktion.
- Tænd/sluk knap, simpel betjening.
- Til brug i hjemmet eller i bil.
- Indbygget elastikbælte kan holde puden på plads på bagsiden af kroppen.
- Tilbehør: Adapter og bilstik.

BRUGSANVISNING:

1. Sørg for at apparatet er tilsluttet en passende stikkontakt.
2. Indsæt ledningen i adapteren eller bilstikket (hvis anvendes i bil) og tilslut massagepuden. Tryk på multifunktion "Tænd/Sluk" knappen til "Tænd massagepuden" "fremadrettet rotation" "modsat rotation" "Sluk varmfunktion" eller "Sluk".
3. Stram bæltet til og start massagen.
4. Forskellige funktioner vil skifte automatisk.
5. Træk stikket ud af stikkontakten efter brug.

VÆR FORSIGTIG

- Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og efter brug.
- Hold apparatet på afstand fra børn.
- Anvend ikke apparatet, hvis du er gravid eller har hjerteproblemer, eller andre fysiske skader, og konsultér en læge ved tvivl.
- Anvend ikke apparatet på samme område på kroppen i mere end 15 minutter ad gangen.
- Anvend ikke apparatet på hovedet.
- Anvend ikke apparatet i dampede eller fugtige omgivelser, såsom på badeværelset.
- Anvend ikke apparatet i højere temperaturer end 37 grader celsius eller 100 grader

fahrenheit.

- Hvis der opleves svimmelhed, kvalme, bryst smerter, eller andre unormale symptomer, stop da med at anvende apparatet med det samme og konsultér en læge.

VEDLIGEHOLDELSE & OPBEVARING

- Sørg for, at der ikke kommer vand eller andre former for væsker i apparatet. Apparatet er ikke vandtæt. Aftør apparatet med en fugtig klud.
- Løft ikke i apparatet ved at holde i ledningen.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 11041067

Spænding: DC12V, 2A

Effekt: 24 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Danmark

www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Salling. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:





PRODUCT BASIC DESCRIPTION

- Auto off after 15mins used.
- 4 massage heads kneading by the way of positive or reverse rotation with heating function.
- On/ Off button, simple operation.
- For home and car use.
- Build-in elastic belt can keep the pillow steady on the backrest.
- Accessories: Adaptor and car plug.

OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Confirm the working voltage is suitable for the product.
2. Insert the power cord connector to the adaptor or the car plug (if using in the car), and plugged in the massager, then press the multi-function "On/Off" button to "Turn on the massager" "Positive Rotation" "Reverse Rotation" "Turn off the heating function" or "cut off the power".
3. Tighten the belt on the backrest and start massaging.
4. Different modes will exchange automatically.
5. Unplug the device after using.

CAUTION

- Always unplug before cleaning or after using.
- Keep it away from children
- Do not use the device if you are pregnant or suffering from heart problem or any other physical injuries, and consult your physician if you are unsure
- Do not use the device on the same area of body more than 15 minutes at a time.
- Do not use the device on your head.
- Do not use the machine in damp and wet places, such as bath room.
- Do not use the device in an environment that exceeds 37 degrees C or 100 degrees F

- If the user experiences dizziness, nausea, chest pain, or any other abnormal symptoms, stop the workout at once, consult a physician immediately.

MAINTENANCE & STORAGE

- Do not allow for any water or liquid into the device ,it is not waterproof, wipe the device with wet cloth
- Do not lift the device by holding the power cord.

TECHNICAL DATA

Article No. 11041067

Input: DC12V, 2A

Power: 24 Watt

PRODUCER

Epiq ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th

8660 Skanderborg, Denmark

www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.