



ACT-324

denver.eu

02/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Information om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder et lithium-ion-batteri.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå tygning og indtagelse.
3. Produktets driftstemperatur er fra 0 grader celsius til 45 grader celsius, og opbevaringstemperaturen er fra -30 grader celsius til 65 grader celsius. Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt, medmindre du bruger det gennemsigtige vandtætte kabinet. Kabinettet er vandtæt ned til 30 meter.
7. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.
Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
8. Må kun oplades med det medfølgende USB-kabel.
9. Brug ikke ikke-originalt tilbehør sammen med produktet, da det kan gøre produktets funktionalitet unormal.





Begynd at bruge

1. Oplad det indbyggede litumbatteri

Tilslut kameraet til computeren for at oplade det, på dette tidspunkt lyser opladningsindikatoren rødt, og den slukkes efter opladning. Generelt tager det 2-4 timer at oplade batteriet.

2. Brug hukommelseskortet

2.1. Skub Micro SD-kortet ind i åbningen, indtil det er på plads i henhold til instruktionen i de indgraverede ord ved plads til hukommelseskort.

2.2. For at tage Micro SD-kortet ud skal du trykke enden af lagerkortet let indad, og det vil blive poppet ud. Bemærk venligst: Nogle UHS-kort (ultra high-speed) virker ikke, da de ikke er 100% bagudkompatible Bemærk: Der er ingen indbygget hukommelsesenhed i kameraet, så sørg for at sætte et hukommelseskort i det før brug (det anbefales at bruge et Micro SD-kort af bedre kvalitet).

3. Tænd/sluk

3.1 Tænd for kameraet: Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, skærmen tændes, og kameraet startes.



3.2. Sluk for kameraet: Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, når kameraet er i inaktiv tilstand, for at slukke det.

3.3. Sluk, når kameraet mangler strøm. Når batteriets elektriske mængde er meget lav, vises et ikon for på LCD-skærmen, så du bliver bedt om at oplade det i tide.

4. Videoptagelsestilstand

Når kameraet er tændt, går det direkte i videoptagelsestilstand, og i forhåndsvisningstilstand skal du trykke på udløserknappen for at

start videoptagelse; tryk på den igen for at stoppe optagelsen. Hvis hukommelseskortet er fuldt, eller den elektriske mængde er lav, vil det også stoppe optagelsen.

5. At tage et billede

Når strømmen er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at gå i optagefunktion, og i preview-tilstand skal du trykke på udløserknappen for at tage et billede.

Tekniske parametre

LCD-skærm	2,0" LCD-skærm
Linse	90° bred vinkel
Videopløsning	1280*720p@30fps interpoleret 640*480@30fp
Fotoopløsning	5M interpoleret/3M interpoleret/ 2M interpoleret/1,3M/VGA,JPG
Opbevaring	Micro SD ^Max op til 32 GB ^v
Frekvens for optisk kilde	50Hz / 60Hz
USB-grænseflade	USB 2.0
Strømforsyning	3,7 V genopladeligt litiumbatteri
Operativsystem (OS)	Windows XP/VistaorAbove/Win7/Mac os

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret:ACT-324, og gå til siden.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu