

YO40132/40133/40134/40135 – Manual

ADVARSEL!

- Vær særligt opmærksom på, at batterier er sat korrekt i, således (+) og (-) symbolerne matcher både batteri og produkt.
- Batterier bør kun skiftes og tages ud af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før genopladning.
- Genopladelige batterier bør kun fjernes og forsøges genopladet af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Undgå kortslutning af kontaktpunkterne i batterirummet eller batterierne.
- Fjern udtømte batterier fra produktet.
- Bland ikke gamle (brugte) og nye batterier eller batterier af forskellige typer, f.eks. genopladelige alkaline eller batterier af forskellige mærker.
- Forsøg ikke at strømforsyne batteridrevne produkter via stikkontakter eller separate strømforsyninger, og forsøg ikke at tilslutte produktet til strømforsyningen.
- Bortskaf udtømte batterier sikkert, og bortskaf aldrig batterier i ild.
- Fjern batterier fra produktet efter brug eller ved lang tids opbevaring uden brug.
- Undersøg periodisk produktet for tegn på skader på elektriske dele og benyt ikke produktet før al skade er omhyggeligt undersøgt.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede.
- Behold venligst ovenstående information til fremtidig reference

BRUG IKKE GENOPLADELIGE BATTERIER TIL DETTE PRODUKT

- Smid al emballage og fastgørelseselementer ud inden legetøjet gives til barnet.
- Må kun anvendes under opsyn af en voksen
- Stilarter og farver kan variere.
- Rengør med en fugtig klud

BRUGSANVISNING

Læs og behold for fremtidig reference

Bevægelsesaktiveret rangle med lydeffekter og musik, der let kan betjenes af baby og lærer om årsag og virkning. Inkluderer krøllet materiale og raslende ringe der stimulerer samt en tænd/sluk-knap til stille leg. Inkluderer også en plastic ring fra Yookidoo til at hænge ranglen fast overalt.

Inkluderer:

- 1 elektronisk rangle
- 1 plastic Yookidoo ring

Kræver 3 1.5v (LR44 – AG13) batterier, inkluderet for demonstrationsformål.

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Find batterihuset og skru batteridækslet af med en skruetrækker (1) og sæt 3 x 1.5v AA (LR44 – AG13) batterier i og tilsikr at polaritet stemmer overens som anvist (2). Skru dækslet på igen. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke anvendes i en længere periode.

SÅDAN LEGER DU

For at aktivere sjove lyde og musik, sørg for at skyderen er på "on" (3)*. Ryst eller slå let på bolden for at aktivere lyd.

**se billeder 1-3 i Engelsk Manual*