

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand
- Køretøjet bør kun anvendes på flade overflader
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne
- Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model
- Batteriopladning skal udføres af en voksen
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb
- Kør ikke i vand eller andre væsker
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid
- Kør ikke i regnvejr
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres
- Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader
- Opladeren er ikke et legetøj
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU