



DELTACO GAMING

4222404 GAM-I75

DK470



60% Layout Mechanical gaming keyboard


DAN Brugermanual

NOR Brukermanual

ENG User manual

SWE Användarmanual

FIN Käyttöopas



Forenelighed

Kompatibel med Windows 8 og nyere.

Brug

Tilslut USB-kablet til en USB-port på din computer eller enhed.

Tastaturkombinationer

FN + mellemrumstasten (tryk og hold nede i 3

sekunder) = Fabriksnulstilling

FN + ESC = \$

FN + 1 til 9 og 0 = F1 til F10

FN + ? = F11

FN + ` = F12

FN + Win= Lås eller oplås Win-nøglen

FN + I = Pause

FN + Y = Skærmudskrift

FN + J = Hjem

FN + U = Rul for at låse/låse op

FN + M = Afslut

FN + N = Slette

FN + Tilbage = Slette

FN + H = Indsætte

FN + ↑ = Op pegepind

FN + ↓ = Ned pegepind

FN + ← = Venstre pegepind

FN + → = Højre pegepind

FN + K = Side op

FN + ; = Side nedad

FN + ^ = Forøg lysets lysstyrke og tænd for LED'erne

FN + Å = Formindske lysets lysstyrke og tænd for

LED'erne

FN + Ö = Formindske LED'ernes hastighed

FN + Ä = Øg LED'ernes hastighed

FN + * = Skift mellem LED-tilstande (18)

FN + : = Skift LED-farve (rød, grøn, blå, gul, lilla, cyan, hvid)

FN + left Ctrl = Skift mellem 3 forskellige FN-tastaturtilstande.

Tastaturtilstand 1:

Tryk på 1 og den skriver 1. Tryk på h og den skriver h.

Tryk - og det skriver -.

Tastaturtilstand 2:

Tryk på 1 og den skriver F1. Tryk på h og den skriver "indsætte". Tryk - og resultatet er ↑.

Tastaturtilstand 3:

Samme som tilstand 2, men hvis du trykker på h, og den skriver h, i stedet for "indsætte".

Bemærk 1, tastaturtilstandene påvirker følgende taster:

ESC, 1-9, 0, +, -, Tilbage, Y, U, I, H, J, K, N, M, ;, -, Alt

Gr, Windows-menutasten og højre Ctrl.

Bemærk 2, mens du for eksempel er i tilstand 1, vil tryk på FN + 1 resultere i F1. Mens tastaturet er i mode 2, vil tryk på FN + 1 resultere i 1.

LED-tilstande

Tastaturet husker sidst anvendte LED-tilstand, efter at det er blevet slukket.

Der er i alt 18 LED-tilstande. De fleste af dem kan justeres ved at ændre lysstyrken og hastigheden.

Der er 5 hastighedsniveauer.

Der er 4 lysstyrkeniveauer + slukket.

Nogle tilstande har begrænset funktionalitet.

Alle LED-tilstande kan ændre lysets lysstyrke.

LED-tilstand 6 kan ikke ændre hastigheden.

Software

Download softwaren fra www.deltacogaming.com.

Rengøring

Rengør med en blød og tør klud. Til hårdere pletter skal du bruge et mildt rengøringsmiddel og tørre af med en tør klud.

Garanti

Se venligst www.deltaco.eu for garantioplysninger.

Bakke op

Mere produktinformation kan findes på

www.deltaco.eu.

Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu

Bortskaffelse



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske enheder EC-direktiv 2012/19/EU.

Dette produkt skal ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal returneres til et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere information kan fås hos din kommune, din kommunes renovationservice eller den forhandler, hvor du har købt dit produkt.

Compatibility

Compatible with Windows 8 and newer.

Use

Connect the USB cable to a USB port on your computer or device.

Keyboard combinations

FN + space bar (press and hold for 3 seconds) =

Factory reset

FN + ESC = §

FN + 1 to 9 and 0 = F1 to F10

FN + ? = F11

FN + ` = F12

FN + Win = Lock or unlock the Win key

FN + I = Pause

FN + Y = Print screen

FN + J = Home

FN + U = Scroll lock/unlock

FN + M = End

FN + N = Delete

FN + Backspace = Delete

FN + H = Insert

FN + ↑ = Up arrow

FN + ↓ = Down arrow

FN + ← = Left arrow

FN + → = Right arrow

FN + K = Page up

FN + ; = Page down

FN + ^ = Increase light brightness and turn on the LEDs

FN + Å = Decrease light brightness and turn off the LEDs

FN + Ö = Decrease the LEDs' speed

FN + Ä = Increase the LEDs' speed

FN + * = Switch between LED modes (18)

FN + : = Change LED color (red, green, blue, yellow, purple, cyan, white)

FN + left Ctrl = Switch between 3 different FN keyboard modes.

Keyboard mode 1:

Press 1 and it types 1. Press h and it types h. Press - and it types -.

Keyboard mode 2:

Press 1 and it types F1. Press h and it types "insert".

Press - and the result is ↑.

Keyboard mode 3:

Same as mode 2, but if you press h it types h, instead of "insert".

Note 1, the keyboard modes affect the following keys:

ESC, 1-9, 0, +, `, Backspace, Y, U, I, H, J, K, N, M, ;, -, Alt Gr, Windows menu key and right Ctrl.

Note 2, while in for example mode 1, pressing FN + 1 will result in F1. While in mode 2, pressing FN + 1 will result in 1.

LED modes

The keyboard remembers last used LED mode after being turned off.

There are 18 LED modes total. Most can be adjusted by changing light brightness and speed.

There are 5 speed levels.

There are 4 brightness levels + off.

Some modes have limited functionality.

All LED modes can change brightness.

LED mode 6 can't change speed.

Software

Download the software from www.deltacogaming.com.

Cleaning

Clean with a soft dry cloth. For tougher stains use a mild detergent and wipe off with a dry cloth.

Warranty

Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu

Disposal



Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU.

This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

Yhteensopivuus

Yhteensopiva Windowsin version 8 ja uudempien kanssa.

Käyttö

Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen.

Näppäinyhdistelmät

FN + välilyönti (pidä pohjassa 3 sekunnin ajan) =

Tehdasasetusten palautus

FN + ESC = S

FN + 1–9 ja 0 = F1–F10

FN + ? = F11

FN + ' = F12

FN + Win = Lukitse Win-painike tai poista sen lukitus

FN + I = Pause

FN + Y = Print Screen

FN + J = Home

FN + U = Lukitse Scroll Lock tai poista sen lukitus

FN + M = End

FN + N = Delete

FN + askelpalautin = Delete

FN + H = Insert

FN + ↑ = Nuoli ylöspäin

FN + ↓ = Nuoli alaspäin

FN + ← = Nuoli vasemmalle

FN + → = Nuoli oikealle

FN + K = Page Up

FN + ; = Page Down

FN + ^ = Lisää kirkkautta ja kytke LED-valot päälle

FN + Å = Vähennä kirkkautta ja kytke LED-valot pois päältä

FN + Ö = Pienennä LED-valojen nopeutta

FN + Ä = Suurennä LED-valojen nopeutta

FN + * = Siirry valaistustilojen välillä (18)

FN + : = Muuta LED-valojen väriä (punainen, vihreä, sininen, keltainen, violetti, syaani, valkoinen)

FN + vasen Ctrl = Siirry 3 eri FN-toimintatilan välillä.

Toimintatila 1:

Kun painaa 1, lopputuloksena on 1. Kun painaa h, lopputuloksena on h. Kun painaa -, lopputuloksena on -.

Toimintatila 2:

Kun painaa 1, lopputuloksena on F1. Kun painaa h, lopputuloksena on "Insert". Kun painaa -, lopputuloksena on ↑.

Toimintatila 3:

Sama kuin toimintatila 2, mutta kun painaa h, lopputuloksena on "Insertin" asemesta h.

Huomautus 1: toimintatilat vaikuttavat seuraaviin näppäimiin:

ESC, 1–9, 0, +, ', askelpalautin, Y, U, I, H, J, K, N, M, ;, -, Alt Gr, Windows-painike ja oikea Ctrl.

Huomautus 2: Kun toimintatilassa 1 painaa FN + 1, lopputuloksena on F1. Kun toimintatilassa 2 painaa FN + 1, lopputuloksena on 1.

Valaistustilat

Tieto valaistustilasta säilyy käyttökertojen välillä.

Valaistustiloja on yhteensä 18. Useimpien kohdalla on mahdollista säätää valojen kirkkautta ja nopeutta.

Nopeusasetuksia on 5.

Kirkkausasetuksia on 4, minkä lisäksi on poissa päältä -asetus.

Osassa valaistustiloja on rajattu toiminnallisuus.

Kaikissa valaistustiloissa voi muuttaa kirkkautta.

Valaistustilassa 6 ei voi muuttaa LED-valojen nopeutta.

Ohjelmisto

Ohjelmiston voi ladata osoitteesta

www.deltacogaming.com.

Puhdistus

Puhdista pinnat pehmeällä, kuivalla liinalla. Hankalien tahrojen kohdalla on mahdollista käyttää kosteaa pyyhettä, johon on sekoitettu mietoa puhdistusainetta. Pyyhi tämän jälkeen kuivalla liinalla.

Takuu

Takuuehdot voi lukea osoitteesta www.deltaco.eu.

Tuotetuki

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa www.deltaco.eu.

Tukipalvelun sähköpostiosoite on help@deltaco.eu.

Kierrätys



Sähkö- ja elektronisten laitteiden hävittäminen, EU-direktiivi 2012/19/EU

Tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätystä hoitamaan keräyspisteeseen. Lisätietoja saat kunnalta, kunnallisesta jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta olet hankkinut tuotteen.

Forenlighet

Forenlighet med Windows 8 og nyere.

Bruk

Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen din eller enheten din.

K ombinasjoner av tastatur

FN + mellomromstasten (trykk og hold inne i 3

sekunder) = Fabrikkinnstilling

FN + ESC = \$

FN + 1 til 9 og 0 = F1 til F10

FN + ? = F11

FN + ` = F12

FN + Win = Låse eller låse opp Win-nøkkelen

FN + I = Pause

FN + Y = Skjermutskrift

FN + J = Hjem

FN + U = Bla for å låse/låse opp

FN + M = Avslutt

FN + N = Slette

FN + Tilbake = Slette

FN + H = Sette inn

FN + ↑ = Oppover pekeren

FN + ↓ = Ned pekeren

FN + ← = Venstre pekeren

FN + → = Høyre pekeren

FN + K = Side opp

FN + ; = Side ned

FN + ^ = Øk lysets lysstyrke og slå på LED-ene

FN + Å = Reduser lysets lysstyrke og slå på lysdiødene LED-ene

FN + Ö = Reduser hastigheten til LED-ene

FN + Ä = Øk hastighet på LED-ene

FN + * = Bytt mellom LED-moduser (18)

FN + : = Bytt farge på LED (rød, grønn, blå, gul, lilla, cyan, hvit)

FN + left Ctrl = Bytt mellom 3 forskjellige FN-tastaturmoduser:

Tastaturmodus 1:

Trykk 1 og den skal skrive 1. Trykk h og den skal skrive h. Trykk på - og det skal skrive-.

Tastaturmodus 2:

Trykk 1 og den skal skrive F1. Trykk h og den skal skrive " sett inn ". Trykk på - og resultatet er ↑.

Tastaturmodus 3:

Samme som modus 2, men hvis du trykker på h og den skriver h, i stedet for " sett inn ".

Merknad 1, tastaturmodusene påvirker følgende taster:

ESC, 1-9, 0, +, -, Tilbake, Y, U, I, H, J, K, N, M, ;, -, Alt

Gr, Windows menyttast og høyre Ctrl.

Merknad 2, mens du er i for eksempel modus 1, vil trykk på FN + 1 resultere i F1. Mens tastaturet er i modus 2 vil trykk på FN + 1 resultere i 1.

LED-moduser

Tastaturet husker sist brukte LED-modus etter at det ble slått av.

Det er totalt 18 LED-moduser. De fleste av dem kan justeres ved å endre lysets lysstyrke og hastighet.

Det er 5 hastighetsnivåer.

Det finnes 4 lysstyrkenivåer + av.

Noen moduser har begrenset funksjonalitet.

Alle LED-moduser kan endre lysstyrken.

LED-modus 6 kan ikke endre hastigheten.

Programvare

Last ned programvaren fra www.deltacogaming.com.

Rengjøring

Rengjør med en myk og tørr klut. For tøffere flekker bruk et mildt rengjøringsmiddel og tørk av med en tørr klut.

Garanti

Vennligst se www.deltaco.eu for garantiinformasjon.

Brukerstøtte

Mer produktinformasjon finner du på www.deltaco.eu.

Kontakt oss på e-post: help@deltaco.eu

Avhending



Avhending av elektriske og elektroniske enheter EC-direktiv 2012/19/EU.

Dette produktet skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall, men må returneres til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske enheter. Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra din kommune, din kommunes renovasjonstjenester eller forhandleren der du kjøpte produktet ditt.

Kompatibilitet

Kompatibel med Windows 8 och senare.

Användning

Anslut USB-kabeln till en USB-port på din dator eller enhet.

Kombinationer av tangentbord

FN + mellanslag (tryck och håll ned i 3 sekunder) =

Fabriksåterställning

FN + ESC = §

FN + 1 till 9 och 0 = F1 till F10

FN + ? = F11

FN + ' = F12

FN + Win = Lås eller lås upp Win-tangenten

FN + I = Paus

FN + Y = Skärmdump

FN + J = Hem

FN + U = Rullningslås, lås/lås upp ("Scroll lock")

FN + M = End

FN + N = Delete

FN + Backsteg = Delete

FN + H = Insert

FN + ↑ = Uppåtpil

FN + ↓ = Nedåtpil

FN + ← = Vänsterpil

FN + → = Högerpil

FN + K = Sida upp ("Page up")

FN + ; = Sida ner ("Page down")

FN + ^ = Öka ljusstyrkan och slå på lysdioderna

FN + Å = Minska ljusstyrkan och slå av lysdioderna

FN + Ö = Sänk lysdiodernas hastighet

FN + Ä = Öka lysdiodernas hastighet

FN + * = Växla mellan LED-lägen (18)

FN + : = Ändra LED-färg (röd, grön, blå, gul, lila, cyan, vit)

FN + vänster Ctrl = Växla mellan 3 olika FN-tangentbordslägen.

Tangentbordsläge 1:

Tryck på 1 och det blir 1. Tryck på h och det blir h.

Tryck på - och det blir -.

Tangentbordsläge 2:

Tryck på 1 och det blir F1. Tryck på h och det blir

"insert". Tryck på - och det blir ↑.

Tangentbordsläge 3:

Samma som läge 2, men om du trycker på h så blir det h, istället för "insert".

Notering 1, tangentbordslägena påverkar följande tangenter:

ESC, 1-9, 0, +, ', Backsteg, Y, U, I, H, J, K, N, M, ;, -, Alt Gr, Windows-menytangenten och höger Ctrl.

Notering 2, medan den är i till exempel läge 1, trycker du på FN + 1 så blir det F1. När du är på läge 2 så trycker du på FN + 1 så blir det 1.

Lysdiodlägen

Tangentbordet kommer ihåg det senast använda lysdiodläget efter att ha stängts av.

Det finns totalt 18 LED-lägen. De flesta kan justeras genom att ändra ljusstyrkan och hastigheten.

Det finns 5 hastighetsnivåer.

Det finns 4 nivåer för ljusstyrka + av.

Vissa lägen har begränsad funktionalitet.

Alla lysdiodlägen kan ändra ljusstyrkan.

Lysdiodläge 6 kan inte ändra hastighet.

Mjukvara

Ladda ner programvaran från www.deltacogaming.com.

Rengöring

Rengör med en mjuk, torr trasa. För tuffare fläckar, använd ett mildt rengöringsmedel och torka av med en torr trasa.

Garanti

Se www.deltaco.eu för garantiinformation.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu.

Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu

Kassering



Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater EG-direktiv 2012/19/EU.

Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste lämnas tillbaka till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Ytterligare information får du från din kommun, din kommuns avfallshanteringstjänster eller återförsäljaren där du köpte din produkt.



DELTACO GAMING