

Optælling/nedtælling

Modtagerenhedens indbyggede ur kan indstilles til "optælling" og "nedtælling" af tid.

Optælling: Er der ikke valgt en ønsket tid, starter uret automatisk en optælling.

Nedtælling: Tryk på "min" og derefter "sec" for at indstille den ønskede tid.

Start tidstagnung ved tryk på "start/stop" tasten.

Sæt på pause ved tryk på "start/stop" tasten – tryk igen for at fortsætte.

Når nedtællingen er færdig vil uret afgive en alarmlyd.

Stop alarmlyden ved tryk på en vilkårlig tast på modtagerenheden.

Uret nulstilles ved tryk på "clear" tasten.

Baggrundsllys

Start baggrundslýset i 5 sekunder ved tryk på en af tasterne på modtagerenheden.

salling

TRÅDLØST STEGETERMOMETER BRUGERMANUAL



Produceret i Kina af
AGK Nordic A/S
Vestergade 72 | 8990 Fårup
www.agknordic.dk



Varenr.: 42200300330 | 20432

Tekniske data

- Senderenhed – trådløs overførsel af temperaturmåling
- Modtagerenhed med digitalt display
- Temperatur alarm
- Timer alarm
- Indstilling af kødtype og stegeniveau
- Kan indstilles til °C/°F
- Backlight funktion – baggrundslys
- Temperaturskala: 0–250 °C/32–482 °F
- Den trådløse funktion rækker ca. 30 meter.

Modtagerenhed

Åben dækslet på bagsiden.

Sæt 2 stk. AAA batterier i og luk dækslet igen.

Indstil "power" tasten på bagsiden til "on".

Efter brug indstilles "power" tasten på "off".

Senderenhed

Åben dækslet på bagsiden.

Sæt 2 stk. AAA batterier i og luk dækslet igen.

Indstil "power" tasten på bagsiden til "on".

LED pæren i midten af senderenhedens front vil blinke 3 gange som indikation på at enheden er tilsluttet og vil starte måling af temperaturen.

Tilslut målespyd i højre side af senderenheden.

Sæt ikke senderenheden/modtagerenheden i ovnen/på grillen.

Målingsspyd


Indfør målingsspyd, så spidsen af spyddet er i midten af det kød, som skal steges.

Hvis temperaturen ikke ændres, så overfører senderenheden målingsresultat med 30 sekunders interval til modtagerenheden. Hvis temperaturen ændres med mere end 1 °C, vil senderenheden omgående sende nyt målingsresultat til modtagerenheden. Kun målingsspyddet tåler varmen fra ovnen/grillen.

Valg af kødtype og stegeniveau

Tryk på "meat" tasten for at vælge kødtype.

Hvert tryk vil ændre display i den følgende sekvens:



Tryk på "taste" tasten for at vælge stegeniveau:

(temperaturen fastsættes automatisk)

"Rare" = rødt

"Medium rare" = medium rødt

"Medium" = medium

"Well" = stegt

"Well done" = gennemstegt

Sæt stegen i ovnen/grillen og påbegynd stegning.

Når den ønskede temperatur er opnået, lyder alarmen.

Manuel indstilling af temperatur

Tryk og hold "mode" knappen nede i 3 sekunder til du hører et bip.

Tryk "min" for at øge temperaturen og "sec" for at mindske den.

Tryk på "mode" knappen igen for at bekræfte dit valg.

Sæt stegen i ovnen/grillen og påbegynd stegning.

Når den ønskede temperatur er opnået, lyder alarmen.

Efter stegning

Når den ønskede stegetemperatur er opnået tages stegen ud af ovnen/grillen.

Målingsspyddet fjernes – husk brug af grydelap, da målingsspyddet kan være meget varmt. Indstil "power" tasten på senderenheden til "off".

Indstil "power" tasten på modtagerenheden til "off".

Rengør målingsspyddet med vand og lidt opvaskemiddel.

Tør af med en tør blød klud.