

GB

SET-UP INSTRUCTIONS

1. When unpacking the tent, it is a good idea to familiarise yourself with how it should be repacked.
2. Spread out the tent on as flat and clean an area as possible.
3. Assemble the fibreglass parts and push them through the sleeve, outside on the tent. The tent can now be raised by placing the ends of the tent pole down in the metal eyelets on the straps at the ends of the tent.
4. Position the tent and peg down the tent through the webbing loops. Finally, fasten all guylines and peg them down. Use a mallet to secure the pegs in the ground but be careful of your hands and feet when hitting the peg.
5. Finally, secure the tent against strong winds with guylines and pegs.

D

AUFBAUANLEITUNG

1. Merken Sie sich beim Auspacken des Zeltes, wie es nach dem Gebrauch wieder zu verpacken ist.
2. Breiten Sie das Zelt auf möglichst ebener und sauberer Fläche aus.
3. Die Glasfaserstangen werden zusammengesteckt und durch den Kanal außen am Zelt geschoben. Nun lässt sich das Zelt aufstellen indem man die Enden der Stange in die Metallösen steckt, die sich an den Enden des Zeltes befinden.
4. Das Zelt kann nun ausgerichtet werden, bevor es mit Heringen durch die Abspansschlaufen befestigt wird. Benutzen Sie zum Verankern der Heringe im Boden einen Camping-Hammer, aber seien Sie bitte vorsichtig, damit Sie sich dabei nicht an den Händen oder Füßen verletzen.
5. Sichern Sie zuletzt das Zelt gegen starken Wind mit den Sturmleinen.

DK

OPSTILLINGSVEJLEDNING

1. Undersøg ved udpakning af teltet, hvordan det skal pakkes sammen efter brug.
2. Bred oversejlet ud på et område, der er så jævnt og rent som muligt.
3. Glasfiberstangen samles og indføres i løbegangen. Nu rejses teltet ved at sætte enderne af teltstangen ned i metaløjernerne på stropperne i hver ende af teltet.
4. Placer nu teltet hvor det skal stå, og fastgør det til jorden med pløkker i elastikringene. Pløkkerne fastgøres ved hjælp af en pløkkerhammer.
5. Til sidst stormsikres teltet ved hjælp af bardunlinerne, som fastgøres til jorden med pløkker.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. En déballant la tente, il convient de se familiariser avec son réemballage.
2. Étalez le double-toit sur une surface aussi plane et propre que possible.
3. Assemblez les pièces en fibre de verre et insérez-les dans la gaine, à l'extérieur de la tente. Vous pouvez alors monter la tente en plaçant les extrémités du mât de la tente dans les œillets métalliques des sangles aux extrémités de la tente.
4. Placez la tente où vous le désirez. Fixez-la avec des fiches dans les boucles de sangle et les anneaux élastiques. Utilisez un maillet pour enfoncer les piquets dans le sol, mais attention de ne pas vous frapper les mains et les pieds.
5. Sécurisez la tente contre le vent fort avec des haubans et des piquets.

NL

OPZETINSTRUCTIES

1. Let er bij het uitpakken goed op hoe alles ligt en hoe de tent na gebruik weer ingepakt moet worden.
2. Spreid de buitentent uit over een zo schoon en egaal mogelijk stuk grond.
3. Zet de glasvezel delen in elkaar en steek ze door de huls, buiten aan de tent. Om de tent op te zetten, duwt u de uiteinden van de tentstokken in de metalen oogjes van de riempjes aan de uiteinden van de tent.
4. Plaats nu de tent op de gewenste plek. Zet hem vast met haringen door de netstof lussen en elastieken ringen. Gebruik een tenthamer om de haringen vast te slaan, maar kijk hierbij goed uit voor uw eigen handen en voeten.
5. Gebruik scheerlijnen en haringen om te zorgen dat de tent in harde wind kan blijven staan.

Please turn over for more info and tips on maintenance.

Check out www.easycamp.com/tv for pitching film and tips.

Weitere Informationen über Reinigung und Pflege finden Sie auf der Rückseite.

Tipps und Videos zum Aufbau finden Sie auf www.easycamp.com/tv

Se yderligere oplysninger og tips til vedligeholdelse på bagsiden.

Se opstillingsfilm og tips på www.easycamp.com/tv

Retournez la présente pour lire des renseignements supplémentaires et des conseils d'entretien. Allez sur www.easycamp.com/tv pour découvrir une vidéo et des conseils de montage.

Zie de achterzijde voor meer informatie en tips over onderhoud.

Ga naar www.easycamp.com/tv voor een video en tips over het opzetten van tenten.