

YO40210/40211/40212/40213/40214 - Manual

ADVARSEL!

- Vær særligt opmærksom på, at batterier er sat korrekt i, således (+) og (-) symbolerne matcher både batteri og produkt.
- Batterier bør kun skiftes og tages ud af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før genopladning.
- Genopladelige batterier bør kun fjernes og forsøges genopladet af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Undgå kortslutning af kontaktpunkterne i batterirummet eller batterierne.
- Fjern udtømte batterier fra produktet.
- Bland ikke gamle (brugte) og nye batterier eller batterier af forskellige typer, f.eks. genopladelige alkaline eller batterier af forskellige mærker.
- Forsøg ikke at strømforsyne batteridrevne produkter via stikkontakter eller separate strømforsyninger, og forsøg ikke at tilslutte produktet til strømforsyningen.
- Bortskaf udtømte batterier sikkert, og bortskaf aldrig batterier i ild.
- Fjern batterier fra produktet efter brug eller ved lang tids opbevaring uden brug.
- Undersøg periodisk produktet for tegn på skader på elektriske dele og benyt ikke produktet før al skade er omhyggeligt undersøgt.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede.
- Behold venligst ovenstående information til fremtidig reference

BRUG AF GENOPLADELIGE BATTERIER ANBEFALES IKKE TIL DETTE PRODUKT

- For at undgå risiko for indvikling af hår, hold motoriserede dele væk fra barnets hår.
- Smid al emballage og fastgørelseselementer ud inden legetøjet gives til barnet.
- Efter brug, skyl produktet i rent vand for at fjerne sæberester, og lad produktet tømmes for vand.
- Rengøring af filter bør udføres af en voksen.
- Advarsel: Efterlad aldrig et barn uden voksent opsyn på et badeværelse eller i badekar.
- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.
- Afprøv altid vandtemperatur inden barnet sættes i badet.
- Stilarter og farver kan variere.

Instruktionsfolder

Læs venligst og behold for fremtidig reference.

En kompakt, batteridrevet og bærbar Elefant Babybruser med blide vandstråler designet til let manøvrering under badning af babyer. Brusehoved med knapper lader dig styre vandstrålen.

Kan også anvendes som vandlegetøj ved senere stadier.

Indhold:

- 1 batteridrevet elefantpumpeenhed med snabelbrusehoved

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Kræver 4 x 1.5v AA (LR6) batterier, ikke inkluderet.

Tilsikr altid at produktet er helt tørt før batterier skiftes og at batterihus er forsvarligt lukket og vandtæt før næste brug. Find batterihuset under elefantens krop og skru batteridækslet af med en mønt (1)*. Tag batterihuset ud (2) og sæt 4 x 1.5v AA (LR6) batterier i og tilsikr at polaritet stemmer overens som anvist (3). Sæt batterihus i og skru dækslet på igen. Sørg for at dækslet er skruet forsvarligt på, således mærkerne stemmer overens (4).

**se billeder 1-9 i Engelsk Manual*

ANVENDELSE

Placer elefantbruseren i vand og sørg for at der er mindst 10 cm vanddybde (5). For at aktivere vandstråle, tryk på knapperne på siden af brusehovedet (6). Stopper vandstrålen, slip knapperne og ryst vand ud af elefanten. Lad barnet mærke vandstrålen på arme og ben. Når dette er komfortabelt for barnet, kan brusehovedet frit benyttes på kroppen (7). Tør produktet forsvarligt efter brug. Når barnet kan sidde selv, vis da hvordan brusehovedet aktiveres (8), og introducer god hygiejne, selvstændighed og sjov.

RENGØRING AF FILTER

Filteret bør rengøres hver gang batterierne udskiftes.

Skru filteret af og tag det ud (9). Rens med vand og sæbe, og tilsikr at filter-nettet er helt åbent. Tilsikr at propellen er ren og kan dreje frit.

Påfør filter og skru det fast igen