

Volvo XC90 Brugervejledning



VOLVO
XC90 VOLVO Official Authorized

Det anbefales at du læser denne vejledning grundigt igennem, da den indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug af produktet.

Denne manual er lavet af Leggodt A/S
All rights reserved

Liste over dele

Del	Antal	Del	Antal
Karosseri	1	Sidespejl	2
Rat	1	Oplader	1
Sæde	1	Fjernbetjening	1
Forhjul	2	Pakke med skruer	1
Baghjul	2		

Se eventuelt figur 1 for et bedre overblik.

Samlevejledning

Følg disse anvisninger for en vejledning til samling og montering af de forskellige dele.

Sidespejle

Sidespejlene skal blot skubbes ind i deres respektive pladser, hvor de automatisk bliver låst fast. Bemærk orienteringen; de skal vende bagud i forhold til bilen.



Figur 1: Oversigt over dele



Figur 2: Montering af sidespejle

Batteri

Ledningerne skal tilsluttes batteriet som anvist på figur 3. Det er vigtigt at dette trin udføres korrekt for at produktet virker ordentligt.



Figur 3: Ledningerne forbindes som vist

Sæde

Inden sæderne monteres på bilen skal de samles. Dette gøres ved blot at skubbe hovedstøtterne på plads i sæderne.

Efter ovenstående trin er fuldført kan sæderne blot skrues fast til karosseriet. Sørg for at de er placeret korrekt før skruerne skrues i.



Figur 4: Samling og montering af sæde

Baghjul

Først skal akslen skubbes gennem baghjulene. Der skal skubbes indtil der lyder en kliklyd, hvorefter der kan tjekkes om de sidder ordentligt fast. Skal hjulene af igen skal der blot trykkes på knappen mens der hives ud i dem.



Figur 5: Montering af baghjul

Forhjul

Først skal akslen skubbes gennem forhjulene. Der skal skubbes indtil der lyder en kliklyd, hvorefter der kan tjekkes om de sidder ordentligt fast. Slutteligt skal der sættes en spændeskive på. Skal hjulene af igen skal der blot trykkes på knappen mens der hives ud i dem.



Figur 7: Montering af forhjul

Rat

Da styrepinden kan bevæge sig frit indtil produktet er samlet, er der mulighed for at rattet og hullet det skal indsættes i på instrumentbrættet ikke matcher helt perfekt. Er dette tilfældet kan det rettes ved med den ene hånd at hive i krogen under bilen, hvorved rattet igen kan sættes fast. Se eventuelt en visuel vejledning til dette på figur 7.



Figur 6: Montering af rat

Specifikationer

Batteri	12V 7AH / 12V 10AH
Motor	35W
Aldersgrænse	37-96 måneder
Bæreevne	35kg
Dimensioner	129x76x63cm
Hastighed	3-5km/t
Opladningstid	8-12 timer
Fjernbetjeningens batterier	2x AA
Oplader	Input: 220V / 110V Output: DC12V 1A

Opladning

Sørg altid for at vende polerne rigtigt, betydende at den sorte ledning kobles sammen med den sorte port og den røde ledning ligeledes kobles sammen med den røde port på batteriet.

Første gang produktet lades op skal det stå i 8-10 timer. Efterfølgende kan det tage 6-8 timer, men aldrig mere end 10.

- Sluk altid for produktet før opladningen påbegyndes.
- Porten til strømstikket er gemt væk under sædet.
- Sørg for at batteriet aldrig løber helt tør for strøm, da dette forkorter dens levetid betydeligt. Hvis bilen begynder at køre mærkbart langsommere bør batteriet derfor oplades snarest muligt.
- Opladning bør kun udføres af en voksen.
- Forsøg ikke at kortslutte de elektriske kredsløb.
- Batteriet og opladeren er ikke legetøj. Det bør derfor ikke behandles som et.
- Der bør aldrig åbnes op for hverken batteriet eller opladeren.
- Spænd altid batteriet fast i dets rum, da det ellers kan skabe ubalance i vægtfordelingen.

- Batteriet bør kun håndteres af en voksen, da det indeholder stærke syrer som kan frigives ved forkert håndtering.
- Før der oplades bør batteriet og samtlige ledninger der forbinder til dette gennemgås for skader. Benyt aldrig en skadet oplader eller forsøg at oplade et skadet batteri.
- Det er normalt at opladeren bliver varm under opladning.

Batteriet bør oplades mindst én gang månedligt, også selvom produktet ikke er blevet brugt i denne periode. Batteriet kan tage skade af at løbe helt tør for strøm og ved at blive opladt for længe.

Funktioner

En oversigt over radioen ses på figur 8.

Hvis der trykkes kort på **'Forrige'** vil den forrige sang eller forrige radiostation, alt efter indstillingen, blive afspillet. Trykkes der på knappen i længere tid vil der blive skruet ned for lyden.

Hvis der trykkes på **'Næste'** vil den næste sang eller næste radiostation, alt efter indstillingen, blive afspillet. Trykkes der på knappen i længere tid vil der blive skruet op for lyden.

'Afspil/sluk' bruges til at tænde og slukke for afspilleren. Trykkes der på knappen i længere tid vil der automatisk blive søgt efter en radiostation.

'Mode' skifter mellem de forskellige indstillinger, som er radio, Bluetooth, SD-kort, MP3 og USB-afspilleren i den rækkefølge.

I **jackstikket** kan din egen musikafspiller tilkobles, så musikken kan spilles ud gennem bilens egne højttalere.



Figur 8: Radioen

Brugsvejledning

På figur 9 er vist en kort oversigt over de forskellige funktioner.

Før fjernbetjeningen kan bruges, skal der indsættes 2x AA batterier i den. En kort oversigt over dens funktioner er vist i figur 10.

Der er installeret en sikring som automatisk gensætter sig selv et par sekunder efter den er sprunget. Hvis bilen ikke virker er det derfor typisk fordi at denne sikring springer kontinuerligt. Hyppige årsager til at sikringen springer er:

- Overbelastning – overstig ikke bilens bæreevne på 35kg. Dette inkluderer også eventuelle trailere eller lignende som kobles bag på bilen.
- Vandskade – Sørg for at produktet holdes væk fra væsker, da de let kan skade de elektriske komponenter.
- Modificerede komponenter – Prøv ikke at forbinde eksterne elektriske elementer til systemet.



Figur 9: Funktioner



Figur 10: Fjernbetjeningen

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Bilen vil ikke køre	Opladeren sidder stadig i	Tjek at opladeren ikke stadig sidder i. Bilen fungerer ikke mens den oplader.
	Lavt batteriniveau	Lad batteriet op. Bilen virker ikke / dårligt hvis der ikke er nok strøm tilbage i batteriet.
Bilen virker kun i korte perioder	Lavt batteriniveau	Lad batteriet op. Sørg for at batteriet altid bliver ladet fuldt op, det vil sige i 6-8 timer.
	Gammelt batteri	Udskift batteriet. Batteriet bliver langsomt slidt op, hvorved dets kapacitet falder.
Lyden virker ikke	Der er skruet ned for lyden	Skru op for lyden. Henvend dig eventuelt ved forrige afsnit hvor der er en vejledning til dette.
	Der er tilsluttet et jackstik	Bilens højtalere er ikke aktive mens en ekstern afspiller er forbundet.
Opladeren laver mærkelige lyde og/eller bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Sikkerhed

Bemærk at produktet ikke har en brems.

- Børn bør altid være under observation af en voksen mens produktet bliver brugt.
- Brug altid en hjelm under kørsel.
- Kør ikke i trafikerede områder.
- Kør ikke på stejle bakker, men hold den på plane områder.
- Benyt ikke produktet i regnvejr eller nær i våde omgivelser.
- Sørg for at produktet holder helt stille før der skiftes mellem frem- og bakgear.
- Rengør kun produktet med en tør klud, og brug ikke stærke kemikalier.
- Overstig ikke bæreevnen og følg aldersgrænsen.
- Børn bør gøres opmærksomme på regler og teknikker til brug af produktet, især angående bremsning.
- Husk at slukke for produktet når det ikke er i brug.
- Tjek at sædet er skruet ordentligt fast før brug.
- Tjek periodisk samtlige ledninger og især batteriet. Hvis nogle er skadet, så udskift dem.
- Udskiftning af batteri bør kun udføres af en voksen.
- Lad ikke andre børn opholde sig nær de mekaniske dele under brug.
- Pas på fingrene ved åbning og lukning af dørene.