

EPSILON BULB SET



UK: INSTRUCTION MANUAL
DE: BEDIENUNGSANLEITUNG
DK: BRUGERVEJLEDNING
FR: MODE D'EMPLOI
NL: GEBRUIKSAANWIJZING
CZ: NÁVOD K POUŽITÍ



UK

- 3 pcs USB-powered bulb-shaped light.
- 230V USB adaptor included.
- Press the button once to turn on light. Hold the button down to dimmer the light.
- Press the button twice to turn off the lantern.
- For safety reasons the product should not be modified or changed.
- The lamp is not waterproof.
- Do not connect or disconnect the unit with wet hands and do not disconnect by pulling on the connection cable, always pull on the plug.

DE

- 3 Leuchten in Glühbirnenform mit USB-Anschluss.
- 230-Volt-USB-Adapter im Lieferumfang enthalten.
- Durch einmaliges Drücken der Taste wird das Licht eingeschaltet. Durch langes Drücken der Taste wird das Licht gedimmt.
- Durch zweimaliges Drücken wird die Lampe ausgeschaltet.
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht umgebaut oder modifiziert werden.
- Um eine optimale Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, bitte vor Wasser und Regen schützen.
- Die Einheit nicht mit feuchten Händen einstecken oder herausziehen. Nicht am Verbindungskabel ziehen, sondern immer am Stecker.

DK

- 3 stk. USB-drevne pæreformede lamper.
- 230 V USB-adapter medfølger
- Tryk én gang på knappen for at tænde lyset. Hold knappen inde for at dæmpe lyset.
- Tryk to gange på knappen for at slukke lanternen.
- Produktet må ikke modificeres eller ændres af sikkerhedsmæssige hensyn.
- Undgå, at lampen kommer i kontakt med vand eller udsættes for regnvejr, da dette kan forringe dens funktion.
- Undlad at tilslutte eller frakoble produktet med våde hænder, og tag altid fat i selve stikket – aldrig tilslutningskablet – når det skal kobles fra strømforsyningen.

FR

- 3 lampes en forme d'ampoule alimentées par USB.
- Adaptateur USB 230 V inclus.
- Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la lumière blanche. Maintenez le bouton en bas pour tamiser la lumière.
- Appuyez deux fois sur le bouton pour éteindre la lampe.
- Pour des raisons de sécurité le produit ne doit pas être modifié ou amendé.
- La lampe n'est pas étanche.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil les mains mouillées et ne pas le débrancher en tirant sur le câble de raccordement ; toujours tirer sur la prise.

NL

- 3 stuks USB-lampen in de vorm van een gloeilamp.
- 230 V USB-adapter meegeleverd.
- Druk eenmaal op de knop om wit licht in te schakelen. Houd de knop ingedrukt om het licht te dimmen.
- Druk twee keer op de knop om de lantaarn uit te schakelen.
- Om veiligheidsredenen mag dit product niet worden gewijzigd of veranderd.
- De lantaarn is niet waterproof.
- Sluit het apparaat niet aan met natte handen en koppel het niet los door aan het netsnoer te trekken, trek altijd aan de stekker.

CZ

- Bílé světlo se zapne jedním stiskem tlačítka. Přidržením tlačítka lze světlo ztlumit.
- Chcete-li svítílnu vypnout, stiskněte tlačítko dvojím.
- Z bezpečnostních důvodů by se výrobek neměl upravovat ani měnit.
- Svítílna není vodotěsná.
- Jednotku nepřipojujte ani neodpojujte mokřima rukama a připojovací kabel vždy vytahujte za zástrčku, nikoliv za samotný kabel.

