

YO40139 – Manual

ADVARSEL!

- Vær særligt opmærksom på, at batterier er sat korrekt i, således (+) og (-) symbolerne matcher både batteri og produkt.
- Batterier bør kun skiftes og tages ud af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før genopladning.
- Genopladelige batterier bør kun fjernes og forsøges genopladet af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Undgå kortslutning af kontaktpunkterne i batterirummet eller batterierne.
- Fjern udtømte batterier fra produktet.
- Bland ikke gamle (brugte) og nye batterier eller batterier af forskellige typer, f.eks. genopladelige alkaline eller batterier af forskellige mærker.
- Forsøg ikke at strømforsyne batteridrevne produkter via stikkontakter eller separate strømforsyninger, og forsøg ikke at tilslutte produktet til strømforsyningen.
- Bortskaf udtømte batterier sikkert, og bortskaf aldrig batterier i ild.
- Fjern batterier fra produktet efter brug eller ved lang tids opbevaring uden brug.
- Undersøg periodisk produktet for tegn på skader på elektriske dele og benyt ikke produktet før al skade er omhyggeligt undersøgt.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede.
- Behold venligst ovenstående information til fremtidig reference

BRUG AF GENOPLADELIGE BATTERIER ANBEFALES IKKE TIL DETTE PRODUKT

- For at undgå risiko for indvikling af hår, hold motoriserede dele væk fra barnets hår.
- Smid al emballage og fastgørelseselementer ud inden legetøjet gives til barnet.
- Efter brug, skyl produktet i rent vand for at fjerne sæberester, og lad produktet tømme for vand.
- Stilarter og farver kan variere.
- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.
- Afprøv altid vandtemperatur inden barnet sættes i badet.
- Rengøring af filter bør udføres af en voksen.

Instruktionsfolder

Læs venligst og behold for fremtidig reference.

Batteridrevet vandlegetøj med unikt vandcirkulationspumpesystem og vandaktivitetsstation.

Indhold:

- 1 ubådvandpumpeenhed inklusive dykkerbrusehoved
- 1 vandaktivitetsstation

Kræver 4 x 1.5v AA (LR6) batterier, ikke inkluderet.

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Tilsikr altid at produktet er helt tørt før batterier skiftes eller sættes i.

For at sætte batterier i, find batterihus i næse-sektionen af ubåden (1)*. Skru den enkeltstående sikkerhedsskrue ud (2), der findes på modsatte side af justeringsmarkøren, ved hjælp af en stjerneskruetrækker og skru herefter batteridækslet af ved hjælp af en mønt (3).

Tag batterihuset ud og isæt 4 x 1.5v AA (LR6) batterier med korrekt polaritet som anvist.

Sæt igen batterihuset og batteridækslet på plads og skru forsvarligt tilbage i position, således justeringsmærkerne er i korrekt position og batterihuset er forsvarligt lukket og vandtæt før brug.

Skru sikkerhedsskruen fast.

**se billeder 1-8 i Engelsk Manual*

MONTERING

Placer ubådspumpeenheten i bunden af et badekar og tilsikr at vandniveauet ikke overstiger 5 cm (4).

Påfør vandaktivitetsstation til siden af badekarret ved brug af sugekopperne og tilsikr at den gule propel er 1 cm over vandniveau (5).

SÅDAN LEGER DU

For at hjælpe barnet med at blive bekendt med legetøjet, anbefaler vi at barn og forældre leger sammen først. Ubådspumpeenheten trækker vand op gennem ubåden og supplerer en strøm af vand til dykkerbrusehovedet. For at aktivere dykkerbrusehovedet, tryk på knapperne på siden af dykkeren (6) og aktiver vandstrålen. Sigt vandstrålen på en af de to tragter på toppen af den magiske vandstation (7) og se en magisk kædereaktion af aktivitet. Ved at sprøjte vand i den højre tragt vil vandmåleren dreje rundt og føre vandet gennem det røde og hvide vandrør. Ved at sprøjte vand gennem den venstre tragt, ruller øjnene rundt og propellen drejer.

Den venstre tragt kan også fjernes for at eksperimentere med vandstrømmen, og dykkerbrusehovedet kan benyttes til ekstra aktiviteter såsom vask af hår og krop.

RENGØRING AF FILTER

Filteret bør rengøres hver gang batterierne udskiftes.

Skru filteret af og tag det ud (8). Rens med vand og sæbe, og tilsikr at filter-nettet er helt åbent. Tilsikr at propellen er ren og kan dreje frit.

Påfør filter og skru det fast igen.