

# DIGITAL TERMOMETER WA 110

## SPECIFIKATIONER:

- \* 2-delt display
- \* C/F valg mulighed
- \* Min/max hukommelse
- \* Inde/udendørs temperatur
- \* Nulstille funktion.
- \* frost alarm(-1 gr.C ~ 4 gr.C) (kan indstilles)
- \* Batteri: 1 stk AAA
- \* Temperatur skala: Indendørs: -20 gr.C ~ 70 gr.C  
Udendørs: -50 gr.C ~ 70 gr.C
- \* Tolerance: +/-1 gr.C. +/-2 gr.F

## KNAPPERNES FUNKTIONER:

MIN/MAX: viser henholdsvis laveste og højeste temperatur, når der trykkes på knappen. Hold knappen inde i 3 sekunder og min/max nulstilles.

ALE: Indstilling af alarm funktion

C/F: skift mellem Celsius og Fahrenheit og indstilling af temperatur alarm intervallet.

RESET: nulstil

## ANVENDELSE:

Når batterierne er installeret vil LCD displayet vise alle tal og bogstaver, samt alarmer vil lyde 4 gange. Efter 5 sekunder vil temperaturen blive vist på displayet. Frost alarmer er slået fra og temperaturen angives i Celsius.

## VISNING AF MIN/MAX TEMPERATUR:

Tryk på knappen MIN/MAX for at vise højeste temperatur inde og udendørs. Tryk på knappen igen og få vist laveste temperatur inde og udendørs. Tryk igen og displayet vender tilbage til her og nu temperaturen. Ønsker de at slette gemte min/max temperaturer holdes knappen inde i 3 sekunder.

## ALARM INDSTILLING: (kun udendørs)

Tryk på knappen ALE for at aktivere alarm funktionen. (ALE ON vises i displayet) Tryk igen og alarm funktionen slås fra. (ALE OFF vises i displayet) Hvis knappen ikke påvirkes i 2 sekunder vender displayet tilbage til her og nu temperatur. Hold knappen inde i 3 sekunder og de kan nu indstille alarmer for udendørs temperatur. Brug knappen C/F til at indstille den ønskede temperatur. Når den ønskede temperatur er indstillet og temperaturen i den øverste linje er højere end i den nederste linje og udendørs temperaturen falder indenfor the forudindstillede temperatur vil alarmer gå i gang. Modsat hvis temperaturen i den nederste linje er højere end den øverste linje og udendørs temperaturen når den forudindstillede temperatur vil alarmer gå i gang.

Tryk på knappen ALE for at vende tilbage til inde/uden dørs temperaturen. Når alarmer går i gang, giver den lyd i 5 sekunder hvert minut, indtil temperaturen falder indenfor den forudindstillede tolerance eller der trykkes på ALE knappen.