

501111



Party starter

Instruction manual

Bruksanvisning

Instruksjons manual

Brugsanvisning

Käyttöohjeet



* Please retain this information for future reference.

* Spara manualen för att kunna använda den vid ett senare tillfälle.

* Ta vennligst vare på denne informasjonen, da den kan komme til nytte senere.

* Gem oplysningerne til senere brug.

* Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.

AMOtoys

ENG

501111 Party Starter



Warnings

For indoor use only.

Do not expose to rain or moisture!

The capacitors inside the unit might be charged even if the unit is unplugged.

If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside the housing. Please let the unit reach room temperature prior to use.

Operation Instruction

This product is designed to operate in darkened rooms for best projection effect.

1. Remove the battery cover from the base of the unit.
2. Insert 3 x Size AA 1.5V Batteries (not included) into the compartment and replace the cover.
3. Turn on the on/off switch.
4. Another choice to connect the product to a suitable 5V power source by USB cable, connect its other end to products' USB power input.

Safety Recommendations

1. Keep the lamp away from humidity and dust.
2. Do not switch the unit on if the case is damaged.
3. Remove batteries if not in use for a prolonged period.
4. Do not expose batteries to heat as they may explode or leak.
5. Keep batteries away from small children.
6. The LED bulbs are not replaceable. Do not attempt to open the lamp housing as this may cause permanent damage to the unit. Never leave lamp outdoors for prolonged periods, or in bad weather.
7. Do not make any repairs yourself.
8. Please dispose of all batteries in this product in a safe and environmentally friendly way.

Specifications

Item No.: 501111

Battery: 3 x 1.5V size "AA", not included

Made in China

SE

501111 Party Starter

Varning

Endast för inomhusbruk.

Utsätt inte för regn eller fukt!

Kondensatorerna inuti enheten kan laddas även om enheten inte är ansluten.

Om enheten inte har använts under längre tid, kan det uppstå kondens inne i höljet. Låt enheten nå rumstemperatur före användning.

Användningsinstruktion

Produkten är skapad för att användas i mörklagda rum för att uppnå bästa projektionseffekt.

1. Ta av locket till batterifacket.
2. Lägg i 3 x AAA 1.5V batterier (ingår inte) och sätt tillbaka locket.
3. Sätt på lampan med strömkontakten (on/off).
4. Alternativt anslut produkten till lämplig 5V strömkälla med USB kabeln. Anslut den andra kontakten till produktets USB strömingång.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Håll lampan på säkert avstånd från fukt och damm.
2. Starta aldrig produkten om höljet är skadat.
3. Ta ut batterierna om lampan inte ska användas under längre tid.
4. Utsätt aldrig batterierna för hög värme. Batterierna kan explodera eller läcka.
5. Håll batterierna på säkert avstånd från små barn.
6. LED lamporna kan bytas ut. Försök aldrig öppna lamphöljet eftersom det kan ge permanent skada på lampans delar. Lämna aldrig lampan utomhus under långa perioder eller i dåligt väder.
7. Försök aldrig att själv reparera lampan eller lampans delar.
8. Kassera alla batterier från produkten på ett säkert och miljövänligt sätt.

Specifikationer

Modell: 501111

Batteri: 3 x 1.5V AA (ingår inte)

Tillverkad i Kina

Battery safety information:

Alkaline batteries are recommended. Do not use different types of batteries or new and used batteries. Only use batteries of the same or similar type. Make sure batteries are inserted according to the correct polarity. Remove rechargeable batteries from the toy before recharging. Remove dead batteries from the toy. Insert batteries for your child. Connect the power supply terminals without short-circuiting them. Do not dispose of batteries along with household waste (treat as chemical waste). Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Environmental Notes:

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life.

You can return it at collection points for the recycling of electronic and electrical instruments

The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly.

Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important

contribution to environmental protection.

Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of Batteries:

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing

harmful substances:

Pb=Battery contains lead

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive -

WikipediaCd=Battery contains cadmium

Hg=Battery contains mercury



Batterisäkerhetsinformation:

Alkaliska batterier rekommenderas. Använd inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier. Använd endast batterier av samma eller liknande typ. Se till att batterierna är monterade med korrekt polaritet (+/-). Ta ut laddningsbara batterier ur leksaken innan de laddas upp.

Ta ut förbrukade batterier ur leksaken. Montera batterierna för ditt barn.

Anslut strömkontaktarna utan att kortsluta dem. Kassera inte batterierna i hushållsoporna (behandla dem som kemiskt avfall). Icke laddningsbara batterier får inte laddas upp. Laddningsbara batterier får endast laddas upp under vuxen övervakning.

Bry dig om miljön:

Hela produkten tillhör inte heller hushållsavfall i slutet av produktlivslängden. Du kan returnera det på insamlingsställen för återvinning av elektroniska och elektroniska instrument Symbolen på artikeln, bruksanvisning, hangtag eller förpackning visar detta tydligt.

Material ska återvinnas enligt respektive märkning. Återvinning av gamla anordningar eller annan återanvändning av material som finns i detta utgör ett viktigt bidrag till miljöskyddet. Fråga ditt lokala samhälle om rätt insamlingsplats.

Avfallshantering av batterier:

Batterier ska inte kastas i hushållsavfallet. Som konsument är du juridiskt skyldig att returnera batterier som innehåller skadliga ämnen och alla andra använda batterier. Du kan lämna in din gamla batterier på offentliga insamlingsställen i ditt område eller var som helst batterier säljs.

Du hittar dessa kemiska förkortningar tillsammans med en korsad avfallsbehållare på batterier som innehåller skadliga ämnen:

Pb = Batteri innehåller bly

Cd = Batteri innehåller kadmium

Hg = Batteri innehåller kvicksilver



NO

501111 Party Starter



Advarsel

Bare til bruk innendørs.

Ikke utsett produktet til regn eller fukt!

Det er mulig at kondensatorene er fortsatt oppladet selv om apparatet er koblet av. Visst ikke apparatet har blitt brukt over en lengre periode, kan de kondensere på innsiden av enheten. Vennligst la apparatet bli rom temperatur før bruk.

Operasjons Instruksjer

Dette produktet er designet for å være i mørke rom, for best mulig projeksjons effekt.

1. Fjern batteridekselet på bunnen av enheten.
2. Sett på plass 3 x størrelse AA 1.5V Batteri (ikke inkludert) i batterirommet og ta på lokket.
3. Skru på på/av bryteren.
4. En annen måte å gi strøm til produktet er å koble den opp til en pas sende 5V strømforsyning via USB-kabel.

SIKKERHETSÅD

1. Hold lampen på avstand fra fuktighet og støv.
2. Ikke skru på enheten visst dekselet er skadet.
3. Fjern batteriene visst den ikke har/kommer til å bli brukt over en lengre periode.
4. Ikke utsett batteriene til varme, for de kan eksplodere eller lekke.
5. Hold batteriene vekke i fra barn.
6. LED lysene er ikke erstattelige. Ikke forsøk å åpne dekselet som lampen er i, for den kan få permanent skade. Aldri forlat lampen ute i en lengre periode, eller i dårlige vær forhold.
7. Ikke lag enge reparasjoner til lampen.
8. Vennligst kast alle batteriene fra denne enheten på en trygg og miljøvennlig måte.

DK

501111 Party Starter

Advarsler

Må kun bruges indenfor. Udsæt ikke for regn eller fugt!

Den elektriske kondensator inden i enheden kan oplades, selvom enheden ikke er sluttet til strøm. Kondens kan opstå inden i grundstykket, hvis enheden ikke har været i brug i en længere periode. Sørg for, at enheden har nået stuetemperatur inden brug.

Instruktioner

Dette produkt er beregnet til brug i mørklagte rum, hvor de bedste resultater opnås.

1. Fjern batterirummets låg fra enhedens grundstykke.
2. Indsæt 3 x AA 1.5V batterier (medfølger ikke) i batterirommet, og sæt låget tilbage på plads.
3. Tænd enheden ved brug af on/off-kontakten.
4. Alternativt kan enheden også forbindes til en passende 5V-strømkilde ved brug af USB-kabel. Forbind den anden ende til enhedens USB-stik.

SIKKERHEDSANBEFALINGER

1. Hold lampen på afstand af fugt og støv.
2. Tænd ikke enheden, hvis grundstykket er beskadiget.
3. Fjern batterierne, hvis enheden ikke er i brug i en længere periode.
4. Udsæt ikke batterierne for varme, da det kan forårsage eksplosion eller lækage.
5. Hold batterier væk fra små børn.
6. LED-pærerne kan ikke udskiftes. Forsøg ikke at åbne lampens grundstykke, da dette kan forårsage permanent skade på enheden. ad aldrig lampen være udenfor i længere perioder eller i dårligt vejr.
7. Foretag ikke selv reparationer.
8. Skil dig af med brugte batterier på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde.

Specifikationer

Enheds-nr: 501111

Batteri: 3 x 1.5V AA, medfølger ikke

Fremstillet i Kina.

Spesifikasjoner

Vare No.: 501111

Batter: 3 x 1.5V størrelse "AA", (ikke inkludert)

Laga i Kina.

sikkerhetsinformasjon:

Alkaliske batterier anbefales. Ikke bruk forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier. Bruk bare batterier av samme eller lignende type. Pass på at batteriene settes inn i med riktig polaritet. Fjern oppladbare batterier fra leketøyet før du lader det. Fjern tomme batterier fra leketøyet. Sett inn batterier for barnet ditt. Koble til strømforsyningsterminaler uten å kortslutte dem. Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall (behandle som kjemisk avfall). Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier må kun lades under voksenoppsyn.

Ta vare på miljøet:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Du kan returnere den på innsamlingssteder for gjenvinning av elektroniske og elektroniske instrumenter Symbolet på varen, bruksanvisning, hangtag eller pakking viser dette tydelig.

Materialer skal resirkuleres i henhold til deres respektive markeringer. Gjenvinning av gamle enheter eller annen gjenbruk av materialer som finnes der representerer et viktigbidrag til miljøvern.Spør på lokalsamfunnet om riktig innsamlingssted.

Kassering av batterier:

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Som forbruker er du juridisk forpliktet til retur batterier som inneholder skadelige stoffer og alle andre brukte batterier. Du kan levere inn den gamle batterier på offentlige innsamlingssteder i ditt område eller hvor batteriene selges.

Du finner disse kjemiske forkortelsene sammen med en krysset søppelbøtte på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri inneholder bly

Cd = Batteri inneholder kadmium

Hg = Batteri inneholder kvikksølv



Batterisikkerhedsinformation:

Det anbefales at bruge alkaline-batterier. Brug ikke forskellige slags batterier eller nye og brugte batterier sammen. Brug kun batterier af samme eller lignende slags. Sørg for at batterier vender rigtigt, når de sættes i.

Tag genopladelige batterier ud af legetøjet, inden de oplades. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet med det samme. Sæt batterierne i for dit barn. Tilslut strømforsyningen, og undgå kortslutning. Batterierne må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald (da de er kemisk affald). Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.

Værn om miljøet:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. Du kan returnere det på indsamlingssteder for genbrug af elektroniske og elektroniske instrumenter Symbolet på emnet, bruksanvisning, hangtag eller pakning viser dette tydeligt.

Materialer skal genanvendes i henhold til deres respektive markeringer. Genbrug af gamle enheder eller anden genanvendelse af materialer indeholdt deri representerer et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse. Spørg på dit lokalsamfund om det korrekte indsamlingssted.

Bortskaffelse af batterier:

Batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet. Som forbruker er du retligt forpligtet til retur batterier, der indeholder skadelige stoffer og alle andre brugte batterier. Du kan aflevere din gamle batterier på offentlige innsamlingssteder i dit område eller overalt, hvor batterier sælges.

Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri indeholder bly

Cd = Batteri indeholder kadmium

Hg = Batteri indeholder kviksølv





Varoitukset

Vain sisäkäyttöön.

Älä altista sateelle tai kosteudelle!

Laitteen sisällä olevat kondensaattorit voivat olla varautuneet, vaikka laite olisi irrotettu pistorasiasta.

Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, sen sisälle voi kondensoitua kosteutta. Anna laitteen olla huoneenlämmössä ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

Tuote on suunniteltu toimimaan pimennetyssä huoneessa, näin saat parhaimman valoeffektin.

1. Poista paristokotelon kansi laitteen pohjasta.
2. Aseta 3 x AAA 1.5V paristot (eivät sisälly) paristolokeroon ja asenna kansi takaisin paikoilleen.
3. Kytke virta on/ off -kytkimestä.
4. Toinen vaihtoehto on kytkeä laite 5V virtalähteeseen USB -kaapelilla, kytke kaapelin toinen pää laitteen USB porttiin/liittimeen.

TURVALLISUUSUOSITUKSET

1. Pidä valaisin poissa kosteasta ja pölystä.
2. Älä kytke valaisinta päälle, jos kotelo on vaurioitunut.
3. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot laitteesta.
4. Älä altista paristoja kuumuudelle, sillä ne voivat räjähtää tai vuotaa.
5. Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
6. LED - lamput eivät ole vaihdettavissa. Älä yritä avata valaisimen koteloa, koska se voi vahingoittaa laitetta pysyvästi. Älä koskaan jätä laitetta ulkoilmaan pitkäksi aikaa.
7. Valaisinta ei saa yrittää korjata itse.
8. Huolehdi, että tämän laitteen paristot hävitetään asianmukaisesti

Tekniset tiedot

Tuote no.: 501111

Paristot: 3 x 1.5V AA, eivät sisälly

Valmistettu Kiinassa.

Paristovaroitukset:

Suosittellemme alkaliparistoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä tai vastaavia paristoja. Varmista, että asetat paristot oikein napojen mukaisesti. Poista ladattavat paristot lelusta ennen kuin aloitat lataamisen. Poista tyhjentyneet paristot lelusta. Aseta paristot lapsen puolesta. Yhdistä virtalähteen liittimet oikosulkematta niitä. Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana (käsittele kemiallisena jätteenä). Älä lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi uudelleen. Uudelleen ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvoessa.

Pidetään huolta ympäristöstä:

Roska-astiamerkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Materiaalit tulisi kierrättää niiden merkintöjen mukaisesti. Oikea kierrätys on tärkeää ympäristönsuojelun kannalta. Voit tiedustella paikallisilta viranomaisilta lisätietoja oikeanlaisesta kierrätyksestä.

Paristojen hävittäminen:

Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kuluttajana olet laillisesti velvoitettu palauttamaan/kierrättämään haitallisia aineita sisältävät paristot sekä kaikki muutkin käytetyt paristot. Voit luovuttaa vanhat paristot alueesi julkisiin keräyspisteisiin tai mihin tahansa pisteeseen, missä paristoja myydään. Löydät nämä kemialliset yhenteet yhdessä yliviivatun roskakori merkin kanssa paristoista, jotka sisältävät haitallisia aineita:
Pb = Akku sisältää lyijyä
Cd = Akku sisältää kadmiumia
Hg = Akku sisältää elohopeaa



amotoys

Manufactured by/Produsert/Valmistaja/Produceret/Tillverkare: Importer / Importör / Importør / Maahantuoja:

Sverige, Norge, Denmark: AMO Toys AB, Garnisonsgatan 10, 25466 Helsingborg. Konsumentenservice Sverige +46 72 202 61 42 / Kundeservice Norge +47 46520501 / Kundeservice Danmark +45 72170187. www.amo-toys.com. Finland: Amo OY, Ansatie 5, 01740 Vantaa/Vanda, www.amo.fi. Kuluttajapalvelu/ Konsumentenservice, puh./tel. +358 20163 0530. Keep this information. Ta vare på denne informasjonen for framtidige referanser. Gem denne informasjon til fremtidig kontakt. Säilytä nämä tiedot. Spara denna informasjon.