

ADVARSLER FOR RAPIDFIRE® Grillstarter

- Kun til udendørs brug.
- Brug ikke brændstof, flydende tændvæske eller sprit i starteren.
- Brug ikke nogen type selvtændende trækul.
- Grillhandsker skal altid anvendes, når starteren håndteres.
- Brug ikke starteren, medmindre den er anbragt på en fast, vandret trækulsrist.
- Brug ikke starteren i kraftig blæst.
- Vær ikke iført løstsiddende tøj med flagrende ærmer, når starteren tændes eller anvendes.
- Brug ikke starteren til tilberedning eller opvarmning af mad.
- Pas på meget varme gnister, når de varme kul hældes ud af starteren.
- Brug ikke starteren med en bordgrill eller lille transportabel grill.
- Brug kun starteren, hvis grillen står på en fast, vandret ikke-brændbar overflade.
- Hold altid starteren på afstand af børn og kæledyr.
- Brug kun starteren til antænding af trækulsbriketter til trækulsgrill.
- Anbring ikke starteren på en brændbar overflade, medmindre starteren er helt afkølet.

ANVENDELSE AF RAPIDFIRE® Grillstarter

1. Stil starteren med bunden i vejret.
2. Krøl to hele avissider sammen og læg dem i bunden af starteren.
3. Vend starteren den rigtige vej og stil den på trækulsristen.
4. Tilføj en passende mængde briketter, men overfyld ikke.
5. Stryg en tændstik og stik den ind i én af bundudtrækkene for at antænde avispapiret.
6. Når det øverste lag briketter er dækket af et gråligt askelag, løftes starteren forsigtigt, idet der anvendes grillhandsker, og kullene hældes på trækulsristen til enten den direkte eller indirekte tilberedningsmetode.