

Kædelås med kode (symboler) Lyserød med tyrkis 321G0!-print, 3,5 × 900 mm

Go! ^{3·2·1}

Varenr.: 10388744

Stregkode: 5715072030552

På denne lås kan man selv kombinere den kode man ønsker.

Låsen er forkodet med kombinationen "☺☺☺☺".

1. Indstil låsen til kombination "☺☺☺☺" og åben låsen helt
2. Drej reset cylinderen 90 grader med uret til den ønskede position
3. Indstil din ønskede kode ud for markøren og husk godt på koden
4. Efter du har indstillet din nye kode drejes reset knappen mod uret tilbage til den oprindelige position
5. Nu er den nye kode indstillet

Gentag punkt 1–5 hvis du ønsker at indstille en ny kode.

Anbefaling:

Tjek funktionen af den nye kombination, mens låsen er ulåst.

