

## YO40202 – Manual

### ADVARSEL!

- Vær særligt opmærksom på, at batterier er sat korrekt i, således (+) og (-) symbolerne matcher både batteri og produkt.
- Batterier bør kun skiftes og tages ud af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før genopladning.
- Genopladelige batterier bør kun fjernes og forsøges genopladet af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Undgå kortslutning af kontaktpunkterne i batterirummet eller batterierne.
- Fjern udtømte batterier fra produktet.
- Bland ikke gamle (brugte) og nye batterier eller batterier af forskellige typer, f.eks. genopladelige alkaline eller batterier af forskellige mærker.
- Forsøg ikke at strømforsyne batteridrevne produkter via stikkontakter eller separate strømforsyninger, og forsøg ikke at tilslutte produktet til strømforsyningen.
- Bortskaf udtømte batterier sikkert, og bortskaf aldrig batterier i ild.
- Fjern batterier fra produktet efter brug eller ved lang tids opbevaring uden brug.
- Undersøg periodisk produktet for tegn på skader på elektriske dele og benyt ikke produktet før al skade er omhyggeligt undersøgt.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede.
- Behold venligst ovenstående information til fremtidig reference

### BRUG IKKE GENOPLADELIGE BATTERIER TIL DETTE PRODUKT

- Smid al emballage og fastgørelseselementer ud inden legetøjet gives til barnet.
- Må kun anvendes under opsyn af en voksen
- Stilarter og farver kan variere.
- Rengør med en fugtig klud

## **BRUGSANVISNING**

### **Læs og behold for fremtidig reference**

Lights 'N' Music Baby Book er dobbeltsidet med henblik på two udviklingsmæssige stadier. Bogen har børnevenlige versioner af melodier fra Chopin og Haydn samt venlige ansigter, der lyser op en efter en og opfordrer barnet til at følge med. Kan bruges i krybbe, barnevogn eller på legemåtte. Kan harmonikafoldes til opbevaring og rejseformål.

Kræver 3 1.5v AAA (LR03) batterier, ikke inkluderet.

### **SÅDAN LEGER DU**

Dobbeltsidet Lights 'N' Music Baby Book med simpel, tyk grafik på den ene side for helt små babyer, og mere avanceret grafik på bagsiden til ældre babyer. Venlige ansigter lyser op en efter en i takt med musikken, og opfordrer barnet til at følge med. Placer bogen i krybben/barnevognen til et barn liggende på ryggen for at stimulere og udvikle synet. Brug den i krybben/barnevognen til et barn liggende på maven for at opfordre barnet til at følge med og løfte hovedet og skuldrene. Lysene og musikken aktiveres på den runde tænd-knap. Sæt knappen til en af de tre tilstande (1);

1. Afslappende Chopin musik spiller i 10 minutter og slukker herefter.
2. Stimulerende Haydn musik spiller i 10 minutter og slukker herefter.
3. 10 minutters lysshow uden musik.

### **UDSKIFTNING AF BATTERIER**

Find batterihuset og skru batteridækslet (på bagsiden af batterihuset) af med en skruetrækker (2) og sæt 3 x 1.5v AAA (LR03) batterier i og tilsikr at polaritet stemmer overens som anvist (3). Skru dækslet på igen. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke anvendes i en længere periode.