

YO40113 – Manual

ADVARSEL!

- Vær særligt opmærksom på, at batterier er sat korrekt i, således (+) og (-) symbolerne matcher både batteri og produkt.
- Batterier bør kun skiftes og tages ud af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før genopladning.
- Genopladelige batterier bør kun fjernes og forsøges genopladet af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Undgå kortslutning af kontaktpunkterne i batterirummet eller batterierne.
- Fjern udtømte batterier fra produktet.
- Bland ikke gamle (brugte) og nye batterier eller batterier af forskellige typer, f.eks. genopladelige alkaline eller batterier af forskellige mærker.
- Forsøg ikke at strømforsyne batteridrevne produkter via stikkontakter eller separate strømforsyninger, og forsøg ikke at tilslutte produktet til strømforsyningen.
- Bortskaf udtømte batterier sikkert, og bortskaf aldrig batterier i ild.
- Fjern batterier fra produktet efter brug eller ved lang tids opbevaring uden brug.
- Undersøg periodisk produktet for tegn på skader på elektriske dele og benyt ikke produktet før al skade er omhyggeligt undersøgt.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede.
- Behold venligst ovenstående information til fremtidig reference

BRUG IKKE GENOPLADELIGE BATTERIER TIL DETTE PRODUKT

- For at undgå risiko for indvikling af hår, hold motoriserede dele væk fra barnets hår.
- Må kun anvendes under opsyn af en voksen.
- Smid al emballage og fastgørelseselementer ud inden legetøjet gives til barnet.
- Stilarter og farver kan variere.
- Rengør med en fugtig klud

BRUGSANVISNING

Læs og behold for fremtidig reference

Crawl 'N' Go Snail er et fantasifuldt og spændende legetøj med mange aktiviteter til stimulerende leg. Vi anbefaler at I og jeres barn leger sammen til at starte med, så barnet kan blive bekendt med legetøjet og herefter lege på egen hånd.

Inkluderer:

- Snegl på hjul
- Stabelbart 'sneglehus' med rangel, perler og pibeventil

Kræver 3 1.5v AAA (LR03) batterier, inkluderet til demonstrationsformål.

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Find batterihuset under sneglens krop og skru batteridækslet af med en skruetrækker (1)* og sæt 3 x 1.5v AA (LR6) batterier i og tilsikr at polaritet stemmer overens som anvist (2). Skru dækslet på igen. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke anvendes i en længere periode.

**se billeder 1-8 i Engelsk Manual*

SÅDAN LEGER DU

For at lege, placer sneglehuset på sneglens ryg (3), og tilsikr at rillerne på sneglehuset stemmer overens med rillerne på sneglens hjul (4). Tryk på knappen på sneglens hale (5) og se sneglen trille fremad mens sneglehuset snurrer rundt til den sjove melodi. Sneglehuset er stabelbart og kan skilles ad (6), så ranglen, perlerne og pibeventilen kan leges med individuelt. Tryk på den orange knap for at aktivere pibeventil (7). For at stoppe sneglen, tryk på den grønne knap på forsiden af sneglen (8).