

# Samlevejledning

PROSONIC

<p><b>STEP 1</b></p>	<p><b>STEP 2</b></p>	<p><b>A</b> 1</p>	<p><b>B</b> 1</p>	
<p><b>STEP 3</b></p>	<p><b>STEP 4</b></p>	<p><b>C</b> 2</p>	<p><b>D</b> 1</p>	
<p><b>STEP 5</b></p>	<p><b>STEP 6</b></p>	<p><b>E</b> 1</p>	<p><b>F</b> 1</p>	
<p><b>G</b> 1</p>	<p><b>H</b> 5</p>	<p><b>I</b> M6*35 6</p>	<p><b>J</b> M6*20 4</p>	<p><b>K</b> M6*30 4</p>
<p><b>L</b> 1</p>	<p><b>M</b> 1</p>			

Tilslut USB-stikket til en strømkilde, enten en powerbank eller en stikkontakt via en USB-adapter.\*

\* Powerbank/USB-adapter medfølger ikke.