

## EN

**Battery safety information:** Alkaline batteries are recommended. Do not use different types of batteries or new and used batteries. Only use batteries of the same or similar type. Make sure batteries are inserted according to the correct polarity. Remove rechargeable batteries from the toy before recharging. Remove dead batteries from the toy. Insert batteries for your child. The supply terminals are not to be short circuited. Do not dispose of batteries along with household waste (treat as chemical waste). Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

**Environmental Notes:** The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronics and electrical instruments. The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packaging is showing this clearly. Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection. Please ask at your local community for the correct collection point.

**Disposal of Batteries:** Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold. You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:



Pb=Battery contains lead  
Cd=Battery contains cadmium  
Hg=Battery contains mercury

## SE

**Batterisäkerhetsinformation:** Alkaliska batterier rekommenderas. Använd inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier. Använd endast batterier av samma eller liknande typ. Se till att batterierna är monterade med korrekt polaritet (+/-). Ta ut laddningsbara batterier ur leksaken innan de laddas upp. Ta ut förbrukade batterier ur leksaken. Montera batterierna för ditt barn. Anslut strömkontakterna utan att kortslua dem. Kassera inte batterierna i hushållssoporna (behandla dem som kemiskt avfall). Icke laddningsbara batterier får inte laddas upp. Laddningsbara batterier får endast laddas upp under vuxen övervakning.

**Bry dig om miljön:** Hela produkten tillhör inte heller hushållsavfall i slutet av produktlivslängden. Du kan returnera det på insamlingsställen för återvinning av elektroniska och elektroniska instrument. Symbolen på artikeln, bruksanvisning, hangtag eller förpackning visar detta tydligt. Material ska återvinnas enligt respektive märkning. Återvinning av gamla anordningar eller annan återanvändning av material som finns i detta utgör ett viktigt bidrag till miljöskyddet. Fråga ditt lokala samhälle om rätt insamlingsplats.

**Avfallshandling av batterier:** Batterier ska inte kastas i hushållsavfallet. Som konsument är du juridiskt skyldig att returnera batterier som innehåller skadliga ämnen och alla andra använda batterier. Du kan lämna in din gamla batterier på offentliga insamlingsställen i ditt område eller var som helst batterier säljs. Du hittar dessa kemiska förkortningar tillsammans med en korsad avfallsbehållare på batterier som innehåller skadliga ämnen:



Pb = Batteri innehåller bly  
Cd = Batteri innehåller kadmium  
Hg = Batteri innehåller kvicksilver

## NO

**Batterisikkerhetsinformasjon:** Alkaliske batterier anbefales. Ikke bruk forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier. Bruk bare batterier av samme eller lignende type. Pass på at batteriene settes inn i med riktig polaritet. Fjern oppladbare batterier fra leketøyet før du lader det. Fjern tomme batterier fra leketøyet. Sett inn batterier for barnet ditt. Koble til strømforsyningsterminaler uten å kortslutte dem. Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall (behandle som kjemisk avfall). Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier må kun lades under voksenoppsyn.

### **Ta vare på miljøet:**

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Du kan returnere den på innsamlingssteder for gjenvinning av elektroniske og elektroniske instrumenter. Symbolet på varen, bruksanvisning, hangtag eller pakking viser dette tydelig. Materialer skal resirkuleres i henhold til deres respektive markeringer. Gjenvinning av gamle enheter eller annen gjenbruk av materialer som finnes der representerer et viktig bidrag til miljøvern. Spør på lokalsamfunnet om riktig innsamlingssted.

### **Kassering av batterier:**

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Som forbruker er du juridisk forpliktet til retur batterier som inneholder skadelige stoffer og alle andre brukte batterier. Du kan levere inn den gamle batterier på offentlige innsamlingssteder i ditt område eller hvor batteriene selges. Du finner disse kjemiske forkortelsene sammen med en krysset søppelbøtte på batterier som inneholder skadelige stoffer:



Pb = Batteri inneholder bly

Cd = Batteri inneholder kadmium

Hg = Batteri inneholder kvikksølv

## DK

**Batterisikkerhedsinformation:** Det anbefales at bruge alkaline-batterier. Brug ikke forskellige slags batterier eller nye og brugte batterier sammen. Brug kun batterier af samme eller lignende slags. Sørg for at batterier vender rigtigt, når de sættes i. Tag genopladelige batterier ud af legetøjet, inden de oplades. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet med det samme. Sæt batterierne i for dit barn. Tilslut strømforsyningen, og undgå kortslutning. Batterierne må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald (da de er kemisk affald). Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.

**Værn om miljøet:** Hele produktet hører heller ikke til husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. Du kan returnere det på indsamlingssteder for genbrug af elektronik og elektroniske instrumenter. Symbolet på emnet, brugsanvisning, hangtag eller pakning viser dette tydeligt. Materialer skal genanvendes i henhold til deres respektive markeringer. Genbrug af gamle enheder eller anden genanvendelse af materialer indeholdt deri repræsenterer et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse. Spørg i din kommune om det korrekte indsamlingssted.

**Bortskaffelse af batterier:** Batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet. Som forbruker er du retligt forpligtet til at returnere batterier, der indeholder skadelige stoffer, og alle andre brugte batterier. Du kan aflevere din gamle batterier på offentlige indsamlingssteder i dit område eller overalt, hvor batterier sælges. Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:



Pb = Batteri indeholder bly

Cd = Batteri indeholder cadmium

Hg = Batteri indeholder kviksølv

## FI

**Paristovaroitukset:** Suosittelemme alkaliparistoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä tai vastaavia paristoja. Varmista, että asetat paristot oikein napojen mukaisesti. Poista ladattavat paristot lelusta ennen kuin aloitat lataamisen. Poista tyhjentyneet paristot lelusta. Aseta paristot lapsen puolesta. Yhdistä virtalähteen liittimet oikosulkematta niitä. Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana (käsittele kemiallisena jätteenä). Älä lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi uudelleen. Uudelleen ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvoessa.

**Pidetään huolta ympäristöstä:** Roska-astiamerkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Materiaalit tulisi kierrättää niiden merkintöjen mukaisesti. Oikea kierrätys on tärkeää ympäristönsuojelun kannalta. Voit tiedustella paikallisilta viranomaisilta lisätietoja oikeanlaisesta kierrätyksestä.

**Paristojen hävittäminen:** Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajana olet laillisesti velvoitettu palauttamaan/kierrättämään haitallisia aineita sisältävät paristot sekä kaikki muutkin käytetyt paristot. Voit luovuttaa vanhat paristot alueesi julkisiin keräyspisteisiin tai mihin tahansa pisteeseen, missä paristoja myydään.

Löydät nämä kemialliset lyhenteet yhdessä yliviivatun roskakorin merkin kanssa paristoista, jotka sisältävät haitallisia aineita:



Pb = Akku sisältää lyijyä  
Cd = Akku sisältää kadmiumia  
Hg = Akku sisältää elohopeaa

## EE

**Patareid ja akud:** On olemas laetavad akud ja on tavalised patareid. Tavalisi patareisid ei saa laadida. Kui kasutad puldis laetavaid akusid, võta need laadimise ajaks puldist välja. Kõik patareide ja akudega seonduv peab toimuma täiskasvanu valvsa silma all. Pulti ei tohi panna läbisegi eri tüüpi patareisid ja akusid (alkali, carbon-zinc, laetavad) või uusi ja vanu patareisid. Kasuta ainult juhendis soovitatud patareisid. Patareide sissepanekul jälgi hoolega plussi ja miinust. Kui puldi patareid tühjaks saavad, võta need välja. Patareisid tuleb kaitsta lühise tekkimise eest. Ära pane pulti läbisegi vanu ja uusi patareisid.

**Hoolitseme keskkonna eest:** Prügisümbol tähendab, et toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Tarnige seade vastavasse taaskasutuspunkti. Materjalid tuleks taaskasutada nende siltide järgi. Õige taaskasutamine on oluline keskkonnakaitse mõttes. Võite küsida kohalikelt õige ringlussevõtu kohta lisateabe saamiseks ametiasutustelt.

**Patareide utiliseerimine:** Akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Tarbijana on teil seaduslik kohustus tagastada või taaskasutada kahjulikke aineid sisaldavad patareid ja ka kõik muud kasutatud patareid. Vanad patareid võite üle anda oma piirkonna avalikesse kogumispunktidesse või igasse kohta, kus patareisid müüakse. Need keemilised lühendid koos läbikriipsutatud prügikasti sümboliga leiab kahjulikke aineid sisaldavatel akudel:



Pb = aku sisaldab pliid  
Cd = aku sisaldab kaadmiumi  
Hg = aku sisaldab elavhõbedat