

GASTROBACK®

KAFFEEMASCHINE GRIND & BREW PRO

BETJENINGSVEJLEDNING



BETJENINGSVEJLEDNING

Art.-nr. 42711 "Kaffemaschine Grind & Brew Pro"



**LÆS OG OVERHOLD BRUGSANVISNINGEN!
FØLG INSTRUKTIONERNE!**

Med forbehold for model- og tilbehørsændringer!

www.gastroback.de



Vi lægger stor vægt på din sikkerhed. Derfor beder vi dig om at læse alle instruktioner og oplysninger i dette hæfte omhyggeligt og fuldstændigt, før du tager apparatet i brug. Det vil hjælpe dig til at kende alle funktioner og egenskaber ved dit nye apparat. Vi beder dig især om nøje at overholde sikkerhedsoplysningerne nævnt i disse instruktioner.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.....	57
Generelle sikkerhedsinstruktioner	57
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger for elektriske apparater	60
Høje temperaturer - risiko for forbrændinger	61
Kendskab til din kaffemaskine Grind & Brew Pro	62
Tekniske specifikationer	64
Egenskaber ved din nye kaffemaskine Grind & Brew Pro.....	64
Akustiske signaler, knapper og viste værdier.....	64
Akustiske signaler	65
Knappernes funktioner	65
Oplysninger, der vises på displayet	66
Hukommelsesfunktion	66
Indstilling af kværnstørrelse	67
Genanvendeligt filter eller filterposer	67
Hold varm-funktion og automatisk slukning	68
Intern timer	68
Tips til de bedste resultater	69
Vand.....	69
Rengøring	69
Valg og opbevaring af kaffebønner	70
Indstillinger af kværnen	71
Det optimale forhold mellem beløb.....	71
Før første brug	72
Brygger kaffe	73
Brug af hele kaffebønner	74

Klargøring af apparatet til brug.....	75
Juster mængden, styrken og smagen af din kaffe	77
Justering af kværnen	77
Indstilling af det interne ur	79
Brug af timeren	79
Indstilling af starttidspunkt.....	80
Aktivering af timeren	80
Deaktivering af timeren	81
Start bryggecyklussen med det samme	81
Start af bryggecyklus manuelt	81
Annullering af bryggecyklus	82
Skænke kaffe under bryggecyklussen	83
Efter bryggecyklussen	83
Umiddelbart efter brug	84
Løsning af problemer	85
Pleje og rengøring	90
Rengøring af filterkurv, stænkskærm og genbrugsfilter	91
Fjernelse af genstridige rester i det genanvendelige filter.....	92
Fjernelse af blokering af drypstopventilen	93
Rengøring af glaskaraffel	93
Rengøring af hus og filterholder	94
Tømning af bønnebeholder og kværn	94
Tømning af bønnebeholderen	94
Tømning af kværnen	95
Afkalkning	96
Opbevaring	97
Noter til bortskaffelse	98
Information og service	98
Garanti	99
Indlevering af apparater	99

KÆRE KUNDE!

KAFFEMASKINEN GRIND & BREW PRO tilbereder hurtigt din kaffe efter dine individuelle ønsker. Den integrerede kværn sørger for, at dine kaffebønner bliver kværnet lige inden brygningen, så du får den optimale smag af din kaffe. Juster kvaliteten af din kaffe via de valgte kaffebønner samt kværnstørrelse, styrkeindstilling og vandmængde. Derudover kræver **KAFFEMASKINEN GRIND & BREW PRO** kun en lille indsats i forbindelse med pleje og rengøring. Til dette formål er kontrolpanelet designet som en touchscreen. Via den integrerede timer kan din kaffemaskine vente på dig med friskbrygget kaffe om morgenen eller i frokostpausen. For at undgå unødigt energitab slukker din nye kaffemaskine automatisk, når den er inaktiv.

Vi håber, at du vil nyde en masse hyggelige kaffebreaks med din nye **kaffemaskine GRIND & BREW PRO**.

Din GASTROBACK GmbH

VIGTIG BEMÆRKNING



Dette apparat må ikke bruges af børn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.

Apparater kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.



VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Denne vejledning er en vigtig del af apparatet. Giv ikke apparatet videre til tredjeparter uden dette hæfte.

Læs omhyggeligt alle instruktioner, før du bruger dette apparat, og gem dem til senere brug. Forsøg ikke at bruge dette apparat til andet end den tilsigtede brug, der er beskrevet i denne vejledning.

Al betjening, reparation og teknisk vedligeholdelse af apparatet eller dele af det, som ikke er beskrevet i denne vejledning, må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Kontakt venligst din leverandør.



GENEREL SIKKERHED INSTRUKTIONER

- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og IKKE til brug i køretøjer i bevægelse. Apparatet må ikke anvendes eller opbevares i fugtige eller våde områder eller udendørs. Enhver brug af tilbehør eller reservedele, som ikke er anbefalet af producenten, eller som er beskadiget på nogen måde, kan smelte eller revne eller forårsage forvrængninger eller overløb, hvilket kan føre til personskader og/eller skader på grund af varmt vand og elektrisk stød.
- Kontrollér regelmæssigt, at hele apparatet fungerer korrekt - især netledningen, vandtanken og glaskaraflen (tjek f.eks. for skader, misfarvning, revner og utætheder). Brug ikke apparatet, hvis der er risiko for, at apparatet eller dele af det er beskadiget, for at undgå risiko for brand, elektrisk stød, varme og overophedning. Apparatet eller dets dele er sandsynligvis beskadiget, hvis apparatet har været udsat for uacceptabel belastning (f.eks. overophedning, mekanisk eller elektrisk stød, frost), eller hvis der er synlige skader, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt. Hvis et af disse tilfælde opstår under drift, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Kontakt et autoriseret servicecenter for undersøgelse og/eller reparation.
- Brug apparatet på et godt tilgængeligt, stabilt, plant, tørt og passende stort bord eller disk, der er modstandsdygtigt over for vand og varme. Placer IKKE apparatet på en metaloverflade eller på kanten af bordet eller disken eller på skrå flader (f.eks. en vask). Hold altid apparatet og bordet eller køkkenbordet rent og tørt, og tør straks spildte væsker op.
- Anbring ikke apparatet eller nogen del af det i et komfur eller på eller i nærheden af

varme overflader (f.eks. brænder, varmelegeme eller ovn). Brug ikke apparatet eller dele eller tilbehør til apparatet sammen med andre apparater eller til andre formål end dem, der er beskrevet i dette hæfte. **Anbring ikke apparatets glaskaraffel på et varmt komfur.** Kaffemaskinen må ikke placeres i et skab, når den er i brug.

- Hold apparatet i en passende afstand på mindst 10 cm på hver side (inklusive bagsiden) til væggen og andre genstande under drift. Sørg for fri adgang på forsiden og toppen af apparatet, og lad der være mindst 50 cm fri plads over apparatet for at undgå skader på grund af varme og fugt. Brug ikke apparatet under overhængende brædder eller lysgitre.
- **Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet eller dele af apparatet eller emballagen.** Opbevar altid apparatet på et tørt, frostfrit og rent sted, hvor små børn ikke kan nå det. Efterlad ikke apparatet eller nogen del af det uden opsyn, når det er inden for små børns rækkevidde.
- Læg ikke tøj eller servietter på eller under apparatet under drift for at undgå overophedning, brand og elektrisk stød. Anbring ikke tunge og/eller skarpkantede fremmedlegemer på eller i apparatet eller nogen af dets dele (f.eks. varmeplade, glaskaraffel eller vandtank) for at undgå skader. **Håndter glaskaraflen (inklusive karaflens låg) med særlig forsigtighed, da den er skrøbelig. Undgå ekstreme temperatursvingninger (f.eks. at hælde koldt vand i den varme glaskaraffel). Undgå at slå glaskaraflen mod hårde eller skarpkantede genstande.** Ellers kan glaskaraflen revne. Brug ikke glaskaraflen længere, hvis der er afskårne kanter eller revner. **Selv små splinter og skår i dine drikkevarer kan forårsage alvorlige skader.** Brug ikke glaskaraflen, hvis karaflens låg eller håndtag er beskadiget, løst, slidt eller forvredet på nogen måde for at undgå, at varm væske løber over og forårsager skader. **Karaflens låg kan ikke tages af!** Apparatet er velegnet til delvis uovervåget drift. Lad dog ikke apparatet være tilsluttet strømforsyningen til ingen nytte. Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke ønsker at bruge apparatet i længere tid, og før rengøring.
- Før du betjener apparatet (via tænd/sluk-knap eller timer-knap), skal du altid sikre dig, at apparatet er i sikker driftstilstand og i orden.

helt og korrekt forberedt til brug (se: 'Brygning af kaffe'). Brug ikke vold. Tryk ikke på filterholderen eller det åbne låg på vandtanken. **Brug kun den dertil beregnede glaskaraffel og filterkurv sammen med apparatet. Karaflens låg åbner filterkurvens drypstopventil. Med enhver anden kombination af dele vil filterkurven flyde over, hvilket medfører risiko for skader og alvorlige kvæstelser på grund af varmt vand, der løber ud. Fyld kun koldt, frisk vand fra hanen eller bordvand på flaske med lavt mineralindhold i vandtanken. Fyld ikke varmt vand i vandtanken.**

- Fyld ikke vandtanken over det maksimale påfyldningsniveau 12 (1,5 liter). Ellers kan vandet løbe ud og forårsage fare for overophedning, brand og elektrisk stød. Sørg for, at vandet ikke løber ned på siderne eller bagsiden af apparatet, når du fylder det. Tør altid spildte væsker op med det samme. Hvis der løber vand ud eller spildes på huset, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten. Tør derefter apparatet af, og lad det tørre naturligt i mindst 1 dag. **Hæld eller spild ikke vand eller andre væsker i bønnebeholderen for at undgå skader!** Åbningen til påfyldning af vandbeholderen er bag bønnebeholderen! **Fyld ikke ikke-ristede, gamle eller fugtige kaffebønner eller andre fremmedlegemer i bønnebeholderen. Forsøg ikke at fjerne bønnestyringskeglen (i midten af bønnebeholderen). Skub ikke kaffebønnerne ind under bønnestyringskeglen for at undgå at blokere kværnen.**
- Fyld ikke kaffepulver direkte i filterkurven. Sæt altid et passende filter i filterkurven, før du fylder kaffepulver i og/eller starter bryggecyklussen med kværndrift. Når du bruger formalet kaffepulver, må du ikke fylde mere end 60 g kaffepulver i for at undgå overløb (maks. 12 strøget måleskefulde). Under brug kan du tage glaskaraflen ud i nogle sekunder. Drypstopventilen kan dog blive blokeret af kaffepulver i drypstopventilen. Sørg derfor altid for, at kaffen holder op med at løbe, når du tager glaskaraflen ud. Hvis bryggecyklussen stadig kører, skal du efter højst 15 sekunder sætte glaskaraflen tilbage på varmepladen med låget lukket korrekt for at undgå overløb.
- Sluk altid for apparatet (tryk på tænd/sluk-knappen, alle knapper lyser hvidt), tag derefter stikket ud, og lad apparatet køle af, før du flytter eller rengør det, eller når det ikke er i brug i længere tid. Hold

på begge sider, når du flytter apparatet. **Hold ikke fast i bryggehovedet, vandtanken, filterholderen, bønnebeholderen eller netledningen, når du flytter apparatet.**

- Hold apparatet og dets dele og tilbehør rent. Rengør apparatet i henhold til anvisningerne i kapitlet "Pleje og rengøring". Brug ikke slibende rengøringsmidler, skuresvampe (f.eks. metalskuresvampe) eller ætsende rengøringsmidler (f.eks. desinfektionsmidler, uegnede afkalkningsmidler, kemisk blegemiddel) til rengøring. Brug ikke hårde eller skarpkantede genstande sammen med apparatet.
- **Apparatet må ikke sættes i en automatisk opvaskemaskine.**



VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR ELEKTRISKE APPARATER

Apparatet drives elektrisk. Placer apparatet i nærheden af en passende stikkontakt, så det kan tilsluttes direkte til en beskyttet strømforsyning med korrekt tilsluttet beskyttelsesleder (jord). Sørg for, at spændingen i din strømforsyning svarer til apparatets spændingskrav (220 - 240 V ~ , 50 Hz, normeret til mindst 8 A).

Det anbefales kraftigt at installere en fejlstrømsafbryder (r.c.c.d.) med en maksimal nominel fejlstrøm på 30 mA i det forsynende elektriske kredsløb. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din elektriker for at få yderligere oplysninger.

I forskellige fremmede lande er specifikationerne for strømforsyninger underlagt inkompatible normer. Derfor er det muligt, at strømforsyninger i udlandet ikke opfylder kravene til sikker drift af apparatet. Før apparatet tages i brug i udlandet, skal du sikre dig, at det er muligt at betjene det sikkert.

- Brug ikke stikkontakter på skrivebordet, eksterne afbrydere, forlængerledninger eller fjernbetjeningssystemer for at undgå risiko for overophedning, brand eller elektrisk stød. Håndter altid netledningen med forsigtighed. Træk altid netledningen helt ud før brug. Netledninger må aldrig knyttes, snoes, trækkes, spændes eller klemmes. Placer ikke apparatet på en netledning. Hold netledningen væk fra varme overflader (f.eks. komfur, varmelegeme eller ovn) eller skarpe kanter. Lad ikke netledningen hænge ud over bordkanten eller køkkenbordet. Sørg for, at ingen kan trække apparatet i ledningen. Tag

altid fat i stikket, når du skal trække stikket ud. Forsøg ikke at reparere netledningen!

- Der må ikke hældes eller spildes væsker på eller under apparatet eller netledningen. Nedsenk ikke apparatet, netledningen eller netstikket i vand eller andre væsker. Placer ikke apparatet på våde overflader. Hvis væsker flyder over eller spildes på soklen eller netledningen eller samler sig under apparatet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten. Tør derefter apparatet, og lad det tørre naturligt i mindst 1 dag.
- Apparatet må ikke nedsænkes.
- Kaffemaskinen må ikke placeres i et skab, når den er i brug.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.



HØJE TEMPERATURER - RISIKO FOR FORBRÆNDINGER

Din nye **KAFFEMASKINE GRIND & BREW PRO** er designet til at brygge kaffe. Derfor vil nogle dele (f.eks. bryggehoved, filterholder, filterkurv, glaskaraffel, karafellåg og varmeplade) blive meget varme under brug, og der kan komme varm damp og vand ud. Overhold venligst følgende forholdsregler for at undgå skader.

- Hold ikke hænder, arme eller andre sarte genstande under eller i nærheden af bryggehovedet, filterholderen, filterkurven eller drypstopventilen under drift og nogle minutter derefter. Rør kun ved varme dele på de dertil indrettede håndtag under drift og kort tid derefter for at undgå skoldning. Selv efter brug kan nogle dele stadig være varme. Placer ikke glaskaraflen eller filterkurven på overflader, der er følsomme over for fugt og varme, eller på meget kolde overflader kort tid efter brug. Anbring ikke varmfølsomme genstande på varmepladen.
- Undlad at trykke på åbningsknappen ("OPEN") og dreje filterholderen ud under bryggehovedet under drift for at undgå risiko for forbrændinger på grund af varmt vand og damp.



ADVARSEL - potentiel skade ved forkert brug.



FORSIGTIG - varmeelementets overflade udsættes for restvarme efter brug.

- Fyld aldrig kanden med kaffe over det maksimale niveau, da varm kaffe eller andre væsker (f.eks. mælk) kan løbe over under opvarmningen.

KENDSKAB TIL DIN KAFFEMASKINE GRIND & BREW PRO



- 1 **BEAN HOPPER** - Til op til 200 g friske, ristede kaffebønner
- 2 **JUSTERINGSJUL** - Til valg af kværnstørrelse: Drej prikken på hjulet til den ønskede indstilling (fin til grov).
- 3 **VANDTANK** - Med indikator for påfyldningsniveau
- 4 **ÅBNINGSKNAP ("OPEN")** - Til oplåsning af filterholderen
- 5 **TOUCHSCREEN CONTROL PANEL** - Betjeningssymboler og digitalt display
- 6 **DRIP-STOP VALVE** - Stopper dryp, når glaskaraflen tages ud i nogle sekunder
- 7 **GLASKARAFE** - Med påfyldningsmåler til opmåling af den ønskede mængde vand (antal kopper)
- 8 **VARMEPLADE** - Sikrer den korrekte placering af glaskaraflen, mens glaskaraflen opvarmes.
- 9 **SWIVEL-OUT FILTER HOLDER** - Indsæt filterkurven og filteret her
- 10 **FILTERBASE** - Med håndtag og drypstopventil: placer dit kaffefilter (papirfilterpose eller genanvendeligt filter) her.
- 11 **TIMER-KNAP** - Tryk på denne knap for at styre den integrerede timer (aktivere, deaktivere eller indstille).
- 12 **DISPLAY AREA** - Viser det aktuelle klokkeslæt (ur eller timerens starttidspunkt) og de aktive funktioner og indstillinger
- 13 **KNAP TIL KOPPER** - Tryk på denne knap for at vælge mængden af brygget kaffe (antal kopper).
- 14 **GRINDER-KNAP** - Brug denne knap til at deaktivere eller aktivere kværnen til den næste bryggecyklus. Når kværnen deaktiveres, lyser knappen rødt.
- 15 **STYRKEKNAP** - Til at styre styrken af din kaffe (svag, medium eller stærk)
- 16 **TÆND/SLUK-KNAP** - Bruges til at tænde for apparatet og starte eller afbryde en igangværende operation.
- 17 **TIME-KNAP** - Til justering af tiden (urets eller timerens starttid)
- 18 **MINUT-KNAP** - Til justering af tiden (urets eller timerens starttid)



TILBEHØR



Glaskaraffel komplet

Art.-nr.: 91453

Einfach QR-Code scannen und bestellen.
<https://www.gastroback.de/detail/index/sArticle/850>



Filterholder komplet

Art.-nr.: 91450

Einfach QR-Code scannen und bestellen.
<https://www.gastroback.de/detail/index/sArticle/849>

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	Art.-nr.: 42711 Kaffemaskine Grind & Brew Pro 220
Strømforsyning:	- 240 V ~ , 50 Hz
Strømforbrug:	900 W
Længde på netledning:	ca. 100 cm
Vægt:	ca. 4,5 kg
Dimensioner (uden glaskaraffel):	213 x 314 x 430 mm (B x D x H)
Vandtankens kapacitet:	ca. 0,3 til 1,5 liter (2 - 12 kopper) ca.
Bønnebeholderens kapacitet:	200 g hele kaffebønner max. 60 g
Kapacitet af filterkurven:	kaffepulver
Certificering:	  

Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

EGENSKABER VED DIN NYE KAFFEMASKINE GRIND & BREW PRO

Du kan bruge både formalet kaffepulver og hele kaffebønner til den nye COFFEE MACHINE GRIND & BREW PRO. Derudover kan du bruge det medfølgende genanvendelige filter eller dine foretrukne filterposer. Det genanvendelige filter skal rengøres efter hver brug. Derefter kan du bruge det igen.

Via mængden af vand, der fyldes i vandtanken, styrer du mængden af kaffe du vil få. Apparatet tømmer vandtanken ved hver bryggecyklus. Indstillingerne på betjeningselementerne har IKKE indflydelse på den faktisk bryggede mængde kaffe (antal kopper).

Filterkurven, der indeholder filter og kaffepulver, er dækket af et stænkskjold. Derfor vil vandet ikke sprøjte på bryggehovedet, men kan kun dryppe ned i midten af filteret. Ved brug af papirfilterposer kan filterposen desuden ikke kollapse eller blokere udløbet fra kværnen eller bryggehovedet under kværning og brygning.

AKUSTISKE SIGNALER, KNAPPER OG VISTE VÆRDIER

Kontrolpanelet er designet som en berøringsskærm og betjenes på samme måde som skærmen på en smartphone: Du skal blot trykke på de viste knapper for at bruge den tilhørende funktion. Derfor er kontrolpanelet en glat overflade, der nemt kan rengøres hygiejnisk.

VIGTIGT - Hvis apparatet kun reagerer uvilligt på din berøring, kan huden på dine fingre være for tør eller fedtet. Fugt fingeren lidt, og prøv igen (se: 'Løsning af problemer').

Akustiske signaler

- Apparatet reagerer på hvert vellykket input på kontrolpanelet med et bip.
- Ved betjening via timeren ledsages opnåelse af det indstillede starttidspunkt og start af bryggecyklussen af et akustisk signal.
- Der lyder et signal, så snart en bryggecyklus er færdig, og kaffen er klar til brug. Apparatet skifter automatisk til varmholdningsfunktionen (se: 'Varmholdningsfunktion og automatisk slukning').
- Når den maksimale varmholdningstid (ca. 1 time) er udløbet, slukker apparatet helt, og alle knapper slukkes undtagen tænd/sluk-knappen. Denne Aktiviteten ledsages også af et akustisk signal.

Knappernes funktioner

Knap	Funktion	Mulige værdier
Timer	Styring af timerfunktionen (se: 'Intern timer'). — et kort tryk aktiverer eller deaktiverer timeren. — Når du holder fingeren på knappen i nogle sekunder, skifter den til visning eller indstilling af timerens starttidspunkt. Når timeren er aktiveret, vises kun starttidspunktet. Når timeren er deaktiveret, blinker starttiden og kan justeres.	tændt, slukket, indstilling eller visning af starttidspunkt
Kopper	Indstilling af antallet af kopper, der skal brygges. Normalt bør denne værdi svare til den mængde vand, du har fyldt i vandtanken. Men i kombination med styrkeknappen kan du justere styrken på din kaffe via denne indstilling.	2, 4, 6, 8, 10, 12
Kværn	Slukning eller tænding af kværnen. VIGTIGT: Glem ikke at slukke for kværnen via denne knap, når du har fyldt filteret med formalet kaffepulver! Kværnen er deaktiveret, når knappen lyser rødt.	fra, til
Styrke	Styrer mængden af kaffepulver, som kværnen afgiver lige før bryggecyklussen. Denne knap er kun aktiv, når du bruger kværnen (kværnknappen lyser hvidt).	stærk, medium, svag
On/Off	Når kontrolpanelet er mørkt: Tænd for apparatet. Når kontrolpanelet er tændt, og denne knap lyser hvidt: starter bryggecyklussen. Når denne knap lyser rødt: annullering af alle igangværende funktioner. VIGTIGT: Du kan ikke slukke for den berøringsfølsomme skærm. Det sker via den automatiske slukning. (se: 'Varmholdelse og automatisk slukning').	tænd, start, annuller

Knap	Funktion	Mulige værdier
Timer	Valg af timer ved indstilling af det interne ur eller starttidspunktet for timeren (se (se: 'Integreret timer' og 'Kaffebrygning / Indstilling af starttidspunkt').	0 to 23
Referat	Valg af minutter ved indstilling af det interne ur eller starttidspunktet for timeren (se: 'Integreret timer' og 'Kaffebrygning / Indstilling af starttidspunkt').	00 til 59

OPLYSNINGER, DER VISES PÅ DISPLAYET OMRÅDE

Parameter	Betydning
24 timers ur	I den øverste linje af displayområdet vises det aktuelle klokkeslæt. Når du har holdt timerknappen nede i nogle sekunder, skifter displayet til timerens starttidspunkt. Mens starttiden blinker på displayet, kan du justere starttiden med timeknappen eller minutknappen. Når der ikke trykkes på nogen knap i mere end 2 sekunder, skifter apparatet tilbage til uret.
Timer icon	Når du har aktiveret timeren, vises timerikonet i højre side af klokkeslættet, og timerknappen lyser rødt.
Antal kopper	Antallet af kopper vises i venstre side under tiden. Via knappen cups kan du vælge den ønskede værdi, som kaffemaskinen tilbyder (2, 4, 6, 8, 10 eller 12). Der er ingen begrænsninger for denne indstilling, og du behøver ikke at justere denne værdi i forhold til fyldning af vandtanken. Husk dog, at denne værdi bestemmer mængden af kaffepulver, der males, og dermed påvirker styrken af din kaffe.
Ikoner for styrke	Under klokkeslættet vises den valgte styrkeindstilling for din kaffe via en passende kaffe bønneikon: mild (konturer), medium (prikket), stærk (udfyldt). Kværnen afgiver den passende mængde kaffepulver.
Kop-ikon	Dette ikon i nederste højre hjørne af displayområdet angiver, at en bryggecyklus er startet (manuelt eller via timeren). Ikonet forsvinder, så snart bryggecyklussen er færdig, og apparatet starter varmholdningsfunktionen. Dette øjeblik indikeres via det tildelte akustiske signal.

HUKOMMELSE FUNKTION

Så længe apparatet er i drift uden afbrydelse, bliver alle de indtastninger, du har foretaget på betjeningspanelet, gemt i apparatets hukommelse - selv efter den automatiske slukning, hvor kun tænd/sluk-knappen lyser.

Enhver afbrydelse af strømforsyningen (f.eks. strømsvigt, rengøring eller opbevaring) sletter dine indstillinger. Kun malestørrelsen, der er indstillet med drejeknappen på toppen af bryggehovedet, bevares (se nedenfor: "Indstilling af malestørrelsen"). Når apparatet genaktiveres, nulstilles alle andre værdier til fabriksindstillingerne.

VIGTIGT - Før du starter en bryggecyklus, skal du via et blik på kontrolpanelet sikre dig, at dine foretrukne indstillinger stadig er aktive.

INDSTILLING AF KVÆRNSTØRRELSE

Når du vil bruge kværnen, skal du fylde bønnebeholderen med hele, ristede kaffebønner. Via justeringshjulet på toppen af bryggehovedet kan du

Indstil malestørrelsen inden for et bredt område. Denne indstilling bestemmer smagen og styrken af din kaffe. Den optimale indstilling afhænger af din individuelle smag, typen af kaffebønner, mængden af kaffepulver, der bruges til brygningen, og ristningen.

- Når du vælger en for fin kværnstørrelse, flyder vandet meget langsomt og trækker en masse bitre og olieagtige komponenter ud. Din kaffe bliver meget mørk, stærk og bitter.
- Med en meget grov kværnstørrelse flyder vandet for hurtigt, hvilket resulterer i en dårlig ekstraktion og efterlader en masse smagsstoffer i kaffepulveret. Kaffen bliver vandet, og der er mangler i aroma og smag.

For at finde den optimale indstilling bør du starte med en medium indstilling og tjekke resultatet. Lav små skridt, når du ændrer indstillingen, og prøv så resultatet. For hver ændring af kværnstørrelsen bør du holde de andre værdier konstante (f.eks. forholdet mellem kaffepulver og vand, styrkeindstilling). Tjek derefter indflydelsen. Dette er en pålidelig måde at få de perfekte indstillinger på.

GENANVENDELIGT FILTER ELLER FILTER POSER

Du kan bruge det medfølgende genanvendelige filter eller beklæde filterkurven med papirfilterposer (størrelse 4).

- Når du bruger det genanvendelige filter, kan der være en lille smule meget fint kaffegrums i din kaffe. Mængden afhænger af kværnstørrelse og kaffetype. Det er uundgåeligt, men ufarligt. Hvis du ikke vil have kaffegrums i din kop, kan du vente nogle minutter på, at det samler sig i bunden af glaskaraflen. Hæld derefter kaffen forsigtigt og langsomt op. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du bruge filterposer af papir.
- Hvis du ønsker at få din kaffe helt klar og uden fint grums, skal du bruge papirfilterposer. Måske skal du prøve forskellige mærker, indtil du får det ønskede resultat, men brug altid størrelse 4. Fold sømmene på filterposen, og beklæd indervæggene i filterkurven med filterposen, før du dækker filterposen med stænkskærmen. Det er vigtigt at bruge stænkskærmen, når man bruger apparatet med papirfilterposer, fordi stænkskærmen forhindrer filterposen i at falde sammen under drift og sikrer, at vandet drypper ned på kaffepulveret.

VIGTIGT - Hvis der er groft kaffegrums i kaffen, er det brugte filter beskadiget, eller kaffen er løbet ud over kanten (se: 'Løsning af problemer').

HOLD VARM-FUNKTION OG AUTOMATISK SLUKNING

Når bryggecyklussen er færdig, skifter apparatet automatisk til varmholdningsfunktionen, hvor alle elementer på kontrolpanelet lyser stille, og tænd/sluk-knappen lyser rødt. Varmepladen holder din kaffe varm i op til 35 minutter (ved 70-75 °C), men du kan afbryde varmholdningsfunktionen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, når du vil.

VIGTIGT - Kun tænd/sluk-knappen er aktiv, mens varmholdningsfunktionen er aktiveret. kører. Ingen andre knapper vil reagere på din berøring. Ved at slukke for applikationen (ved at trykke på tænd/sluk-knappen), annulleres varmholdningsfunktionen helt. Det er ikke muligt at starte varmholdningsfunktionen uden at starte en bryggecyklus.

Når den maksimale varmholdningstid er udløbet, lyder der et akustisk signal, og apparatet slukker automatisk. Derefter er det kun tænd/sluk-knappen, der lyser. Hvis det ønskes, kan du via tænd/sluk-knappen straks tænde for apparatet og starte en ny bryggecyklus.

Hvis apparatet er inaktivt i mere end 1 minut (ingen knapper er trykket ind, ingen funktioner kører), slukker apparatet automatisk, og kontrolpanelet bliver mørkt på trods af tænd/sluk-knappen. Eventuelle indtastninger, der allerede er foretaget, bevares dog i hukommelsen. For at aktivere apparatet igen skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen. Denne handling starter ikke nogen operation, men sætter blot apparatet i driftstilstand igen og venter på dine indtastninger.

VIGTIGT - Den automatiske slukning udløses kun, når apparatet er i drift. helt i tomgang. Mens apparatet er i drift (f.eks. timerstyring er aktiveret) med timerknappen oplyst rødt), forbliver alle punkter på kontrolpanelet oplyst.

INTERN TIMER

Apparatet er udstyret med en intern timer til automatisk start af bryggecyklussen på et forudvalgt tidspunkt (starttidspunkt). Begyndelsen af bryggecyklussen indikeres via et akustisk signal. Du kan styre timeren via timerknappen (se: 'Kaffebrygning / Brug af timeren').

⚠ ADVARSEL - Når apparatet betjenes via den interne timer (tidsstyringssystem), starter apparatet automatisk den forprogrammerede bryggecyklus på det givne tidspunkt (starttidspunkt) uden yderligere input eller overvågning fra brugerens side. Sørg altid for at forberede apparatet fuldstændigt og korrekt i henhold til følgende instruktioner (se: 'Kaffebrygning'), før du aktiverer timeren (timerknappen lyser rødt, timerikonet vises på displayområdet).

BEMÆRK

Du kan ikke betjene apparatet via en ekstern timer eller et fjernbetjeningssystem. Efter en afbrydelse af strømforsyningen starter apparatet altid med de defekte fabriksindstillinger og venter på dit input.

VIGTIGT - For at aktivere timerdrift skal du først indstille det interne ur. Det interne ur vises på displayet, så snart der tændes for apparatet (se: 'Indstilling af det interne ur'). Derefter kan du justere starttidspunktet for timeren (se: 'Brug af timeren').

TIPS TIL DE BEDSTE RESULTATER

De følgende tips skal hjælpe dig med at få de ønskede optimale resultater så hurtigt som muligt og med at holde dette kvalitetsniveau.

VAND

- Brug frisk, koldt vand fra hanen eller til at lave kaffe. Alternativt kan du bruge flaskevand med lavt mineralindhold, hvis vandets hårdhed i dit område er meget høj. Brug ikke afmineraliseret eller stærkt filtreret vand. Kaffen kan få en gammel og ubehagelig smag, og apparatet vil ikke fungere korrekt.
- For hver bryggecyklus bruger apparatet altid hele den mængde vand, der er fyldt i vandtanken. Ved hjælp af påfyldningsniveauet i vandtanken og ved at tilpasse indstillingen af antallet af kopper i overensstemmelse hermed får du mulighed for at justere styrken af din kaffe. Det er ikke obligatorisk at indstille antallet af kopper via kopknappen i henhold til påfyldningsniveauet.

RENGØRING

En ren kaffemaskine er en vigtig forudsætning for at lave kaffe af høj kvalitet (se: 'Pleje og rengøring').

- Efter hver brug skal alle dele af apparatet, der har været i kontakt med kaffe, skylles grundigt. Brug rent, varmt vand til dette. På den måde undgår du, at kafferester tørrer ind på overfladerne. Derudover bør du udføre en grundig rengøringscyklus regelmæssigt. Kalkaflejringer har en negativ indflydelse på apparatets funktion og også på smagen af din kaffe. Afhængigt af det anvendte vands hårdhed og brugsfrekvensen skal apparatet afkalkes regelmæssigt. Forskellige typer kaffebønner eller kaffepulver og forskellige ristninger fører til forskelle i kaffens olieindhold. Disse olier kan dække overfladerne på filtersystemet og glaskaraflen. Senest når der samler sig oliedråber på den bryggede kaffe, skal du rengøre alle dele grundigt, som kommer i kontakt med kaffen. Brug varmt opvaskevand og en blød klud eller blød børste til at fjerne eventuelle spor af olie.
- Stærkt ristede kaffebønner fører let til oliedråber på kaffen på grund af det normale indhold af olier og smagsstoffer. Brug eventuelt et andet mærke kaffebønner.

VALG OG OPBEVARING AF KAFFE BØNNER

- Malet kaffe mister smag og aroma i løbet af kort tid. Undgå at opbevare færdigmalet kaffepulver i mere end 1 uge. Det er bedst at male kaffen direkte før brygning for at maksimere smagen. Kaffebønner er bedst at indtage mellem 5-20 dage efter "Ristet på"-datoen.
- Køb kaffe (bønner eller pulver) i små portioner for at reducere opbevaringstiden.
- Opbevar kaffebønner eller malet kaffe på et køligt, mørkt sted i en helt tørt beholder eller lufttæt pose. Vakuumforsegling, hvis det er muligt.
- Væsentlige smagsstoffer fordampes let fra kaffebønnerne, og din kaffe får en gammel smag. Fyld derfor kun den rette mængde kaffebønner i bønnebeholderen, som skal bruges inden for et par dage. Luk bønnebeholderen korrekt med låget umiddelbart efter påfyldning.
- Bortskaf det brugte kaffepulver i god tid efter hver brug. Kaffepulver kan ikke genbruges. Efterlad heller ikke brugt kaffepulver i apparatet for at undgå en ubehagelig lugt og mugdannelse.
- Lad ikke kaffebønnerne gå ud i bønnebeholderen. Hvis du ikke har brugt bønnerne i bønnebeholderen inden for et par dage, skal du tømme bønnebeholderen og fylde den med nye, friske kaffebønner, før du starter den næste bryggecyklus (se: 'Pleje og rengøring').
- Hold altid dine kaffebønner helt tørre. Fugtige kaffebønner kan forårsage mugning, danne genstridige skorper i kværnen og/eller blokere kværnen,

og dermed endda beskadige kværnen. Den ubehagelige smag af din kaffe vil være et mindre problem med dette.

INDSTILLINGER AF KVÆRN

Kværnen på COFFEE MACHINE GRIND & BREW PRO har 3 justerbare parametre: kværnstørrelse, antal kopper og styrke. Med de rette indstillinger får du de grundlæggende betingelser for din perfekte kaffeglæde.

- Enhver ændring af kværnstørrelsen (grov eller fin) og/eller forholdet mellem mængden af kaffepulver og vand påvirker smagen af din kaffe betydeligt (se også følgende afsnit).
- Når du bruger færdigmalet kaffepulver, skal du sikre dig, at kværnstørrelsen er tilstrækkelig til drypkaffemaskiner. På nogle kaffebarer kværner medarbejderne din kaffe efter dine ønsker. Du bør dog foretrække hele kaffebønner og bruge apparatets kværn.
- Start med en medium indstilling af kværnstørrelsen. Tilpas indstillingen i små trin til din smag.
- Hvis malingsgraden er for fin, strømmer vandet kun meget langsomt gennem kaffepulveret. Resultatet er mørkt, stærkt og bittert. Du skal bruge en grovere kværnstørrelse (store ikoner).
- Hvis kværnstørrelsen er for grov, løber vandet for hurtigt. Resultatet er vandigt og mangler farve og smag, fordi en masse af kaffens naturlige smagsstoffer mangler. Du skal bruge en finere kværnstørrelse (små ikoner).

Det optimale forhold mellem beløbene

Smagen af din kaffe afhænger i høj grad af forholdet mellem mængden af vand og kaffepulver. Disse parametre styres via den mængde vand, du fylder i vandtanken, og, når du bruger kværnen, indstillingerne på apparatet: kværnstørrelse (se ovenfor), styrke (stærk, medium, svag) og antallet af kopper (2 til 12 kopper).

- Mængden af vand, der fyldes i vandtanken for hver bryggecyklus, afhænger af antallet af kopper, du ønsker at lave. Tilpas de andre parametre i overensstemmelse hermed (se: 'Brygning af kaffe / Indstilling af kaffens mængde, styrke og smag').
- Når du bruger færdigmalet kaffepulver, bør du starte dine første forsøg med at fylde den samme mængde kaffepulver i filteret, som du altid har brugt med andre systemer til kaffebrygning.

FØR FØRSTE BRUG AF

 **ADVARSEL - RISIKO FOR KVÆLNING!** Sørg altid for, at små børn ikke leger med emballagematerialet! Efterlad ikke små børn uden opsyn med apparatet, dele af det eller emballagen inden for deres rækkevidde.

 **FORSIGTIG** - Brug ikke vold, når du forsøger at trække filterholderen ud under bryggehovedet! Tryk altid på åbningsknappen i højre side af huset for at frigøre filterholderen, før du drejer filterholderen ud.

1. Pak apparatet og alle dele omhyggeligt ud. Tryk på åbningsknappen på højre side af huset for at frigøre filterholderen (se: 'Kendskab til din kaffemaskine Grind & Brew Pro'). Sørg for, at du har fundet alle dele og alt tilbehør. Filterkurv, genbrugsfilter og stænkskærm kan sættes i filterholderen.
2. Fjern og kassér alle reklameetiketter, klistermærker og emballagematerialer, der sidder på din kaffemaskine Grind & Brew Pro, men fjern ikke modeetiketten i bunden af huset. **Sørg altid for, at små børn ikke leger med dele, tilbehør eller emballagen!**

 **FORSIGTIG** - Brug ikke skarpe genstande, slibende rengøringsmidler, skuresvampe (f.eks. metalskuresvampe) eller ætsende rengøringsmidler (f.eks. desinfektionsmidler, kemisk blegemiddel) til rengøring. Brug ikke hårde eller skarpkantede genstande til at rengøre apparatet. Anbring ikke apparatet i en automatisk opvaskemaskine.

3. Rengør filterkurven, stænkskærmen, det genanvendelige filter, glaskaraflen og tagtlåget med varmt opvaskemiddel og en blød klud. Skyl godt, og tør derefter grundigt (se: 'Pleje og rengøring').
4. Sørg for, at bønnebeholderen er helt tom, men forsøg ikke at fjerne bønnestyringskeglen. Tør bønnebeholderen af indvendigt med en blød, ren og tør klud. Luk bønnebeholderen med beholderlåget.

BEMÆRK

Før du bruger apparatet til at lave den første kaffe, skal du skylle bryggeenheden. systemet med rent vand fra hanen, og **lad bønnebeholderen og filterkurven være tomme.**

5. Gør kaffemaskinen klar til brug, men uden filter og **uden kaffebønner eller kaffepulver**. Sæt filterkurven i filterholderen, og dæk den til med stænkskærmen. Drej filterholderen ind under bryggehovedet, og tryk den let ind for at få den til at sidde godt fast. (se: 'Brygning af kaffe / Klargøring af apparatet til brug').

BEMÆRK

Brug kun koldt, frisk vand fra hanen til at skylle vandsystemet. Brug ikke mineralvand, afioniseret vand eller andre væsker. Brug ikke tilsætningsstoffer.

6. Åbn låget til vandtanken på bagsiden af apparatet, og fyld vandtanken op til påfyldningsniveau 12 med koldt, klart vand fra hanen (1,5 liter). Luk derefter låget til vandtanken. Sørg for at placere glaskaraflen på apparatets varmeplade med karaflens låg lukket. Sørg for, at filterholderen inklusive filterkurven og stænkskærmen sidder godt fast under bryggehovedet.
7. Tryk på kværnkappen, og sørg for, at kværnkappen lyser rødt. Start driften ved at trykke på tænd/sluk-knappen (se: 'Brygning af kaffe'). Tænd/sluk-knappen lyser rødt, og apparatet begynder at fungere.

 **ADVARSEL** - Efter brug er glaskaraflen fyldt med varmt vand næsten helt op til kanten. Derudover er bryggehovedet, filterkurven og apparatets varmeplade varme. Rør kun ved apparatets dele ved de dertil indrettede håndtag. Håndter glaskaraflen forsigtigt, når du tager den ud og hælder vandet op, for at undgå skader på grund af varme overflader og varmt vand.

8. Vent, indtil vandtanken er helt tom, og det akustiske signal lyder (ca. 10 minutter). Tag forsigtigt glaskaraflen ud, og undgå at spilde varmt vand. Kassér det varme vand. Skyl glaskaraflen og karaflens låg med rent vand fra hanen.
9. Gentag trin 6 til 9 en eller to gange. Derefter er apparatet klar til brug.

BRYGGER KAFFE

 **ADVARSEL - RISIKO FOR FORBRÆNDINGER!** Under drift bliver bryggehovedet, filtersystemet, glaskaraflen og varmepladen meget varme, og der kan slippe varm damp og varmt vand ud. Sørg altid for at klargøre apparatet fuldstændigt og korrekt i henhold til instruktionerne i dette hæfte, før det tages i brug, for at undgå overløb og risiko for kvæstelser og skader. Træk altid stikket ud, og vent, indtil apparatet er kølet af, før du rengør eller flytter det.

Hold ikke hænder eller arme under bryggehovedet eller filterholderen under brug og kort tid efter for at undgå skoldninger på grund af varmt vand og damp. **Brug kun den dertil beregnede glaskaraffel sammen med apparatet. Karaflens låg åbner filterkurvens drypstopventil. Hvis glaskaraflen og karafellåget ikke er på plads, vil filterkurven flyde over, hvilket medfører risiko for alvorlige forbrændinger og skader på grund af varmt vand, der løber ud.**

Før hver brug skal du sikre dig, at glaskaraflen er helt ubeskadiget. Brug ikke glaskaraflen, hvis der er revner eller afskårne kanter, for at undgå, at glaskaraflen går i stykker, og/eller at der kommer splinter i drikkevarerne, som kan forårsage alvorlige skader.

Tryk ikke på filterholderen for at undgå at beskadige filterholderens hængsler.

Brug altid klart, koldt vand fra hanen eller bordvand på flaske med lavt mineralindhold til at betjene apparatet. Brug ikke mineralvand, afmineraliseret vand eller andre væsker. Fyld ikke andre væsker i vandtanken (f.eks. varmt vand, mælk eller te) for at undgå skader på apparatet.

Hold altid arbejdsområdet rent og tørt. Lad ikke væsker løbe på eller under apparatets kabinet. **Hæld ikke væsker i bønnebeholderen!** Fyld ikke vandtanken over det maksimale påfyldningsniveau 12. Ellers løber overskydende vand ned bag på vandtanken.

Hvis der spildes væske på apparatet, eller hvis der samler sig væske under apparatet, skal du straks slukke for det og trække stikket ud. Tør straks spildt vand op. Rengør og tør derefter apparatet grundigt (se: 'Pleje og rengøring'), og lad apparatet tørre naturligt i mindst 1 dag.

VIGTIGT - Brug kun filterposer med størrelse 4 eller det medfølgende genbrugsfilter. Glem ikke at dække filteret til med stænkskærmen.

BEMÆRK

Mængden af brygget kaffe vil altid være noget mindre end den mængde vand, du hældte i vandtanken, fordi kaffepulveret bliver gennemvædet med vand efter brygningen.

BRUGER HELE KAFFEBØNNER

⚠ FORSIGTIG - Kværnen er designet til at male hele, ristede og tørre kaffebønner, der er egnet til konsum. Der må ikke fyldes færdigmalet kaffepulver eller andre stoffer i. Hvis kværnens indre bliver vådt, kan kaffepulveret klæbe til de indre dele, sætte kværnen i stå og give en ubehagelig smag. I værste fald, ved sjældnen brug af apparatet, kan der opstå mug og skader på kværnen.

VIGTIGT - Bønnebeholderens låg er udstyret med en tætningsring i kanten, så du kan bevare kaffens smag. Luk altid bønnebeholderen efter påfyldning. Det holder også fugt og støv væk fra kaffen. Men selv når bønnebeholderen er lukket korrekt, fordampes nogle af smagsstofferne fra kaffebønnerne, og din kaffe kan få en gammel smag, hvis den opbevares i bønnebeholderen i længere tid. Fyld kun bønnebeholderen med en passende mængde kaffebønner, som du forventer at bruge inden for nogle dage.

⚠ FORSIGTIG - Forsøg ikke at fjerne den mørke bønnestyringskegle i bønnebeholderen. Bønnestyringskeglen forhindrer blokering af kværnindløbet med kaffebønner og kan ikke fjernes. Forsøg ikke at skubbe kaffebønner ind under bønnestyringskeglen for at undgå blokering af kværnen.

1. Fjern tragtlåget, og fyld maks. 250 g friske, hele og tørre kaffebønner i bønnebeholderen. Overfyld ikke bønnebeholderen. Det er vigtigt, at tragtlåget kan lukkes korrekt. Tryk tragtlåget let ned på bønnetragten for at lukke bønnetragten tæt.

KLARGØRING AF APPARATET TIL BRUG

BEMÆRK

Under brygningen bruger apparatet altid hele mængden af vand i vandtanken. Derfor justerer du faktisk antallet af kopper, der skal brygges, via påfyldningsniveauet i vandtanken.

BEMÆRK

Når du skal fylde vandtanken, er det en god idé at bruge apparatets glaskaraffel. Via skalaen på glaskaraflen kan du måle den ønskede mængde op og undgå at overfylde vandtanken og glaskaraflen.

⚠ FORSIGTIG - Filterholderen er låst fast under bryggehovedet. **Forsøg ikke at trække filterholderen ud under bryggehovedet med vold for at undgå skader.** Forsøg ikke at betjene apparatet uden filterbasen. Dette gælder også, når det genanvendelige filter anvendes.

1. Fold låget til vandtanken tilbage på bagsiden af apparatet, og hæld den nødvendige mængde koldt, klart vand fra hanen (maks. 1,5 liter, ca. 12 kopper) i vandtanken. Mens du gør det, skal du sikre dig, at vandet ikke løber ud ved overløbet på bagsiden af vandtanken. Forsøg ikke at fylde vandtanken over påfyldningsniveauet 12. Luk låget til vandtanken efter påfyldning.

- Tryk på åbningsknappen ("OPEN") i højre side af huset, og drej filterholderen ud. Fjern stænkskærmen. Sørg for, at filterkurven er på plads i filterholderen. Sæt det genanvendelige filter i filterkurven, og fold håndtaget på det genanvendelige filter helt ned. Alternativt kan du beklæde filterkurven indvendigt med en papirfilterpose i størrelse 4 (se: "Egenskaber ved din nye kaffemaskine Grind & Brew Pro"). Til dette skal du først folde sømmene på filterposen ind. Hold derefter filterholderen med den ene hånd for at undgå at skubbe filterholderen ned, da det kan beskadige hængslerne. Spred filterposen ud på filterkurvens indvendige vægge. Hvis du ønsker at bruge færdigmalet kaffepulver, er dette det bedste tidspunkt at fylde den ønskede mængde kaffepulver i filterposen. Fyld ikke mere end 10-12 strøget måleskefulde (ca. 60 g) i. Ellers kan filterkurven løbe over under brygningen. Glem ikke at deaktivere kværnen ved at trykke på kværnknappen. Kværnknappen skal lyse rødt.

VIGTIGT - Glem ikke at deaktivere kværnen, når du bruger færdigmalet kaffepulver!

⚠ FORSIGTIG - Hvis filterholderen ikke kan sættes let ind under bryggehovedet, skal du kontrollere, om filtersystemet er installeret korrekt. Brug ikke vold, men fjern forhindringen (se: 'Løsning af problemer'). Når du bruger en filterpose, skal du måske skubbe stænkskærmen forsigtigt ned på filterposen.

Tøm altid glaskaraflen helt, før du starter bryggecyklussen.

Ellers kan glaskaraflen flyde over, så den varme kaffe løber ud.

- Placer stænkskærmen i den rigtige retning på filterkurven. Hvis stænkskærmen ikke ligger stabilt på filterkurven, skal stænkskærmen vendes om.
- Drej filterholderen ind under bryggehovedet, og tryk filterholderen let ind i apparatets forside, indtil filterholderen går sikkert i indgreb under bryggehovedet.
- Tøm glaskaraflen helt, og skyl om nødvendigt glaskaraflen med rent vand. Placer den tomme glaskaraffel på varmepladen under filterholderen.
- Sæt stikket i en passende stikkontakt (se: "Vigtige sikkerhedsforanstaltninger for elektriske apparater"). Tænd/sluk-knappen lyser hvidt.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. Alle knapper og displayområdet lyser. Når apparatet er sluttet til strømforsyningen, er fabriksindstillingerne aktive og vises på displayet. Apparatet er nu klar til brug.

BEMÆRK

Når stikket er sat i, er det interne ur indstillet til klokken 12 (høj middag, 12:00). Du skal kun justere uret, når du ønsker at bruge timeren (se: 'Brug af timeren'). Ingen andre funktioner påvirkes af uret.

JUSTERING AF MÆNGDE, STYRKE OG SMAG AF DIN KAFFE

Der er forskellige justeringsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse styrken og smagen af din kaffe til dine ønsker. Disse parametres indflydelse er beskrevet i kapitlet "Egenskaber ved din nye kaffemaskine Grind & Brew Pro". Derudover er der flere nyttige tips til disse indstillinger i kapitlet "Tips til de bedste resultater".

BEMÆRK

Apparatet bruger altid hele mængden af vand i vandtanken. Derfor vælger du den **faktiske mængde brygget kaffe** via påfyldningsniveaue i vandtanken (se: 'Klargøring af apparatet til brug').

VIGTIGT - Så længe apparatet er i drift uden afbrydelser, bevares dine indstillinger i hukommelsen. Alle dine individuelle indstillinger går tabt, når du afbryder forbindelsen til strømforsyningen og ved strømsvigt. I dette tilfælde nulstilles parametrene til fabriksværdierne. Strømforsyningen har dog ingen indflydelse på indstillingen af kværnstørrelsen, der vælges via justeringshjulet oven på bryggehovedet. Du bør vælge medium indstillinger til dine første eksperimenter.

Justering af kværnen

VIGTIGT - Sørg for at slukke for kværnen, når du bruger færdigmalet kaffepulver. Ellers kan filteret blive overfyldt, og kaffen bliver for stærk og/eller løber ud ved kanten af filteret (se: 'Tips til det bedste resultat'). Det er kun nødvendigt at kværne, når man bruger hele kaffebønner. I så fald skal bønnebeholderen først fyldes med en passende mængde kaffebønner (se: 'Brug af hele kaffebønner').

⚠ FORSIGTIG - Fyld ikke formalet kaffepulver i bønnebeholderen! Ellers kan kværnen blive blokeret og beskadiget. Ligesom med andre drypkaffemaskiner skal kaffepulveret fyldes direkte i filteret.

- Hvis du ikke ønsker at bruge kværnen og allerede har fyldt færdigmalet kaffepulver i filteret, skal du sørge for at slukke for kværnen ved at trykke på kværnknappen. Når kværnen er deaktiveret, lyser kværnknappen rødt. Hvis du ikke

også ønsker at bruge timeren, behøver du ikke foretage yderligere indstillinger. Start apparatet med tænd/sluk-knappen. Når timeren skal bruges, skal du gå videre til næste afsnit (se: "Indstilling af det interne ur").

BEMÆRK

Når du bruger kværnen, har kaffemaskinen Grind & Brew Pro 3 paramålere, som kan kombineres frit for at opnå det ønskede resultat. Til de første skridt bør du vælge en medium kværnstørrelse.

- Kværnstørrelsen (fra grov til fin) har indflydelse på vandgennemstrømningen i kaffepulveret og udtrækningen af smagsstoffer. Drej kværnens indstillingshjul til venstre (små ikoner) for at vælge en finere kværnstørrelse, eller drej det til højre (store ikoner) for at få kaffepulveret noget grovere.
- Under alle omstændigheder skal du tilpasse antallet af kopper, der er indstillet på kontrolpanelet, til mængden af vand i vandtanken (2, 4, 6, 8, 10 eller 12 kopper). Brug knappen for kopper til dette. Ved de første forsøg bør du vælge mængden af vand i vandtanken.
- Derudover kan du via styrkeknappen også vælge den mængde kaffekraft, der skal afgives til filteret. Den aktuelt valgte styrke repræsenteres af de tildelte bønneikoner på displayområdet: kontur (svag), prikket (medium) eller fyldt (stærk).

Disse parametre kan kombineres frit efter dine behov.

9. Tryk på knappen cups for at vælge det antal kopper, der vises i venstre side af displayet under klokkeslættet.

BEMÆRK

Der er ingen begrænsninger i forhold til at indstille denne værdi efter mængden af vand i vandtanken. Du kan vælge et hvilket som helst andet antal kopper efter din individuelle smag. Afhængigt af denne indstilling vil den bryggede kaffe blive stærkere eller svagere (se: 'Tips til de bedste resultater').

10. Tryk på styrkeknappen, indtil det ønskede styrkeikon vises under tidsdisplayet.
11. Malestørrelsen vælges på justeringshjulet oven på bryggehovedet. Drej prikken på indstillingshjulet til det ønskede ikon: svag (små ikoner) til stærk (store ikoner).

INDSTILLING AF DET INTERNE UR

I midten af displayområdet vises den aktuelle tid for det interne ur. Uret fungerer i 24 timers tilstand.

BEMÆRK

Ved manuel betjening er det ikke nødvendigt at indstille uret. Men hvis du ønsker at bruge timeren, skal du indstille uret først. Ellers kan starttidspunktet ikke bestemmes korrekt.

VIGTIGT - Efter en afbrydelse af strømforsyningen starter apparatets interne ur kl. 12:00 (middagstid), når apparatet tilsluttes strømforsyningen igen. Men så længe apparatet er tilsluttet strømforsyningen, vil uret fortsætte, selv efter at den automatiske slukning har slukket for betjeningspanelet (se: 'Hukommelsesfunktion' og 'Varmholdningsfunktion og automatisk slukning').

12. For at indstille det interne ur skal du blot trykke på timeknappen og/eller minutknappen, indtil det korrekte klokkeslæt vises. Den viste tid blinker under indstillingen. Hvis du ikke trykker på de relevante knapper igen, vil tiden blive vist kontinuerligt efter ca. 2 sekunder.

BEMÆRK

Når du lader fingeren være på time- eller minutknappen, kører displayet automatisk, indtil du fjerner fingeren.

BRUG AF TIMEREN

Via timeren kan bryggecyklussen startes på et forudvalgt starttidspunkt. Med denne funktion kan din kaffemaskine Grind & Brew Pro vente på dig med friskbrygget kaffe, når du vil.

 **ADVARSEL** - Når du bruger timeren, starter kaffemaskinen automatisk på det forudvalgte tidspunkt uden nogen form for overvågning. Sørg altid for, at du har forberedt apparatet fuldstændigt og korrekt i henhold til ovenstående instruktioner, før du aktiverer timeren! Ellers kan det varme vand og den varme kaffe løbe ud og forårsage alvorlige skader.

VIGTIGT - Før du indstiller starttidspunktet og aktiverer timeren, skal du for at indstille apparatets interne ur (se ovenfor: "Indstilling af det interne ur").

Indstilling af starttidspunkt

13. Hold timerknappen inde, indtil starttidspunktet blinker på displayet. Standardstarttidspunktet efter enhver afbrydelse af strømforsyningen er "0:00".
14. Inden for 2 sekunder efter skift til starttidspunktet skal du trykke på time- eller minutknappen for at indstille starttidspunktet til den ønskede værdi. Hvert tryk på en tidsindstillingsknap (time eller minut) øger den tildelte værdi med 1.

VIGTIGT - Starttiden blinker i ca. 2 sekunder på displayet. I dette tidsrum kan du justere starttidspunktet med timeknappen og minutknappen. Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 2 sekunder efter den sidste indtastning, skifter apparatet tilbage til det interne ur, og timeknappen og minutknappen påvirker kun indstillingen af det interne ur.

Aktivering af timeren

 **ADVARSEL** - Før du aktiverer timeren, skal du altid sikre dig, at apparatet er korrekt og fuldstændigt klargjort til brug (se: "Klargøring af apparatet til brug"). Ellers er sikker drift ikke garanteret.

VIGTIGT - For at aktivere timeren skal du først justere det interne ur og starttidspunktet (se: 'Indstilling af det interne ur' og 'Indstilling af starttidspunktet'). Timeren deaktiveres automatisk, når den programmerede bryggecyklus er startet. Hvis du ønsker at starte apparatet 24 timer senere via timeren, skal du aktivere timeren igen. Sørg for, at det ønskede starttidspunkt stadig er gemt i apparatets hukommelse.

BEMÆRK

Efter enhver form for afbrydelse af strømforsyningen vil starttiden blive indstillet til fabriksindstillingen ("0:00"). Juster starttiden, før du aktiverer timeren (se: 'Indstilling af starttid').

15. Hvis du vil kontrollere timerens starttid, skal du holde timerknappen inde, indtil starttiden blinker på displayet. Så længe starttiden blinker, kan du foretage korrektioner via timeknappen og minutknappen (se: 'Indstilling af starttid').
16. Når starttiden er indstillet korrekt, skal du aktivere timeren ved at trykke kortvarigt på timerknappen. Timer-knappen lyser rødt, og timer-ikonet vises på displayet. Apparatet starter automatisk på det programmerede starttidspunkt uden yderligere indtastning fra brugerens side.

BEMÆRK

Når timeren er aktiveret, deaktiveres den automatiske slukning, og kontrolpanelet forbliver tændt, indtil den programmerede bryggecyklus og den efterfølgende varmholdningstid er afsluttet eller annulleret manuelt ved at trykke på tænd/sluk-knappen (se: 'Varmholdningsfunktion og automatisk slukning').

Deaktivering af timeren

17. Hvis du ønsker at deaktivere timeren, skal du trykke kortvarigt på den røde timerknap. Timerikonet på displayet slettes, og timerknappen lyser hvidt igen.

Start bryggecyklussen med det samme

Selv når timeren er aktiveret (timerknappen lyser rødt), kan du starte den programmerede bryggecyklus manuelt, når du vil.

 **FORSIGTIG** - Sørg altid for at gøre apparatet helt klar til brug og korrekt, før det tages i brug (se: 'Klargøring af apparatet til brug').

18. For at starte bryggecyklussen med det samme, selv med timeren aktiveret, skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen. Timer-knappen lyser hvidt igen (timeren er deaktiveret), og tænd/sluk-knappen lyser rødt. Apparatet begynder at brygge.

START AF BRYGGECYKLUS MANUELT

 **ADVARSEL** - Før du starter en bryggecyklus, skal du altid sikre dig, at apparatet er klargjort til brug helt og korrekt (se: 'Klargøring af apparatet til brug'). Ellers kan der løbe varmt vand eller kaffe ud, hvilket kan medføre fare på grund af varme væsker, elektrisk stød eller kortslutning. Under brug bliver glaskaraflen varm på ydersiden. Rør kun ved glaskaraflen ved håndtagene, når den er varm, for at undgå skoldning. Varmepladen bliver varm under drift. Rør ikke ved varmepladen.

 **FORSIGTIG** - Placer ikke den varme glaskaraffel på varmekølsomme overflader for at undgå skader. Anbring ikke varmekølsomme genstande på varmepladen under drift eller kort tid efter.

VIGTIGT - Når du har aktiveret timeren, starter bryggecyklussen automatisk på det programmerede starttidspunkt. Du behøver ikke at gøre andet (se: 'Brug af timeren'). Når timeren er aktiveret, kan du alligevel starte bryggecyklussen med det samme eller deaktivere timeren (se: 'Deaktivering af timeren' og 'Start af bryggecyklussen med det samme').

BEMÆRK

Hvis du vil skænke en kop kaffe, kan du tage glaskaraflen ud i kort tid, selv under drift. Drypstopventilen lukker filterkurven for at undgå, at der drypper kaffe, mens glaskaraflen ikke er på plads. Sæt senest efter 15 sekunder glaskaraflen tilbage på varmepladen for at undgå, at filterkurven løber over.

 **FORSIGTIG** - Drypstopventilen kan blive blokeret af kaffepulver. Når du tager glaskaraflen ud, mens bryggehovedet stadig drypper, skal du derfor sørge for, at drypstopventilen lukker filterkurvens udløb helt. Sæt glaskaraflen tilbage på varmepladen efter maks. 15 sekunder. Ellers kan der opstå overløb, og der kan løbe varm kaffe ud på varmepladen og under apparatet.

1. Gør apparatet klar til brug som beskrevet ovenfor: Saml filtersystemet (filterholder, filterkurv, filter og stænkskærm), fyld bønnebeholderen eller filteret, skub filterholderen ind under bryggehovedet, fyld vandtanken, sæt den tomme glaskaraffel på varmepladen, indtast de ønskede indstillinger (se: 'Brug af hele kaffebønner' og 'Klargøring af apparatet til brug').
2. Hvis du ønsker timerdrift, skal du sikre dig, at det interne ur er indstillet korrekt, og justere starttiden, før du aktiverer timeren (se: 'Brug af timeren').

Alternativt kan du trykke på tænd/sluk-knappen for at starte bryggecyklussen med det samme. Tænd/sluk-knappen lyser rødt under drift.

ANNULLERING AF BRYGNINGEN CYKLUS

Du kan afbryde enhver funktion (bryggecyklus, varmholdning eller timer), når du vil. Det gør du ved at trykke på den røde tænd/sluk-knap. Tænd/sluk-knappen lyser hvidt igen, og den aktuelle funktion stopper med det samme.

VIGTIGT - Vær opmærksom på, at bryggecyklussen ikke kan fortsættes efter annullering af bryggecyklussen. Du kan dog starte en ny bryggecyklus med det samme. Når der stadig er vand i vandtanken, kan du deaktivere kværnen med kværnkappen og derefter starte en ny bryggecyklus. Apparatet genoptager driften med det resterende vand.

HÆLDER LIDT KAFFE UNDER BRYGNINGEN

Når glaskaraflen er placeret korrekt på apparatets varmeplade, holdes drypstopventilen åben, og den aktuelt bryggede kaffe løber ned i glaskaraflen. Hvis du fjerner glaskaraflen, lukkes drypstopventilen, og kaffen holdes i filterkurven. Derfor kan du fjerne glaskaraflen under drift i kort tid (maks. 15 sekunder) for at skænke en kop kaffe.

 **FORSIGTIG** - Når du fjerner glaskaraflen under brygningen, skal du sørge for, at kaffen ikke drypper helt ned for at undgå skader. Bryggecyklussen afbrydes ikke, når glaskaraflen fjernes. Varmt vand løber videre ned i filterkurven. Det er derfor vigtigt at sætte glaskaraflen tilbage på apparatets varmeplade i tide for at undgå overløb. Sørg for, at glaskaraflen er placeret korrekt på varmepladen, og at drypstopventilen er åbnet via karaflens låg.

EFTER BRYGNINGEN CYKLUS

Så snart brygningen er færdig, lyder der et akustisk signal, og varmholdningsfunktionen starter automatisk. Varmepladen forbliver varm i yderligere 35 minutter og holder din kaffe varm (se: 'Hold varm-funktion og automatisk slukning').

VIGTIGT - Når apparatet slukkes (ved at trykke på tænd/sluk-knappen), annulleres varmholdningsfunktionen. Det er ikke muligt at starte varmholdningsfunktionen uden at starte en bryggecyklus.

3. Når brygningen er færdig, kan du tage glaskaraflen ud for at hælde nogle kopper op eller tage den med. Hvis varmholdningsfunktionen stadig kører (kontrolpanelet er oplyst, tænd/sluk-knappen er rød), og du ikke ønsker at bruge apparatets varmeplade længere, skal du for at spare energi trykke på tænd/sluk-knappen for at annullere varmholdningsfunktionen.

VIGTIGT - Når varmholdningsfunktionen stadig kører, må du ikke placere den tomme glaskaraffel på varmepladen for at undgå overophedning og for at undgå indbrænding af kafferester.

BEMÆRK

For at spare energi slukker apparatet automatisk efter varmholdningstiden, og tænd/sluk-knappen lyser hvidt igen. Med undtagelse af tænd/sluk-knappen bliver kontrolpanelet mørkt. Hvis du har afbrudt varmholdningsfunktionen manuelt, udløses den automatiske slukning altid efter 60 sekunder (1 minut; se: 'Varmholdningsfunktion og automatisk slukning').

UMIDDELBART EFTER

BRUG AF

⚠ ADVARSEL - Umiddelbart efter brygningen er filtersystemet, bunden af bryggehovedet og varmepladen varme. Undgå at røre ved varme dele. Vent, indtil apparatet er kølet af (mindst 15 minutter), før du rører ved dele, der bliver varme under drift. Husk, at varmepladen opvarmes via varmholdningsfunktionen, selv efter at bryggecyklussen er afsluttet.

VIGTIGT - Hvis du har brugt det genanvendelige filter, skal du sørge for at beholde filteret, når du smider kaffepulveret ud. Skyl ikke kaffepulveret ud i vasken. Udløbsrøret kan blive tilstoppet!

Våd kaffepulver kan mugne, hvis det efterlades i kaffemaskinen. Efter hver brug skal du derfor fjerne filteret og kaffepulveret og skylle filterkurven, stænkskærmen og det genanvendelige filter (hvis det bruges) med varmt vand. Disse trin kan også udføres, mens varmholdningsfunktionen kører, og glaskaraflen stadig er fyldt og placeret på varmepladen.

⚠ FORSIGTIG - Når alle punkter på betjeningspanelet lyser (f.eks. mens varmholdningsfunktionen kører), skal du altid sikre dig, at vandtanken er helt tom, før du trykker på åbningsknappen ("OPEN") i højre side af huset.

Det genanvendelige filter er beklædt med et fint nylonnet, som kan blive beskadiget af skarpe genstande og vold. Brug kun varmt vand og en blød børste med afrundede kanter (f.eks. en ren tandbørste) til at rengøre genbrugsfilteret. Hvis nylonnetværket er beskadiget, skal genbrugsfilteret udskiftes.

BEMÆRK

Du kan rengøre det tomme genbrugsfilter, stænkskærmen og filterkurven i en automatisk opvaskemaskine.

1. Vent mindst 15 minutter, efter at bryggecyklussen er afsluttet, og der er afgivet et passende akustisk signal. Tryk derefter på åbningsknappen på højre side af huset, og drej filterholderen ud til helt åben position. Træk filterkurven ud af filterholderen ved hjælp af filterkurvens håndtag. Fjern stænkskærmen fra filterkurven.
2. Tag om nødvendigt det genanvendelige filter ud via håndtaget. Håndtaget vil være foldet ned ved kanten af det genanvendelige filter. Smid det brugte kaffepulver ud i dagrenovationen. Filterposer kan tages helt ud med deres indhold. Kassér filterposer og kaffepulver i husholdningsaffaldet.
3. For at fjerne kaffeolierne efter hver brug skal du rengøre filterkurven, sprøjte

Afskærm og om nødvendigt det genanvendelige filter grundigt med varmt vand og en blød børste. Håndter det genanvendelige filter med særlig forsigtighed for at undgå skader på det fine nylonnet. Skyl alle dele grundigt under rindende vand. Tør derefter delene, og lad dem tørre naturligt i ca. 1/2 time.

BEMÆRK

Det er et godt råd at sætte filterkurven, stænkskærmen og det genanvendelige filter (når du planlægger at bruge det igen) tilbage i filterholderen og sætte filterholderen på plads under apparatets bryggehoved. Det er den bedste måde at undgå tab og skader på.

4. Efter slukning (betjeningspanelet bliver mørkt, kun tænd/sluk-knappen lyser) skal du vente mindst 15 minutter, indtil varmepladen er kølet af. Tør derefter varmepladen af med en blød, fugtig klud for at fjerne eventuelle pletter af kaffe og kalk.
5. Når du har tømt glaskaraflen, skal du skylle glaskaraflen og karaflens låg med rent vand fra hanen.
6. Derudover bør du regelmæssigt foretage en grundig rengøring af kaffemaskinens dele (se: 'Pleje og rengøring').

LØSNING AF PROBLEMER

Hvis der opstår problemer under brugen, kan du finde løsninger i dette afsnit.

Problem	Mulig årsag	Løsningen
Nødstop påkrævet?		Tag stikket ud af stikkontakten.
Når vandtanken fyldes, løber der vand ud og/eller samler sig under apparatet.	Du har forsøgt at overfylde vandtanken.	Tag straks stikket ud af stikkontakten, og tør forsigtigt spildt vand af. Vandtankens kapacitet er tilpasset glaskaraffens kapacitet. Fyld ikke mere end 12 kopper i (maks. 1,5 liter). Overskydende vand løber ud af overløbsåbningen på bagsiden af apparatet.
	Du spildte noget vand, da du fyldte vandtanken.	Undgå at spilde vand. Hæld vandet langsomt ned i vandtanken. Hvis beholderen, der bruges til påfyldning, er virkelig fuld eller utilstrækkelig til dette formål, kan vandet løbe ned på ydersiden af beholderen.
	Vandtanken er utæt.	Tag straks stikket ud af stikkontakten. Kontakt din leverandør for undersøgelse og reparation.

Problem	Mulig årsag	Løsningen
Tiden blinker på displayet.	Uret er endnu ikke indstillet, efter at apparatet er sluttet til strømforsyningen.	Dette er normalt. Hvis det er nødvendigt, kan du indstille uret med time- og minutknapperne. Dette er dog ikke obligatorisk, hvis du ikke ønsker at bruge timeren.
Du kan ikke dreje filterholderen ud under bryggehovedet.	Filterholderen er låst fast under bryggehovedet.	Forsøg ikke at trække filterholderen ud med vold! Tryk altid først på åbningsknappen ("OPEN") for at frigøre filterholderen. Træk derefter filterholderen forsigtigt ud.
	Filterholderens lås er beskadiget.	Når filterholderen trækkes ud under bryggehovedet med vold, bliver låsen beskadiget. Brug altid åbningsknappen ("OPEN") til at frigøre filterholderen, før du drejer den ud.
Filterholderen passer ikke korrekt under bryggehovedet og/eller kan ikke sættes på plads.	Filterkurven er ikke sat ordentligt i.	Drej filterkurven, indtil den ligger stabilt. Der er kun én korrekt orientering af filterkurven. Et firkantet fremspring på filterkurven skal sættes ind i en nøjagtigt passende rille i filterholderen.
	Håndtaget på det genanvendelige filter er ikke foldet helt ned.	Håndtaget på det genanvendelige filter skal foldes helt ned i kanten af det genanvendelige filter. Placer derefter stænkskærmen på filterkurven.
	Filterposen er for stor eller ikke sat korrekt i.	Brug kun filterposer i størrelse 4. Fold sømmen på filterposen ind, og hold filterholderen med den ene hånd, og skub filterposen ned i filterkurven, så filterkurvens sidevægge beklædes med filterposen. Placer stænkskærmen på filterkurven.
	Stænkskærmen er ikke sat korrekt i.	Stænkskærmen kan kun fastgøres på filterkurven i den korrekte retning. Vend stænkskærmen om, og Prøv igen. Når du bruger en filterpose, kan det være nødvendigt at skubbe stænkskærmen forsigtigt ned.
	Hængslet på filterholderen er beskadiget.	Hvis man trykker på filterholderen, kan hængslet blive beskadiget. Kontakt din leverandør for undersøgelse og reparation.
	Filterholderens lås er beskadiget.	Når filterholderen trækkes ud under bryggehovedet med vold, bliver låsen beskadiget. Brug altid åbningsknappen til at frigøre filterholderen, før du drejer filterholderen ud. Kontakt din leverandør for undersøgelse og reparation.

Problem	Mulig årsag	Løsningen
Der er ingen reaktion på dine indtastninger, eller kontrolpanelet reagerer kun uvilligt på dine indtastninger.	Huden på dine fingerspidser er meget tør eller fedtet.	Kontrolpanelets berøringsskærm er designet som andre lignende enheder (f.eks. smartphones) og reagerer kun meget lidt på ekstremt tør eller fedtet hud. Gnid din finger med en dråbe vand, og prøv igen. VIGTIGT: Det nytter ikke at trykke hårdere på kontrolpanelet!
	Det er kun timerknappen, der ikke reagerer: Uret endnu ikke er indstillet, skal du, efter at have tilsluttet apparatet til strømforsyningen.	I dette tilfælde blinker klokkeslættet på displayet. Dette er normalt. Indstil om nødvendigt først uret med time- og minutknapperne. Prøv derefter igen. BEMÆRK: Det er kun timeren, der ikke reagerer, når uret har er ikke indstillet.
	Det er kun time- og minutknapperne, der ikke reagerer: Du forsøgte at ændre timerens starttidspunkt, men timeren er allerede aktiveret.	Når timeren allerede er aktiveret (timerknappen lyser rødt), vises starttiden kun, men den reagerer ikke på timeknappen eller minutknappen. Deaktiver først timeren ved at trykke kortvarigt på timerknappen. Prøv derefter igen.
	En funktion er i gang. Tænd/sluk-knappen lyser rødt.	Mens en funktion er i gang, er kontrolpanelet inaktivt på trods af tænd/sluk-knappen. - Vent, indtil funktionen er færdig, eller - afbryd driften ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Derefter Prøv igen.
Du bruger færdigmalet kaffepulver, men kværnen er i drift.	Kværnknappen er illustreret med hvidt: Du har ikke deaktiveret kværnen, før du begyndte at bruge den.	Efter deaktivering af kværnen under en bryggecyklus aktiveres kværnen automatisk igen, når bryggecyklussen er slut. er færdig. Før du begynder at arbejde med formalet kaffepulver, skal du altid kontrollere, om kværnknappen lyser rødt. (kværn slukket) eller hvid (kværn tændt).
Kaffen løber ud ved kanten af filterkurven og/eller ved kanten af glaskaraflen.	Drypstopventilen er lukket.	Tag straks kaffemaskinen ud af stikkontakten. - Sørg for, at glaskaraflen er placeret korrekt på varmepladen. - Karaflens låg åbner drypstopventilen. Sørg for, at karafellåget er ubeskadiget og placeret korrekt på glaskaraflen. - Brug kun den dedikerede glaskaraffel sammen med apparatet.

Problem	Mulig årsag	Løsningen
	Filteret er tilstoppet.	Brug af filterposer: Brug kun filterposer, der passer til drypkaffemaskiner. Brug af det genanvendelige filter: Rengør det genanvendelige filter efter hver brug, og sørg for, at det fine net ikke er tilstoppet (se: 'Pleje og rengøring / Rengøring af filterkurv, stænkskærm og genanvendeligt filter'). Ellers skal du udskifte det genanvendelige filter.
	Glaskaraflen er overfyldt.	Tag straks stikket til kaffemaskinen ud. Sørg altid for, at glaskaraflen er helt tom, før du tænder for kaffemaskinen.
	En uegnet beholder er placeret under filterbasen, eller glaskaraflen er ikke placeret korrekt på varmepladen.	Tag straks kaffemaskinen ud af stikkontakten. Under drift skal karaflens låg åbne drypstopventilen i bunden af filterkurven. Apparatet kan ikke bruges med den dedikerede glaskaraffel erstattet af andre beholdere. Placer apparatets glaskaraffel på apparatets varmeplade, og sørg for, at glaskaraflen står stabilt og i vater, før du tænder for apparatet (manuelt via tænd/sluk-knappen eller automatisk via timerknappen).
	Karaflens låg er beskadiget.	Hvis karaflens låg er beskadiget på nogen måde eller er knækket af, skal glaskaraflen udskiftes. Tag kontakt til din leverandør.
	Filterkurven er beskadiget.	Tjek filterkurven for revner og utætheder. Fyld lidt vand i filterkurven, og tjek, om vandet løber ud ved sidevæggene.
	Drypstopventilen er tilstoppet eller sidder fast.	Rengør filterkurven, og skyl drypstopventilen grundigt (se: 'Pleje og rengøring'). Lad ikke rester af kaffepulver tørre på filterkurvens overflader.
	Brug af formalet kaffepulver: Der er for meget kaffepulver i filterkurven.	Tag straks kaffemaskinen ud af stikkontakten. Fyld ikke mere end 12 strøget måleskefulde kaffepulver i (ca. 60 g).
	Brug af færdigmalet kaffepulver: Kværnstørrelsen på dit kaffepulver er for fin.	Tag straks kaffemaskinen ud af stikkontakten. Kaffen flyder ikke tilstrækkeligt med for fint kaffepulver. Brug en kværnstørrelse, der passer til drypkaffe. og/eller bruge mindre mængder kaffepulver.

Problem	Mulig årsag	Løsningen
Der er rester af kaffepulver i kaffen.	Brug det genanvendelige filter: Meget fine partikler i kaffepulveret glider gennem nylonnettet.	Det er uundgåeligt. - Vent nogle minutter, indtil partiklerne lægger sig på bunden af glaskaraflen. Hæld derefter langsomt og forsigtigt. - Kontrollér det genanvendelige filter for eventuelle skader på nylonnetterne (se næste punkt). - Brug filterposer af papir.
	Brug af det genanvendelige filter: Nylonnetværket i det genanvendelige filter er beskadiget.	Nogle små mængder ekstremt fint kaffepulver i kaffen er uundgåeligt. Hvis der er store mængder, skal du udskifte det genanvendelige filter. Kontakt din leverandør. Hånder altid det genanvendelige filter med forsigtighed. Hårde eller skarpkantede genstande kan beskadige nylonnettet.
	Brug af filterposer: Filterposen er beskadiget.	Før brug skal du sikre dig, at filterposen er ubeskadiget, og at sømmen er lukket korrekt. Uegnede filterposer kan revne, når de allerede er våde, mens de beklæder filterkurven.
	Overløb af filteret.	Se ovenfor: "Kaffen løber ud ved kanten af filterkurven og/eller glaskaraflen."
	Du glemte filteret, da du monterede filtersystemet.	Før apparatet tages i brug, skal du altid sikre dig, at det er helt og korrekt forberedt til brug. Dette gælder især, når du bruger timeren, fordi apparatet i dette tilfælde starter uden opsyn.
	Filterposen faldt sammen under brygningen.	Ved brug af filterposer uden stænkskærm kan filterposen falde sammen under formaling eller brygning. I dette tilfælde kan kaffepulveret blive skyllet ud i kaffen. Af hensyn til driften skal du altid dække filterposen med stænkskærmen.
Kontrolpanelet slukker ikke.	En af apparatets funktioner kører stadig. Måske er det varmholdningsfunktionen eller timeren.	Dette er meningen. Det oplyste kontrolpanel med tænd/sluk-knappen eller timerknappen vist med rødt indikerer, at apparatet stadig er i drift.
Din kaffe er for stærk eller for svag.	Utilstrækkeligt mængdeforhold mellem vand og kaffepulver.	Apparatet bruger altid hele vandtankens indhold til hver bryggecyklus. Tilpas apparatets indstillinger til vandmængden (se: "Tips til de bedste resultater"). Mål den nødvendige mængde vand op ved hjælp af niveauindikatoren på højre side af vandtanken.

Problem	Mulig årsag	Løsningen
	Ikke nok kaffebønner i bønnebeholderen.	Sørg for, at bønnebeholderen er fyldt tilstrækkeligt med kaffebønner, før du begynder at bruge den.
	Kværnen er ikke justeret tilstrækkeligt.	Juster apparatets indstillinger, så de passer til din smag. Se tipsene i kapitlet "Tips til det bedste resultat".
	Friskheden eller mærket af dit kaffepulver er ændret.	Kaffens smag og aroma afhænger af typen og friskheden af dine kaffebønner/-pulver. Tilpas indstillingerne i overensstemmelse hermed (se: "Tips til det bedste resultat"). Brug friske kaffebønner/kaffepulver.
	Brug af formalet kaffepulver: Du har ikke deaktiveret apparatets kværn. Der er overskydende kaffepulver i filteret.	Når du bruger formalet kaffepulver, skal kværnen deaktiveres igen for hver bryggecyklus. Før du starter bryggecyklussen, skal du trykke på kværnkappen for at DE-AKTIVERE kværnen. Kværnkappen skal lyse RØDT.
Når man tager glaskaraflen ud, drypper kaffen stadig fra filterkurven.	Drypstopventilen er tilstoppet eller sidder fast.	Sæt straks glaskaraflen tilbage på apparatets varmeplade. Vent, indtil bryggecyklussen er færdig, hvilket indikeres af det akustiske signal. Før næste brug skal du rengøre filterkurven grundigt og skylle drypstopventilen gentagne gange (se: 'Pleje og rengøring'). Før næste brug skal du sikre dig, at drypstopventilen lukker bunden af filterkurven korrekt.
	Filterkurven er beskadiget.	Kontakt din leverandør for udskiftning.

PLEJE OG RENGØRING

⚠ ADVARSEL - Sørg altid for, at apparatet er uden for små børns rækkevidde. Under drift og et stykke tid derefter kan der slippe damp og varmt vand ud fra bryggehovedet, filtersystemet og glaskaraflen. Derudover vil varmepladen være varm. Håndter den forsigtigt for at undgå skoldninger.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af, før du rengør det. Sæt filterholderen på plads under bryggehovedet, og fjern glaskaraflen, før du flytter apparatet.

Hygiejnisk rengøring udføres ved hjælp af de trin, der er angivet i de følgende instruktioner. For at undgå farer som følge af elektrisk stød og skader: Sænk ikke huset eller netledningen ned i vand eller andre væsker. Der må ikke spildes eller dryppes væske på huset eller ledningen.

netledning. **Anbring ikke apparatet eller netledningen i en automatisk opvaskemaskine!**

⚠ FORSIGTIG - Håndter altid glaskaraflen med forsigtighed for at undgå skader på glaskaraflen og karaflens låg. For at undgå skader på glasset: Slå ikke glaskaraflen mod hårde og/eller skarpkantede genstande. Undgå at ridse i glaskaraflen. Udsæt ikke glaskaraflen for ekstreme temperatursvingninger (f.eks. ved at hælde koldt vand i den varme glaskaraffel). **Brug ikke glaskaraflen igen, hvis der er revner eller afskårne kanter i glaskaraflen. Ellers kan glaskaraflen gå i stykker og/eller splinter og skår kan komme ned i dine drikkevarer og forårsage alvorlige skader.**

Karaflens låg kan ikke fjernes! Karaflens låg skubber drypstopventilen op. For at undgå overløb og risiko for elektrisk stød, brand og varm væske, der løber ud, skal glaskaraflen udskiftes, når karaflens låg er beskadiget på nogen måde.

Brug ikke vold. Tryk eller skub ikke på filterholderen for at undgå at beskadige hængslet. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller rengøringspuder (f.eks. metalskuresvampe) eller hårde eller skarpkantede genstande til at rengøre apparatet eller dele af det for at undgå skader på overfladerne. Brug ikke ætsende midler (f.eks. kemisk blegemiddel, uegnede afkalkningsmidler).

Tag filterkurven ud af filterholderen for at rengøre den. Efterlad ikke kaffepulver i filterkurven efter brug. Rester af vådt kaffepulver mugner let, hvis det efterlades i apparatet.

VIGTIGT - Afkalk apparatets vandsystem regelmæssigt (f.eks. hver måned) for at undgå skader på vandsystemet og for at opretholde korrekt drift og god smag i din kaffe (se: "Afkalkning").

RENGØRING AF FILTERKURVEN, STÆNKSØRMEN OG DET GENANVENDELIGE FILTER

Skyl filterkurven, stænskørmnen og det genanvendelige filter grundigt med varmt vand efter hver brug (se ovenfor: "Umiddelbart efter brug") for at holde filtersystemet i god stand. Grundig rengøring i henhold til følgende instruktioner bør dog udføres regelmæssigt (f.eks. hver måned).

VIGTIGT - Efterlad ikke tørre rester af kaffepulver på filtersystemets dele. Dette gælder især for det genanvendelige filter, fordi det fine nylonnet kan blive tilstoppet. Brug ikke vold.

⚠ FORSIGTIG - Så længe alle punkter på betjeningselementet stadig lyser (f.eks. mens varmholdningsfunktionen kører), skal du altid sikre dig, at vandtanken er helt tom, før du trykker på åbningsknappen ("OPEN") i højre side af huset.

Brug ikke børster med skarpe kanter til at rengøre det genanvendelige filter, heller ikke selvom børsten er lavet helt af plastik. Brug kun børster med afrundede kanter (f.eks. en ren, blød tandbørste). Håndter også filterkurven forsigtigt for at undgå at beskadige drypstopventilen.

BEMÆRK

Efterlad ikke tørre kafferester på filtersystemets overflader for at undgå blokering af det genanvendelige filter og drypstopventilen. Du kan fjerne filterkurven fra filterholderen, mens varmholdningsfunktionen kører, og glaskaraflen er placeret på varmepladen.

1. Lad filtersystemet køle af i ca. 15 minutter efter hver bryggecyklus (det relevante signal lyder). Tag derefter de aftagelige dele af filtersystemet ud (filterkurv med stænskskærm og filter), og skyl disse dele med varmt vand (se: "Kaffebrygning / Umiddelbart efter brug").
2. Brug varmt opvaskemiddel og en blød børste til at rengøre filterkurven, stænskskærmen og , hvis det er nødvendigt, det genanvendelige filter.
3. Skyl delene grundigt under rindende vand fra hanen. Når filterkurven er fyldt med klart vand, skal du trykke på drypstopventilen i bunden af filterkurven for at skylle drypstopventilen.
4. Tør alle dele, og lad delene tørre naturligt i ca. 1/2 time, hvor de er uden for små børns rækkevidde.

Fjernelse af genstridige rester i det genanvendelige filter

VIGTIGT - Rengør det genanvendelige filter efter hver brug for at undgå fastsiddende rester.

Men det afhænger af det anvendte vands hårdhed og plejetilstanden, efter hyppig brug kan kalk og små partikler af kaffepulver samle sig i porerne i nylonnetværket. Udfør om nødvendigt følgende rengøringsmetode.

⚠ FORSIGTIG - For at undgå skader på det genanvendelige filter må du kun bruge bløde børster med afrundede kanter. Skarpe kanter kan beskadige nylonnettet! Skrab ikke på nylonnettene!

5. Fjern grove rester med en blød børste som beskrevet ovenfor. Bland eddike og

varmt vand 1:4. Tilsæt en dråbe opvaskemiddel.

6. Nedsenk det genanvendelige filter i eddikeblandingen, og lad det genanvendelige filter ligge i blød i ca. 30 minutter.
7. Børst derefter forsigtigt det genanvendelige filter med en blød børste, og skyl det grundigt. Gentag trin 6 og 7, hvis dele af nylonnettet stadig er blokeret.

Fjernelse af blokering af drypstopventilen

Når filteret flyder over under drift, kan grove partikler sætte sig fast på overfladerne i drypstopventilen i bunden af filterkurven og blokere ventilen eller forårsage lækage.

BEMÆRK

Hvis drypstopventilen er blokeret og/eller utæt, selv efter at den er lagt i blød og skyllet grundigt, skal filterkurven udskiftes. Det er ikke muligt at reparere drypstopventilen.

8. Læg filterkurven i blød i varmt opvaskevand i ca. 10 minutter. Tag derefter filterkurven op af opvaskevandet.
9. **Kontrollér, at drypstopventilen fungerer korrekt:** Fyld filterkurven med varmt opvaskevand eller vand. Væsken må ikke løbe ud. Sørg for, at du ikke bliver skoldet, mens du trykker på drypstopventilen i bunden af filterkurven. Væsken skal løbe ud i en kraftig stråle. Ellers skal du lægge filterkurven i blød i yderligere nogle minutter og prøve igen.
10. Skyl filterkurven grundigt med rent vand, mens du trykker på drypstopventilen. Kontroller derefter drypstopventilen igen med rent vand (se trin 9).

RENGØRING AF GLAS KARAFFEL

⚠ FORSIGTIG - Glaskaraflen er skrøbelig. Håndter den med forsigtighed. Slå ikke glaskaraflen mod hårde genstande. Udsæt ikke glaskaraflen for ekstreme temperaturvariationer. Du kan ikke fjerne karaflens låg! Undgå at beskadige karaflens låg under rengøringen.

11. Rengør glaskaraflen og karaflens låg med varmt opvaskevand, og fjern eventuelle pletter med en blød svamp. Skyl derefter grundigt, og tør af.

RENGØRING AF HUS OG FILTER HOLDER

 **FORSIGTIG** - Tryk ikke på filterholderen for at undgå skader på hængslet.

12. Sluk for apparatet (tænd/sluk-knappen lyser hvidt). Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af i ca. 30 minutter. Fjern glaskaraflen.
13. Hvis filterholderen sidder under bryggehovedet, skal du trykke på åbningsknappen "OPEN". Hold filterholderen med den ene hånd, mens du tørrer overfladerne af med en blød, fugtig klud uden at trykke filterholderen ned på nogen måde. Tør derefter efter.

BEMÆRK

På grund af dryp af vand under brygningen kan kaffepulver sprøjte op på dampskærmen i bunden af bryggehovedet. Dette kan især ske, når der fyldes store mængder kaffepulver i filteret (f.eks. med kværnen indstillet til 10-12 kopper). Rengør dampskærmen regelmæssigt.

14. Med filterholderen i åben position børstes dampskærmen i bunden af bryggehovedet forsigtigt med en blød børste for at fjerne rester af sprøjt.
15. Huset, netledningen og varmepladen kan rengøres med en blød, fugtig klud. Polér med en blød, tør klud.
16. Før du lader apparatet stå ubrugt i længere tid, og før du tager det af, skal du tømme bønnebeholderen og kværnen (se: 'Tømning af bønnebeholder og kværn').
17. Afhængigt af vandets hårdhed og brugsfrekvensen skal du afkalke apparatet regelmæssigt (se: 'Afkalkning').

TØMNING AF BØNNEBEHOLDER OG KVÆRN

Når apparatet ikke er i brug i længere tid, bør du tømme bønnebeholderen og kværnen helt. Tør eventuelt rester af kaffepulver af bønnebeholderens overflader.

 **FORSIGTIG** - Brug ikke vold, når du tørrer bønnetragten af. Stik ikke under bønnestyringskeglen i bønnebeholderen! Bønnestyringskeglen sikrer, at kværnindløbet ikke blokeres af kaffebønner og ikke kan fjernes.

Tømning af bønnebeholderen

18. Sørg for, at vandtanken er helt tom.

19. Sæt filterholderen på plads under bryggehovedet. Fjern glaskaraflen fra apparatet. Fjern tragtlåget.

20. Tag fat i apparatet på begge sider af huset, og vend apparatet på hovedet over en stor skål. Du skal forvente, at der kommer nogle dråber vand ud af vandtanken. Hold apparatet i denne position, og drej det lidt i hver retning for at få de resterende kaffebønner til at falde ud. Vend derefter apparatet oprejst igen.

 **FORSIGTIG** - Sørg altid for, at bønnebeholderen er helt tør, før du fylder kaffebønner i den. Fugt i bønnebeholderen kan tilstoppe og beskadige kværnen. Hvis der er kommet fugt i bønnebeholderen, skal du lade apparatet tørre naturligt i mindst 1 time med åbent beholderlåg. Stik ikke under bønnestyringskeglen. Bønnestyringskeglen kan ikke fjernes.

21. Tør om nødvendigt bønnebeholderens indeværende sidevægge og benoieraget af med en blød, tør og fnugfri klud, men stik ikke ind under bønnens styrekegle!

Tømning af kværnen

BEMÆRK

Hvis du bruger kværnen ofte, er det ikke nødvendigt at tømme den. Men før du opbevarer apparatet (f.eks. før en ferierejse; se også: 'Opbevaring'), bør du tømme kværnen så meget som muligt ved at udføre følgende procedure.

22. Når bønnebeholderen er helt tom, kan kværnen også tømmes. Tryk på åbningsknappen "OPEN" for at låse filterholderen op, og drej filterholderen til helt åben position.

 **FORSIGTIG** - Varmepladen bliver varm med det samme, når du starter en funktion med tænd/sluk-knappen. Sørg for, at hverken din hånd eller arm eller det anvendte kar rører ved varmepladen. Anbring ikke beholderen på varmepladen.

23. Sæt stikket i, og hold et tilstrækkeligt stort bægerglas eller en lille skål direkte under bryggehovedet. Rør ikke ved varmepladen, mens du gør det.
24. Tryk to gange på tænd/sluk-knappen for at røre kværnen. Kværnen går i gang med at bearbejde de kaffebønner, der stadig er tilbage i kværnindløbet og kværnen.
25. Tryk på tænd/sluk-knappen for at afbryde driften, når arbejdslyden ændrer sig hørbart, eller kværnen stopper.

AFKALKNING

Afhængigt af vandhårdheden i dit ledningsvand bør du afkalke kaffemaskinen regelmæssigt (mindst en gang om måneden). Vi anbefaler Gastroback Premium Descaler. Alternativt kan du bruge en opløsning af 300 ml hvid eddike og 1200 ml rent vand fra hanen. For yderligere information er du velkommen til at kontakte Gastrobacks kundeservice, tlf.: (+49) 4165 / 2225-0.

 **FORSIGTIG** - Brug ikke et uegnet afkalkningsmiddel, da det kan beskadige apparatet. Brug kun et afkalkningsmiddel, der er egnet til kaffemaskiner.

1. Rengør kaffemaskinen i henhold til instruktionerne ovenfor.
2. Tilbered 1,5 liter afkalkningsopløsning i henhold til leverandørens anvisninger. Fyld afkalkningsopløsningen i vandtanken, og lad den stå i vandtanken i flere timer (natten over).
3. Gør apparatet klar til brug **uden filter og kaffepulver** (se: 'Klargøring af apparatet til brug'). Sørg for god ventilation.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet (alle knapper på kontrolpanelet lyser). Tryk på kværnkappen for at deaktivere kværnen. **Sørg for, at kværnkappen er rød.**
5. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte driften. Vent, indtil vandtanken er helt tom, og det akustiske signal lyder. Tryk på tænd/sluk-knappen for at afbryde driften.

 **ADVARSEL** - Afkalkningsopløsningen i glaskaraflen er meget varm. **Indånd ikke dampene fra nogen form for afkalkningsmiddel for at** undgå alvorlige skader på luftvejene. Sørg for god ventilation, når du hælder afkalkningsopløsningen. Undgå at spilde afkalkningsopløsningen for at undgå skoldninger og skader.

6. Kassér afkalkningsopløsningen.
7. Fyld vandtanken op til niveau 12, og sæt glaskaraflen tilbage på varmepladen. Deaktiver kværnen (kværnkappen lyser rødt). Start en anden bryggecyklus, og vent, indtil vandtanken er tom igen, og signalet lyder. Afbryd driften, og kassér vandet i glaskaraflen.
8. Gentag trin 7 to gange.
9. Skyl glaskaraflen, karaflens låg og filterkurven grundigt under rindende vand fra hanen. Derefter er apparatet klar til at brygge kaffe igen.

OPBEVARING

 **ADVARSEL** - Opbevar altid apparatet og alle dets dele og tilbehør **uden for små børns rækkevidde.**

VIGTIGT - Brug ikke apparatets dele eller tilbehør til andre formål end betjening af apparatet. Det er et godt råd at opbevare apparatets dele og tilbehør sammen med apparatet.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Rengør apparatet og alle dele og tilbehør (se: 'Pleje og rengøring').
3. Tøm vandtanken, bønnebeholderen og kværnen helt (se: 'Tømning af bønnebeholder og kværn').
4. Når alle dele er helt tørre, sættes filterkurven, det genanvendelige filter og stænkskærmen ind i filterholderen. Sæt filterholderen på plads under bryggehovedet. På denne måde er filtersystemets dele beskyttet mod støv, skader og tab. Dæk bønnebeholderen med beholderlåget.
5. Fjern glaskaraflen.

 **FORSIGTIG** - Tag ikke fat i apparatet ved bryggehovedet, filterholderen, vandtanken eller netledningen for at flytte det. Fjern altid glaskaraflen, før du flytter apparatet. Ellers kan glaskaraflen falde ned.

6. Tag fat i apparatet på begge sider af huset, og placer det i opretstående stilling på en stabil, ren og tør overflade, hvor apparatet er beskyttet mod uacceptabel belastning (f.eks. fugt, elektrisk eller mekanisk stød, frost, direkte sollys) og uden for **små børns rækkevidde.**

VIGTIGT - Anbring ikke hårde eller tunge genstande på eller i apparatet eller nogen del af det. Netledningen må ikke knyttes, klemmes eller bøjes. Træk eller spænd ikke i netledningen.

7. Placer glaskaraflen på varmepladen, og læg netledningen løst omkring apparatet.

NOTER TIL BORTSKAFFELSE



Bortskaffelse af apparatet og emballagen skal ske i overensstemmelse med de tilsvarende lokale bestemmelser og krav til elektriske apparater og emballage. Kontakt venligst dit lokale bortskaffelsesfirma.

Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, brug separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om de tilgængelige indsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller affaldsforbrænding, kan der sive farlige stoffer ned i grundvandet eller ud i luften, så de kommer ind i fødekæden og skader dit helbred og dit velbefindende samt forgifter flora og fauna. Når du udskifter gamle apparater med nye, er sælgeren lovmæssigt forpligtet til at tage dit gamle apparat tilbage til bortskaffelse, i det mindste gratis.

INFORMATION OG SERVICE

Se www.gastroback.de for yderligere information.

For teknisk support bedes du kontakte Gastroback Customer Care Center via telefon:

+49 (0)4165/22 25-0 eller e-mail info@gastroback.de.

Se vores hjemmeside for at få en kopi af denne brugsanvisning i pdf-format.

GARANTI

Vi garanterer, at alle vores produkter er fejlfri på købstidspunktet. Eventuelle påviselige produktions- eller materialefejl vil blive udelukket fra ethvert yderligere krav og inden for 2 år efter køb af apparatet repareret eller udskiftet gratis. Der er intet garantikrav fra køberen, hvis skaden eller defekten på apparatet er forårsaget af u hensigtsmæssig behandling, overbelastning eller installationsfejl. Garantikravet bortfalder, hvis der er tale om teknisk indgriben fra en tredjepart uden skriftlig aftale. Køberen skal fremvise salgssedlen for at gøre sit krav gældende og skal bære alle omkostninger og risici i forbindelse med transporten.

Garantiperioden reduceres til 1 år, hvis apparatet bruges k o m m e r c i e l t .

BEMÆRK

For reparation og service bedes du sende Gastroback-produkter til følgende adresse: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt, Tyskland.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan betale for modtagelsen.

INDSENDELSE AF APPARATER

Sørg for at pakke apparatet klar til forsendelse uden tilbehør. Vedlæg kvitteringen og en kort beskrivelse af fejlen. Behandlingstiden efter modtagelse af det defekte apparat vil være ca. 2 uger; vi informerer dig automatisk. Efter garantiperioden bedes du sende defekte apparater til den angivne adresse. Du vil få et gratis tilbud og kan derefter beslutte, om vi skal reparere apparatet til de eventuelt påløbne omkostninger, sende det defekte apparat gratis tilbage eller bortskaffe apparatet gratis.

Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug og er ikke egnet til kommerciel, industriel eller handelsmæssig brug. Forsøg ikke at bruge dette apparat på nogen anden måde eller til noget andet formål end den tilsigtede brug, der er beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug betragtes som utilsigtet brug eller misbrug og kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skader. Køberen har intet garantikrav, hvis der opstår skader som følge af utilsigtet brug.

GASTROBACK®

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 · 21279 Hollenstedt / Tyskland
Telefon + 49 (0)41 65 / 22 25 - 0 · Telefax + 49 (0)41 65 / 22 25 -29
info@gastroback.de · www.gastroback.de