



5-I-1 FOLDBAR MULTISTYLER

MANUAL

Læs venligst brugervejledningen grundigt inden brug.



ADVARSEL! Instruktioner og advarsler for sikker brug. Før du bruger dette apparat, skal du omhyggeligt læse brugsanvisningen og især sikkerhedsanvisningerne og advarselne, som skal overholdes. Opbevar denne vejledning sammen med den illustrative vejledning til senere brug. Hvis du overdrager apparatet til en anden bruger, skal du sørge for også at overdrage denne dokumentation.

BEMÆRK: Hvis nogen del af denne vejledning er vanskelig at forstå, eller der opstår tvivl, skal du kontakte virksomheden på den adresse, der er angivet på sidste side, før du bruger produktet.

SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER

Efter udpakning skal du sikre dig, at apparatet er intakt, komplet med alle dets dele som vist i den illustrative vejledning og uden tegn på skader som følge af transport. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge apparatet og skal kontakte et autoriseret servicecenter.



FORSIGTIG! Fjern alt kommunikationsmateriale som f.eks. etiketter, mærker osv. fra apparatet før brug.



ADVARSEL! Risiko for kvælning. Børn må ikke lege med emballagen. Opbevar plastikposen utilgængeligt for børn.

- Dette apparat må kun bruges til det formål, det er designet til, nemlig som en hårtørrer til hjemmebrug. Enhver anden brug anses for ikke at være i overensstemmelse med den tilsigtede brug og er derfor farlig.
- Før apparatet sluttes til lysnettet, skal man sikre sig, at den spænding og frekvens, der er angivet på apparatets tekniske data, svarer til lysnettets. Angivelsen findes på apparatet eller på strømforsyningen, hvis en sådan findes (se illustrativ vejledning).
- Dette apparat kan fungere automatisk ved en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er

- forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Brug IKKE apparatet med våde hænder, fugtige fødder eller barfodet.
 - Træk IKKE i ledningen eller selve apparatet for at fjerne stikket eller løfte det ud af stikkontakten.
 - Træk eller løft IKKE apparatet i ledningen.
 - Udsæt IKKE apparatet for fugt, vejrlig (regn, sol osv.) eller ekstreme temperaturer.
 - Efterlad IKKE apparatet uden opsyn, mens det er i drift.
 - Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse, og når apparatet ikke er i brug...
 - Hvis apparatet er defekt eller ikke fungerer korrekt, skal det slukkes, og der må ikke pilles ved det. Kontakt et autoriseret teknisk servicecenter for eventuelle reparationer.
 - Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig ledning eller samling, som kan fås hos producenten eller dennes serviceværksted.
 - Når hårtørreren bruges i et badeværelse, skal stikket trækkes ud efter brug, da nærheden af vand udgør en fare, selv når apparatet er slukket.
 - For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel restdriftsstrøm på højst 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør til råds.



- ADVARSEL!** Brug IKKE dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der indeholder vand.
- Dette apparat må ikke komme i kontakt med vand, andre væsker, spray eller damp. For rengøring og vedligeholdelse henvises til instruktionerne i det relevante kapitel.
 - Dette apparat må kun bruges på menneskehår.
 - Brug IKKE apparatet på dyr eller på parykker og hårstykker af

syntetisk materiale.

- **Indsugningsfilteret må IKKE blokeres, og det skal altid holdes fri for støv og hår.**
- **Se den eksterne emballage for apparatets egenskaber.**
- **Brug kun apparatet med det medfølgende tilbehør, som er en væsentlig del af apparatet.**

BESKRIVELSE AF APPARATET OG DETS TILBEHØR

A: Hus

B: Indikatorlampe

C: Knap til temperaturkontrol

D: Bagdæksel

E: Netledning

F: Tænd/sluk-kontakt og hastighedskontrolknap

G: Foldeknop

H: Anti frizz adapter

I: Koncentrator

J: Højre krøllejern

K: Venstre krøllejern



SÅDAN BRUGER DU DIN HÅRSTYLER

Sæt stikket i stikkontakten, skub kontakten i første gear, tryk på kontrolknappen og indstil temperatur og hastighed.

Temperaturen kan indstilles (C):

1. Cyklus: temperaturen skifter mellem varm og kold luft
2. Kold luft
3. Medium luft
4. Varm luft

Hastighed	Temperatur	
Lav hastighed	lav temperatur	24,6 °C +/- 10 °C
Lav hastighed	middel temperatur	56,3 °C +/- 10 °C
Lav hastighed	høj temperatur	80,7 °C +/- 10 °C
Høj hastighed	lav temperatur	28,2 °C +/- 10 °C
Høj hastighed	middel temperatur	75 °C +/- 10 °C
Høj hastighed	høj temperatur	81,9 °C +/- 10 °C
Høj hastighed	cyklus luft	58,4 °C +/- 10 °C

Note: Cyklus luft er med til at skåne håret.

Indstil vindhastigheden (F), ved skubbe tænd/sluk knappen på niveau 1-2. 0 for sluk.

Sørg altid for, at produktet er slukket, før du sætter det i stikkontakten.

1. Sæt det ønskede tilbehør i produktet.
 2. Skub tænd/sluk-kontakten og hastighedsknappen op for at tænde for produktet.
 3. Juster de ønskede hastigheds- og temperaturindstillinger. Under arbejdet frigives negative ioner direkte til hårets overflade for at neutralisere den positive ladning på hårets overflade, hvilket hjælper med at udglatte kruset hår.
 4. Når du er færdig med tørre- og stylingprocessen, skal du skubbe tænd/sluk-kontakten og hastighedskontrolknappen ned til "0"-position for at slukke for produktet og tage stikket ud af stikkontakten.
1. Brug den høje indstilling til at tørre håret, og brug den lave indstilling til styling.
 2. Hvis hårtørreren af en eller anden grund holder op med at virke, skal du straks slukke den og lade den køle af.

3. Sørg altid for, at kontakten står på OFF, før du sætter stikket i stikkontakten.



ADVARSEL! Dette apparat må ikke bruges, hvis det er blevet tabt, eller hvis der er synlige tegn på skader.



ADVARSEL! Brug IKKE dette apparat i nærheden af badekar, brusere, hånd-vaske eller andre beholdere, der indeholder vand. Placer aldrig apparatet i vand.



ADVARSEL! Sprøjt IKKE med hårspray, mens apparatet er tændt. Der er risiko for brand.

Hvis der opstår overophedning, vil en auto-matisk sikkerhedsanordning slukke for apparatet for at forhindre skader eller personskade. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af, før du starter det igen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:



ADVARSEL! Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse.



ADVARSEL! Sørg for, at alle rengjorte dele er helt tørre, før du bruger apparatet igen.

Rengøring af apparatet og tilbehøret

Rengør apparatet og tilbehøret (dysen) med en fugtig klud, når det er nødvendigt. Brug ikke opløsningsmidler eller andre aggressive eller slibende rengøringsmidler. Ellers kan overfladen blive beskadiget.

Kontrollér regelmæssigt apparatets indsugningsåbning, og fjern alt hår og støv.

Rengøring af indsugningsfilteret

Hvis apparatet er forsynet med et indsugningsfilter, skal det rengøres på følgende måde:

- Åbn filterdækslet som vist på figuren.
- Tør filterdækslets for- og bagside af med en fugtig klud.
- Lad delene tørre godt, og sæt dem på igen i omvendt rækkefølge.

Bemærk: Jo mere støv der er på det sted, hvor hårtørreren bruges, jo oftere skal filteret rengøres.

OPBEVARING



ADVARSEL! Vent på, at apparatet er kølet helt af, før du opbevarer det.



ADVARSEL! Vikl IKKE ledningen rundt om apparatet.

Strømforbruget i slukket tilstand for dette apparat er 0 W

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT



Dette produkt er omfattet af EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **IKKE** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og fremme genbrug skal du aflevere produktet på en autoriseret genbrugsstation eller benytte en indsamlingsordning for elektronisk affald.

Korrekt bortskaffelse hjælper med at reducere skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

KONTAKTOPLYSNINGER:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk