

YO40147/40148 – Manual

UDSKIFTNING AF BATTERIER

For at sætte batterier i, åben velcro under papegøjens hale og find batterihuset i kurven (1). Skru batteridækslet af (på undersiden af bolden) med en skruetrækker (2) og sæt 3 x LR44 1.5v (AG13) batterier i som vist (3), og tilsikr at polaritet stemmer overens som anvist. Skru dækslet på igen. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke anvendes i en længere periode.

SÅDAN LEGER DU

For sjove lyde og musik, skub knappen over på ON-positionen (4), og tryk på ballonen. Kan fastgøres til barnevogn, klapvogn, legemåtte, osv.

ADVARSEL!

- Vær særligt opmærksom på, at batterier er sat korrekt i, således (+) og (-) symbolerne matcher både batteri og produkt.
- Batterier bør kun skiftes og tages ud af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før genopladning.
- Genopladelige batterier bør kun fjernes og forsøges genopladet af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Undgå kortslutning af kontaktpunkterne i batterirummet eller batterierne.
- Fjern udtømte batterier fra produktet.
- Bland ikke gamle (brugte) og nye batterier eller batterier af forskellige typer, f.eks. genopladelige alkaline eller batterier af forskellige mærker.
- Forsøg ikke at strømforsyne batteridrevne produkter via stikkontakter eller separate strømforsyninger, og forsøg ikke at tilslutte produktet til strømforsyningen.
- Bortskaf udtømte batterier sikkert, og bortskaf aldrig batterier i ild.
- Fjern batterier fra produktet efter brug eller ved lang tids opbevaring uden brug.
- Undersøg periodisk produktet for tegn på skader på elektriske dele og benyt ikke produktet før al skade er omhyggeligt undersøgt.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede.
- Behold venligst ovenstående information til fremtidig reference

BRUG IKKE GENOPLADELIGE BATTERIER TIL DETTE PRODUKT

- Smid al emballage og fastgørelseselementer ud inden legetøjet gives til barnet.
- Må kun anvendes under opsyn af en voksen
- Stilarter og farver kan variere.
- Rengør med en fugtig klud

Kræver 3 1.5v AA (LR6) batterier, inkluderet for demonstrationsformål.

BRUGSANVISNING

Læs og behold for fremtidig reference

Bevægelsesaktiveret flyvemaskine med lydeffekter og musik, venlig hund/ko med krøllede ører samt bidering, til at tage med på farten. Betjenes let af barnet og lærer om årsag og virkning samt udvikler motorik. Indeholder tænd/sluk-knap for lydløs leg. Inkluderer Yookidoo clips til at hænge legetøjet hvor end du ønsker.

Inkluderer:

- 1 elektronisk flyvemaskine.
- 1 Yookidoo clips