

## RC868 – Læsestativ justerbar

### Brugervejledning

Funktioner og metoder til justeringer.

1. Hold den runde knap nede i midten for derefter justere beslaget frit. Når vinklen på knappen peger på den vinkel du har brug for, frigør knappen som automatisk vil poppe op, og vil derfra automatisk låses straks.
2. Når du frigører knappen, måske vil du høre en kliklyd, det er lyden når den låses. Ingen bekymring.
3. Først skal du holde knappen nede, og derfra kan du justere i den ønskede vinkel. Hvis du ikke kan justere stativet, skal du prøve at trykke lidt hårdere på knappen.
4. Juster et ben af gangen. Hvis du justerer 2 ben af gangen, venligst hold på begge knapper på samme tid.
5. Bordpladen på læsestativet kan max holde til 10kgs belastning. Venligst overhold denne belastningsgrænse.

### Justerings vinkler



### **Importør**

SeniorSam A/S

Sundbyvej 19

7752 Snedsted

Tlf: 92725500

Email : [info@seniorsam.dk](mailto:info@seniorsam.dk)

Www : [www.seniorsam.dk](http://www.seniorsam.dk)  
CVR : 33082037