

Mode d'emploi • Gebrauchshinweise • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'utilizzo • Gebruiksaanwijzingen • Instruções de utilização

Use 3 x 1.5v type AAA batteries. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable, different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed immediately. To insert / replace batteries: Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. The crossed out wheeled-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities. Packaging (and instructions if included) must be kept since they contain important information.

Ⓢ Utiliser 3 piles d'1,5 v type AAA. Veillez à installer les piles en respectant les pôles plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées en même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alcalines ou carbone-zinc) ou différentes marques de piles. Utilisez uniquement des piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Pour insérer / remplacer les piles: Dévisser le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veiller à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une déchargé locale de recyclage. Veuillez conserver l'emballage (et les instructions si incluses), car il contient des informations importantes

⚠ Verwenden Sie 3 x 5 V Typ AAA Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Plus- und Minus-Markierungen. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verbrauchte und neue Batterien, Akkus, verschiedene Typen (Alkali- oder Zink-Kohle-Batterien) oder verschiedene Batteriemarken sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgenommen werden. Um die Batterien einzulegen/zu ersetzen: Den Batteriedeckel abschrauben und die Batterien unter Beachtung der Polungsangaben einlegen. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriedeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass nicht-umweltschädliche elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/ die örtliche Recyclinganlage entsorgen. Die Verpackung und Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

Ⓢ Utilice 3 pilas AAA de 1.5 V. Tenga cuidado de colocar las pilas respetando las marcas de más y menos. Reemplace todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, recargables, de diferentes tipos (alcalinas o de zinc carbónico) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no recargables no se deben recargar. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de recargarse. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Insertar o cambiar las pilas: Desensrosque la tapa e inserte las pilas prestando atención a la polaridad. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa está bien colocada. El símbolo de la papelera con residuos tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, deposítelo en un punto verde de reciclaje. Se recomienda conservar el embalaje y las instrucciones (en caso de haber), ya que contienen información importante.

Utilizzare 3 batterie tipo AAA da 1,5 V. Prestare attenzione a montare batterie rispettando i segni più e meno. Sostituire tutte le batterie usate contemporaneamente. Non mischiare batterie nuove e usate, ricaricabili, di tipo diverso (alcaline o carbone-zinco) o batterie di marchi diversi. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con la supervisione di un adulto. I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito. Le batterie esauste devono essere rimosse immediatamente. Per inserire / sostituire le batterie: Svitare il coperchio delle batterie ed inserire le batterie, osservandone la polarità. Assicurarsi che il coperchio delle batterie sia fermamente avvitato in posizione prima dell'utilizzo. L'icona del cestino barrato stampata su questo prodotto serve a ricordare che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un'isola ecologica o centro di riciclaggio locale. L'imballaggio (e le eventuali istruzioni) devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti.

NL Gebruik 3 x 1,5 V type AAA batterijen. Let bij het plaatsen van de batterijen goed op het plus- en minteken. Vraag alle gebruikte batterijen tegelijkertijd. Mix geen oude met nieuwe batterijen, herlaadbare met niet-herlaadbare, verschillende typen (alkaline of koolstofdioxide) of batterijen van verschillende merken met elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet herladen worden. Haal oplaadbare batterijen eerst uit het product voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. De contactpunten mogen niet kortgesloten worden. Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Om batterijen te plaatsen/vervangen: Schroef het batterijklepje los en plaats de batterijen. Houd rekening met de polariteit. Zorg ervoor dat het batterijklepje weer goed vastgeschroefd is voor gebruik. Het doorgetrepte rcolcontainersymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulators niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recycleren, moet u het aanbieden bij de aangewezen gemeentelijke instantie. De verpakking (en de instructies indien meegeleverd) moeten worden bewaard omdat ze belangrijke informatie bevatten.

Utilizar 3 pilhas de 1,5 V, do tipo AAA. Coloque as pilhas cuidadosamente, verificando as marcas dos polos positivo e negativo. Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas, recarregáveis, de tipos diferentes (alcalinas ou zinco-carbono) ou pilhas de marcas diferentes. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a supervisão de adultos. Os terminais de alimentação não devem estar sujeitos a curto-circuito. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente. Para inserir/substituir as pilhas: Desparafuse a tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade. Certifique-se de que a tampa da bateria foi firmemente aparafusada no seu lugar antes da utilização. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrar-lhe que os produtos elétricos e eletrônicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não lhe for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de recolha ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais. Embalagem (e instruções, se incluídas) devem ser guardadas, porque contêm informações importantes.

⚠ Použijte 3 baterie 1,5 V typu AAA. Dbejte na to, aby vložení baterií odpovídalo značce plus a minus. Všechny použité baterie vyměňte současně. Neměchte použité a nové baterie a nabíječi baterií, ani různé typy (alkalické nebo zinko-uhlíkové) ani jiné značky baterií. Používejte pouze baterie stejného typu. Nedobíjejte baterie nelze dobíjet. Dobíjecí baterie musí být z produktu před nabíjením vyjmuty. Nabíječi baterií lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Připojovací svorky nelze zkratovat. Vybíté baterie se musí okamžitě vyjmout. Symbol předprůtřechu odpadkové koše na tomto výrobku vám připomíná, že elektrický a elektronický odpad, baterie a akumulátory by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Pokud produkt nedokážete znovu použít nebo recyklovat, měli byste jej zlikvidovat v místním směrném dvoře. Vlození/výměna baterií: Odsroubujte kryt baterie a vlozte baterie podle vyznačené polohy.

Před použitím se ujistěte, že je kryt baterií pevně přisroubovaný. Obal (a návod, pokud je součástí balení) je třeba uschovat, protože obsahuje důležité informace.

ADVARSEL: Brug 3 x 1,5V AAA-batterier. Vær opmærksom på at isætte batterierne under hensyntagen til plads- og minus-mærkningerne. Udskift alle brugte batterier på samme tid. Bland ikke brugte og nye batterier, genopladelige, forskellige typer af (alkalisk eller carbonzink) eller forskellige mærker af batterier. Brug kun batterier af samme type. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, før de genoplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes. Brugte batterier skal straks fjernes. Symbolet med en overstregt skraldespand på dette produkt er anbragt for at minde dig om, at affald fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke bør bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Hvis du ikke er i stand til at genbruge eller genvinde dit produkt, skal det bortskaffes på et lokalt/kommunalt genbrugsanlæg. Sådan indsamles/udskiftes batterier: Skru batteriøkklet af og indsæt batteriet. Indsæt de følger polaritetsskemaet. Sørg for, at batteriøkklet er skruet sikkert på plads for brug. Emballage (og eventuelle anvisninger) skal opbevares, eftersom de indeholder vigtige oplysninger.

Käytä 3 x 1,5 V:n paristoa AAA paristoja, Varmista, että asetat paristot plus- ja miinusmerkkien huomioiden otteen. Vaihda kaikki käytetyt paristot samanaikaisesti. Älä käytä käytettyjä ja uusia paristoja seko laadtavissa, erityisesti (alkalisia tai hiili-sinkkiparistoja) tai erimerkkisiä paristoja yhtä aikaa. Käytä yhtä aikaa vain samantyyppisiä paristoja. Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata. Ladattavat paristot on poistettava tuotteesta ennen niiden lataamista. Ladattavat paristot on ladtettava vain aikeiden valvonnassa. Syytöittöimiin ei saa tehdä oikosulkuja. Tyhjiä käytety paristot on poistettava välittömästi. Tämän tuotteen yllivirtaukseen jätetään symboli muistuttaa sinua siitä, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Jos et voi käyttää tuotetta uudelleen tai kierrättää sitä, se on hävitettävä jäteasemalla / paikallisen viranomaisen kierrätyslaitoksessa. Paristojen asettaminen/vaihtaminen: Irrota paristokotelon kansi ja aseta paristot napaisuuksien mukaan. Varmista, että paristokotelon kansi on ruuvattu kunnolla kiinni ennen käyttöä. Pakkaus (ja ohjeet, jos ne sisältyvät toimitukseen) on säilytettävä, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja.

Mode d'emploi • Gebrauchshinweise • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'utilizzo • Gebruiksaanwijzingen • Instruções de utilização

Ο Χρησιμοποιούμενος μπαταρίας 1,5v τύπου AAA. Φροντίστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες ενδείξεις συν και πλην των πόλων. Αντικαταστήστε όλες τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην αναμειγνύετε χρησιμοποιούμενες και νέες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διαφορετικών τύπων (αλκαλικές ή ανθρακώ-φευδαριώδεις) ή διαφορετικές μάρκες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν πριν από τη φόρτιση τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικου. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου που εμφανίζεται σε αυτό το προϊόν σας υποβληθεί ότι τα αποβλήτα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, οι μπαταρίες και οι συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά αποβλήτα. Εάν δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να το απορρίψετε σε κατάλληλη δημόσια εγκατάσταση/ τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Για την τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών: Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες, σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη πολικότητα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας έχει βιδωθεί καλά πριν από τη χρήση. Η συσκευασία (και οι οδηγίες, εφόσον περιλαμβάνονται) πρέπει να φυλάσσονται, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

ND) hasznosít 3x1,5 s-ös AAATípú elemet. Úgyellen arra, hogy az elemeket a plusz és mínusz jelölések figyelembevételével helyezze be. Az összes használt elemet egyszerre cserélje ki. Ne keverjen használt és új elemeket, újratölthető, különböző típusú (alkáli vagy szén-cink) vagy különböző márkájú elemeket. Csak azonos típusú elemeket használjon. A nem újratölthető elemeket ne próbálja feltölteni. Töltés előtt javítsa el a termékből az újratölthető elemeket. Az újratölthető elemek töltése kizárólag feltöltő felületelem mellett történhet. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárnunk. A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani. A terméken az áthúzott szemes szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elektromos és elektronikai termékek, elemek és akkumulátorok nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Ha nem tudja újratelepszni a használt vagy újrahasonosított terméket, akkor azt hulladékudvarban/helyi önkormányzat újrahasonosító létesítményében kell ártalmatlanítani. Az elemek behelyezése/cseréje: csavarja le az elemtartó fedőjezt, és helyezze be az elemeket a pótlásig előkészített betárolással. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elemtartó fedő megfelelően vissza van csavarva. A csomagolást (és a használati utasítást, ha van) meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaz.

OPB: Bruk 3 stk 1,5 V til AAA batterier. Pass på at du setter inn batteriene i henhold til pluss- og minusmerkingene. Bytt alle brukte batterier samtidig. Ikke bland brukte og nye batterier, oppladbare batterier, ulike typer batterier (alkaliske eller karbonsink) eller ulike batterimerker. Bruk kun batterier av samme type. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades. Oppladbare batterier må fjernes fra produktet før de lades. Oppladbare batterier må kun lades under tilsyn av voksne. Forsyningsterminalene må ikke kortslettes. Utladete batterier må straks fjernes. Det overkryssede søppelbette-symbolet på dette produktet er for å minne deg på at avfall fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Hvis du ikke har mulighet til å gi brukte eller resirkulerte gjenstander din skal den kastes på en kommunal gjenvinningsstasjon eller lokale myndigheters resirkuleringsanlegg. "Slik setter du inn/bytter batterier: Skru av batteridekselet og sett inn batteriene. Følg polaritetsveiledningen. Forsikre deg om at batteridekselet er ordentlig skrudd på plass før bruk. Emballasje (og instruksjoner hvis disse følger med) må tas vare på fordi de inneholder viktig informasjon.

Doładuj 3 baterie AA 1.5 V. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na oznaczenia plus i minus. Wymień wszystkie zużyte baterie w tym samym czasie. Nie należy używać jednocześnie zużytych i nowych baterii, baterii z akumulatorami, baterii różnego rodzaju (alkalicznych lub węglowo-cynkowych) ani baterii różnych marek. Nie należy używać wyłącznie baterii tego samego rodzaju. Nie ładować baterii nieznających się do ponownego ładowania. Akumulatory należy wyjąć z urządzenia przed ładowaniem. Dzieciom wolno ładować akumulatory tylko pod nadzorem osób dorosłych. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. Wyczerpane baterie należy wyrzucić wraz z urządzeniem. Symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na tym produkcie przypomina, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także baterie i akumulatory nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli produkt nie może zostać ponownie użyty lub poddany recyklingowi, należy go zutylizować w zakładzie recyklingowym. Wkładanie / wymiana baterii: odwrócić pokrywę baterii i włożyć baterie, zwracając uwagę na ich biegunowość. Przed użyciem należy upewnić się, że pokrywa baterii jest dobrze przykręcona. Należy zachować opakowanie oraz instrukcje (jeśli są dołączone) ze względu na zawarte w nich ważne informacje.

Opazite 3 x 1,5 V terije tip AAA. Vodiču radna da postavite baterije poštujući oznake plus i minus. Zamenite sve korišćene baterije istovremeno. Nemojte mešati korišćene i nove baterije, punjive, različit tip (alkaline ili cink-ugljenične) ili različite brendove baterije. Koristite samo baterije istog tipa. Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Punjive baterije treba ukloniti iz proizvoda pre punjenja. Punjive baterije se smeju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Kontakti za napajanje ne smeju imati kratki spoj. Ispražnjenе baterije treba odmah izvaditi. Simbol precrtanе kante za otpak na ovom proizvodu je da vas posvetimo da otpad elektronični i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori ne treba da se odlazi zajedno sa kućnim otpadom. Ako ne možete ponovo da koristite ili reciklirate proizvod, potrebno je odlazi ga u centru za reciklažu kućnog otpada/postrojenje za reciklažu u lokalnoj zajednici. Za umetanje/zamenu baterije: Otvorite poklopac baterije i umetnite baterije, poštujući naznačene polaritet. Uverite se da je poklopac baterije čvrsto pričvršćen pre upotrebe. Pakovanje i uputstva, kao su uključena) moraju biti čuvati jer sadrže važne informacije. © Pouzivanje 3 x 1,5 V baterije tipu AAA. Dajte na to, aby ste baterije vložit tak, aby

boli dodržané značky na a minus. Vymeníte všetky použité batérie. Nemiesajte použité a nové batérie, nabíjateľné, rôzne typy (alkalické alebo uhlikovo-zinkové) alebo batérie rôznych značiek. Používajte iba batérie rovnakeho typu. Nenabíjateľné batérie nie sú určené na opätovné nabíjanie. Nabíjateľné batérie musia byť vybrané z produktu pred ich nabíjaním. Nabíjateľné batérie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospelej osoby. Napájacie svorky sa nesmú skroviť. Vybíť batérie je potrebné ihneď odstrániť. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na koleškach vyznačený na tomto produkte pripomína, že použité elektrické a elektronické produkty, batérie a akumulátory by nemali byť likvidované spolu s domovými odpadom. Ak svoj produkt nemôžete znovu použiť alebo recyklovať, mali by ste ho zlikvidovať v miestnom komunálnom/recyklačnom zariadení. Vloženie/výmena batérií: Odskrutkujte kryt batérií a vložte batérie, pričom dajte na správnu polaritu. Pred použitím skontrolujte, či je kryt batérií bezpečne zaskrutkovaný. Obal (a pokyny v prípade, že sú jeho súčasťou) je potrebné uchovať, pretože obsahuje dôležité informácie.

© Använd 3 x 1,5V AAAA-batterier. Var noggrann med att sätta i batterierna rätt utförings-
sätt- och minusmarkeringarna. Byt ut alla uttjänta batterier samtidigt. Blandta inte
använda och nya batterier, uppladdningsbara, olika typer (alkaliska eller kolzink) eller
olika märken av batterier. Använd endast batterier av samma typ. Batterier som inte är
uppladdningsbara får inte laddas. Uppladdningsbara batterier ska tas bort från
produkten innan de laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under tillsyn
av en vuxen. Kontakterna får inte kortslutas. Uttömnda batterier ska omedelbart tas ur
enheten. Den överstruken soptunnssymbolen på den här produkten finns för att
påminna dig om att elektriskt avfall och elektroniska produkter, batterier och
akkumulatorer inte ska kasseras som hushållsavfall. Om du inte kan återanvända eller
återvinna din artikel ska den kasseras på en kommunal/lokalt återvinningsstation. För
att sätta i/byta batterier: skruva av batteriluckan och sätt i batterierna, notera
polarieteten. Kontrollera att batteriluckan är ordentligt fastskruvad innan användning.
Förpackningen (och instruktioner om sådana finns) måste sparas eftersom de
innehåller viktig information.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

