

YO40146 – Manual

ADVARSEL!

- Vær særligt opmærksom på, at batterier er sat korrekt i, således (+) og (-) symbolerne matcher både batteri og produkt.
- Batterier bør kun skiftes og tages ud af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før genopladning.
- Genopladelige batterier bør kun fjernes og forsøges genopladet af en voksen eller under opsyn af en voksen.
- Undgå kortslutning af kontaktpunkterne i batterirummet eller batterierne.
- Fjern udtømte batterier fra produktet.
- Bland ikke gamle (brugte) og nye batterier eller batterier af forskellige typer, f.eks. genopladelige alkaline eller batterier af forskellige mærker.
- Forsøg ikke at strømforsyne batteridrevne produkter via stikkontakter eller separate strømforsyninger, og forsøg ikke at tilslutte produktet til strømforsyningen.
- Bortskaf udtømte batterier sikkert, og bortskaf aldrig batterier i ild.
- Fjern batterier fra produktet efter brug eller ved lang tids opbevaring uden brug.
- Undersøg periodisk produktet for tegn på skader på elektriske dele og benyt ikke produktet før al skade er omhyggeligt undersøgt.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede.
- Behold venligst ovenstående information til fremtidig reference

BRUG IKKE GENOPLADELIGE BATTERIER TIL DETTE PRODUKT

- Smid al emballage og fastgørelseselementer ud inden legetøjet gives til barnet.
- Må kun anvendes under opsyn af en voksen.
- Stilarter og farver kan variere.
- Rengør med en fugtig klud

BRUGSANVISNING

Læs og behold for fremtidig reference

Lights 'N' Music Friends Ball er en bevægelsesaktiveret blød bold med tre dyreansigter, rynkede dyre-ører samt fire lyskupper der lyser op som stjerner mens musikken spiller. Bolden er let og nem at gribe fat om – perfekt til små hænder. Den kan hænges på klap- og gåvogn og tages med overalt.

Inkluderer:

- Lights 'N' Music Friends Ball
- Yookidoo ring

Kræver 3 1.5v AAA (LR03) batterier, inkluderet til demonstrationsformål.

SÅDAN LEGER DU

Friends Ball har tre venlige dyreansigter og fire lyskupper, der lyser op som stjerner mens musikken spiller. Denne bløde bold stimulerer bevægelse og opfordrer babyer til at kravle efter bolden, hvilket udvikler grov- og finmotorikken. Lysene og de korte musikklip aktiveres ved at ryste, trykke på eller ved at rulle bolden, hvilket lærer barnet om årsag og virkning.

SÅDAN SAMLES PRODUKTET

For at aktivere sjove lyde og musik, sørg for at skyderen er på "on" (1)*. Sæt elektronikboksen ind i bolden (2), luk herefter til elektronikboksen igen (3).

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Find batterihuset og skru batteridækslet af med en skruetrækker (4) og sæt 3 x 1.5v AA (LR6) batterier i og tilsikr at polaritet stemmer overens som anvist (5). Skru dækslet på igen. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke anvendes i en længere periode.

**se billeder 1-5 i Engelsk Manual*