


SINGER®

M2400 / M2405

Betjeningsvejledning

Denne husholdningsmaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende:

Læs alle instruktioner før du anvender denne husholdninsssymaskine. Sørg for at instruktionerne forefindes i umiddelbar nærhed af symaskinen. Hvis maskinen overdrages eller udlånes til en tredjepart skal instruktionerne altid følge med.

FARE - For at reducere risikoen for elektrisk stød:

- En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Stikkontakten, som maskinen er sluttet til, skal være let at komme til. Tag altid straks strømstikket ud af stikkontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, før den skal rengøres, og før du fjerner låg, foretager smøring, eller når du skal foretage andre af de servicejusteringer, der nævnes i betjeningsvejledningen.

ADVARSEL - For at minimere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade:

- Må ikke anvendes som legetøj. Vær særlig opmærksom, hvis denne symaskine anvendes af eller i nærheden af børn.

- Symaskinen må kun anvendes til det, den er beregnet til og som beskrevet i denne vejledning Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning.
- Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis den har været i vand. Returner symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.
- Symaskinen må ikke anvendes, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ophobninger af fnug, støv og løse stofstykker.
- Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen.
- Brug altid den rigtige stingplade. Brug af en forkert plade kan få nålen til at knække.
- Brug ikke bøjede nåle.
- Undgå at trække eller hive i stoffet under syning. Det kan få nålen til at bøje, så den knækker.
- Brug sikkerhedsbriller.
- Sluk for symaskinen (”0”), når du foretager justeringer i nåleområdet somf.eks. trådning af nålen, udskiftning af nålen, ilægning af spole eller udskiftning af trykfod etc.
- Du må ikke tabe eller stikke genstande i åbningerne på maskinen.
- Maskinen må ikke anvendes udendørs.
- Brug ikke maskinen i områder, hvor der sprayes med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt.
- Når du skal afbryde strømmen, skal du sætte alle betjeningsknapper i slukket position (”0”) og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Træk ikke ledningen ud ved at trække i den. Træk altid i selve stikket og ikke i ledningen.
- Fodpedalen anvendes, når der skal sys med maskinen. Anbring aldrig andre objekter på

fodpedalen.
- Brug ikke maskinen, hvis den er våd.
- Hvis LED-pæren er beskadiget eller ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget eller ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Denne symaskine er udstyret med dobbelt isolering. Anvend kun reservedele af samme type. Se anvisning for Service af Dobbeltisolerede Apparater.

GEM DISSE ANVISNINGER

KUN FOR CENELEC LANDE:

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med bruges af apparatet. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 75dB(A).

Maskinen må kun bruges med en fodpedal af type FC-2902D, (220-240V) fremstillet af Zhejiang Founder Motor Corporation, LTD. (Vietnam) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) fremstillet af Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam).

FOR IKKE-CENELEC LANDE:

Denne symaskine må ikke bruges af personer (herunder børn)med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen.

Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 75dB(A).

Maskinen må kun bruges med en fodpedal af type KD-1902, FC-1902 (110-120V)/ KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D, (220-240V) fremstillet af Zhejiang Founder Motor Corporation, LTD. (Vietnam) / 4C-316B (110-125V) / 4C-316C (127V) /4C-326C (220V) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) fremstillet af Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam).

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER

I et dobbeltisoleret produkt bruges der to systemer til isolering i stedet for jordforbindelse. Der findes ingen anordning til jording på et dobbeltisoleret produkt, og produktet bør ikke udstyres med anordninger til jordforbindelse.

Vedligeholdelse af et apparat med dobbeltisolering kræver stor omhu og kendskab til systemet og bør udelukkende udføres af kvalificeret servicepersonale. Reservedele til et apparat med dobbeltisolering skal være magen til delene i produktet. Et dobbeltisoleret produkt er mærket med ordene ’DOBBELT ISOLERING’ eller ’DOBBELTISOLERET’.

☐ Indholdsfortegnelse

Grundlæggende brug af maskinen

Maskinens hovedkomponenter....1
Tilslutning af strøm til symaskinen....3
Totrins-trykfodsløfter....4
Justering af trykfodstrykket....4
Tilbehør....5

Trådning af symaskinen

Spoling af undertråden....6
Isætning af undertrådsspolen....7
Trådspænding....8
Trådning af overtråden....9
Hentning af undertråden....10

Syning


Sådan vælger du det rette mønster....11
Stingbreddevælger og stinglængdevælger....12
Syning af ligestingssøm....13
Tilbagesyning....14
Fjernelse af syarbejdet....14
Overklipning af tråden....14
Usynlig oplægning....15
Knaphuller....16
Isyning af knapper....17
Lynlåse og snorekantning....18

Generelle oplysninger

Montering af forlængersybordet....19
Montering af trykfodsfæstet....20
Matchende nål/ stof/ tråd....21
Stoppeplade....22

Vedligeholdelse og fejlfinding

Isætning og udskiftning af nåle....23
Vedligeholdelse....24
Fejlfindingsvejledning....25




☐ Maskinens hovedkomponenter

1. Trådspændingsvælger
2. Regulator til trykfodstryk
3. Ophentningsarm til undertråd
4. Trådafskærer
5. Trykfod
6. Stingplade
7. Aftageligt forlængersybord/ opbevaringsrum til tilbehør
8. Tilbagesyningsarm
9. Undertrådsspoling stopper
10. Stitch length dial
11. Mønstervælger


Udpakning


- Placer kassen på en stabil, plan flade. Løft maskinen ud af kassen, og fjern den udvendige emballage.
- Fjern den resterende originalemballage og plastikposen.




☐ Maskinens hovedkomponenter

1. Vandret trådrullepind
2. Spoleapparat
3. Hul til trådrullepind nr. 2
4. Svinghjul
5. Kombineret hovedkontakt/ lyskontakt
6. Stik til netledning
7. Undertrådsfører
8. Overtrådsfører
9. Frontdæksel
10. Håndtag
11. Trykfodsarm
12. Fodpedal
13. Hovedledning







☐ Tilslutning af strøm til symaskinen

Slut strøm til symaskinen som vist på tegningen. (1)
Dette apparat er udstyret med et stik, der passer til stikkontakten. (2)

Vigtigt:
Tag stikket til hovedledningen ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug.


Fodpedal
Fodpedalen bruges til justering af syhastigheden. (3)

Vigtigt:
Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du slutter strøm til maskinen.

Sylys
Tryk på hovedkontakten (A), så kontakten står på “I”.

VIGTIGT
Vedrørende apparater, der er forsynet med et polariseret stik (dvs. det ene stikben er bredere end det andet): Dette stik kan kun sættes i en polariseret stikkontakt på én måde for at reducere risikoen for elektrisk stød. Vend stikket om, hvis det ikke passer i stikkontakten. Kontakt en elektriker, der kan montere en korrekt stikkontakt, hvis stikket stadig ikke passer. Stikket må ikke ændres på nogen måde.


a. Tilslutning af polariseret stik
b. Den elektriske lederskal have jordforbindelse



☐ Totrins-trykfodsløfter

When sewing several layers or thick fabrics, the presser foot can be raised to a higher position for easy positioning of the work. (A)

Bemærk:
Din SINGER®-maskine er justeret, så den leverer det optimale syresultat ved normal stuetemperatur. Ekstreme varme og kolde temperaturer kan påvirke syresultatet.




☐ Justering af trykfodstrykket

Trykket på trykfoden er forudindstillet og kræver ingen særlig justering i henhold til stoftypen (tyndt eller kraftigt stof).

Du kan dog til enhver tid justere trykket på trykfoden ved at dreje på justeringsskruen til trykfoden med en mønt.

Hvis du skal sy i meget tyndt stof, kan du løsne trykket ved at dreje skruen mod uret. Hvis du skal sy i tykt stof, kan du øge trykket ved at dreje skruen i urets retning.




☐ Tilbehør


Standardtilbehør


a. Universalfod
b. Lynlåsfod
c. Knaphulsfod
d. Fod til isyning af knapper
e. L-skruetrækker
f. Sømopsprætter/ børste
g. Nålepakke
h. SINGER® Class 15 spoler (4x)
i. Kant-/quiltestyr
j. Stoppeplade
k. Trådrulleholder
l. Blødt betræk


Ekstraudstyr:


For yderligere information om ekstratrykfødder og tilbehør til din symaskine, find din nærmeste forhandler på: www.singer.com































☐ Spoling af undertråden


- Anbring tråd og trådrulleholder på en stor eller lille trådrullepind. (1/2)
- Tråden hægtes ind i trådføringen. (3)
- Vikl tråden med uret rundt imellem forspændingsskiverne til spoling. (4)
- Sæt undertråden i som vist på tegningen, og anbring undertrådsspolen på tappen. (5)
- Skub tappen til spolen til højre. (6)
- Tag fat i enden af tråden. (7)
- Træd på fodpedalen. (8)
- Slip pedalen efter et par omgange. Slip tråden, og klip så tæt som muligt på spolen. Tryk på pedalen igen. Når spolen er fuld, roterer den langsomt. Slip pedalen, og klip tråden over. (9)
- Skub tappen til spolen til venstre (10), og fjern den.


Bemærk:
Når tappen til spoleapparatet er i positionen "undertrådsspoling", kan maskinen ikke sy, og det er ikke muligt at dreje svinghjulet. Når du skal i gang med at sy, skal du skubbe tappen til spoleapparatet til venstre (syposition).
















☐ Isætning af undertrådsspolen


Når undertrådsspolen sættes i eller tages ud, skal nålen være rejst til øverste position.


- Åbn det hængslede dæksel. (1)
- Træk i undertrådsspolekapslen (a), og fjern undertrådsspolen. (2)
- Hold undertrådsspolekapslen i den ene hånd. Sæt undertrådsspolen i, så tråden løber i urets retning (pilen). (3)
- Træk tråden gennem revnen og under fingeren. Lad ca. 15 cm tråd hænge frit. (4)
- Hold fast i undertrådsspolen i hængsellåsen. (5)
- Sæt den fast i skytten. (6)


Vigtigt:
Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), før du sætter undertrådsspolen i eller fjerner den.











☐ Trådspænding

Overtrådsspænding
Basisindstilling for trådspænding: “4”.


Du kan øge spændingen ved at dreje vælgeren til et højere tal.


Du kan reducere spændingen ved at dreje vælgeren til et lavere tal.


1. Normal trådspænding til syning af ligestingssøm.
2. Trådspændingen er for løs til syning af ligestingssøm. Drej vælgeren til et højere tal.
3. Trådspændingen er for stram til syning af ligestingssøm. Drej vælgeren til et lavere tal.
4. Normal trådspænding til zigzag og pyntesøm. Du bruger en korrekt trådspænding, hvis en lille del af overtråden kan ses på vrangsiden af stoffet.


Løsn trådspændingen
Undertrådsspændingen er indstillet fra fabrikken, så det er unødvendigt at justere den.


Bemærk:
- En korrekt spænding er en forudsætning for et godt syresultat.
- Der findes ikke én spænding, som er velegnet til alle sømfunktioner, tråd- eller stoftyper.
- En justeret trådspænding (med identiske sting på både ret- og vrangside) er som regel kun velegnet til tøjsyning med ligestingssøm.
- Til 90 % af alle syopgaver vil en spænding på mellem "3" og "5" være passende.
- Til syning af zigzagsøm og pyntesøm skal trådspændingen generelt være mindre end til syning af ligestingssøm.
- Når du syr pyntesøm, opnår du altid det bedste resultat med en flot søm og ingen rynkning af stoffet, når overtråden kan ses på vrangsiden af stoffet.
























☐ Trådning af overtråden

Trådning af overtråden er i princippet en enkel operation, men det er vigtigt, at den udføres korrekt, da der ellers kan opstå adskillige problemer i forbindelse med syningen.

- Start med at løfte nålen til øverste position (1), og fortsæt med at dreje håndhjulet mod uret, indtil du fornemmer, at nålen langsomt begynder at sænkes. Løft derefter trykfoden for at løsne spændingsskiven.

  Bemærk: Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det på det kraftigste, at du slukker for maskinen, før du tråder den.
- Løft trådrullepinden. Anbring trådrullen på holderen, så tråden trækkes af trådrullen som vist på tegningen. Når du bruger små trådruller, skal du anbringe den smalle side af trådrulleholderen ved siden af trådrullen. (2)
- Træk tråden fra rullen gennem overtrådsføreren (3), og træk tråden gennem fjederen på forspændingstrådføreren som vist på tegningen. (4)
- Sæt tråden i trådspændingsmodulet ved at føre tråden ned i højre kanal og op i venstre kanal. (5) I forbindelse med denne operation er det en god idé at have tråden mellem trådrullen og trådføreren.
- Træk derefter tråden fra højre mod venstre gennem øjet på ophentningsarmen, mens ophentningsarmen er i øverste position, og sænk den igen. (6)
- Herefter føres tråden bag den horisontale trådfører, bag den tynde bøjle til fastspænding af nålen (7) og derefter ned til nålen, som skal trådes fra forsiden til bagsiden.
- Træk 15-20 cm tråd ud på bagsiden af nåleøjet. Juster længden på tråden ved hjælp af den indbyggede trådafskærer. (8)


☐ Hentning af undertråden



1

Hold i overtråden med venstre hånd. (1)

Drej svinghjulet mod dig selv (mod uret), så nålen først sænkes og derefter hæves.


Bemærk:
Hvis det er svært at hente undertråden, skal du kontrollere, at tråden ikke sidder i klemme i det hængslede dæksel eller det aftagelige forlængersybord.



2


3

Træk forsigtigt i overtråden for at trække undertråden op igennem hullet på stingpladen. (2)

Anbring begge tråde, så de vender bagud under trykfoden. (3)





☐ Sådan vælger du det rette mønster


Vælg søm, blot ved at dreje sømvælgerhjulet.
Sømvælgerhjulet kan drejes i begge retninger.

For ligesøm, vælg sømmen " " med mønstervælgerdrejeknappen.

For zigzag, vælg sømmen " " med mønstervælgerdrejeknappen.

a. Tilbagesyningsarm
b. Stinglængdevælger
c. Mønstervælger

☐ Stingbreddevælger og stinglængdevælger




Brug af stinglængdevælgeren sammen med ligesting

Til syning af ligestingssøm skal du dreje mønstervælgeren til indstillingen for ligestingssøm. (1)

Drej stinglængdevælgeren. Længden af de enkelte sting mindskes, når vælgeren nærmer sig “0”. Længden af de enkelte sting øges, når vælgeren nærmer sig “4” (2)

Du skal almindeligvis anvende en længere stinglængde, når du syr i tunge stoffer, eller når du anvender en tykkere nål eller tråd. Brug en kortere stinglængde, når du syr i lette stoffer, eller når du anvender en finere nål eller tråd.



Brug af stinglængdevælgeren sammen med zigzagsting


Drej mønstervælgeren til " " (3)

Jo lavere en indstilling, der vælges (med “0” som den laveste), jo tættere bliver zigzagstingene.

De pæneste zigzagsting opnås typisk ved en indstilling på “2.5” eller derunder. (4)

Tætsiddende zigzagsting kaldes satinsting.

☐ Syning af ligestingssøm




1


For at begynde syning skal du indstille maskinen til ligestingssøm. (1)

Anbring stoffet under trykfoden, således at stofkanten er tilpasset den ønskede linje på stingpladen. (2)


Sænk trykfodsløfteren, og træd derefter på fodpedalen for at begynde at sy. (3)





2



3







☐ Tilbagesyning

Du kan hæfte starten og slutning på en søm ved at trykke tilbagesyningsarmen ned (A).Sy et par sting tilbage.

Løft armen igen. Maskinen syr nu forlæns. (1)


☐ Fjernelse af syarbejdet

Drej svinghjulet imod dig selv (mod uret) for at bringe trådgiveren i højeste position og nålen begynder at gå ned,hæv trykfoden og tag stoffet væk bag ved nålen og trykfoden. (2)

☐ Overklipning af tråden

Træk trådene om bag ved trykfoden. Træk trådene ud til siden af frontdækslet og igennem trådafskæreren (B).

Hold trådene nedad, og skær dem over. (3)



☐ Usynlig oplægning

Til sømkanter på gardiner, bukser, nederdele osv.

Blindstingssøm til strækstoffer.

Blindstingssøm til faste stoffer.

Bemærk:
Det kræver øvelse at sy blindstingssøm. Lav altid en syprøve, inden du går i gang.

Indstil stinglængdevælgeren inden for det område, der er vist i diagrammet til højre. Blindstingssømme sys dog almindeligvis med en lang stinglængde. Sy først en prøve for at være sikker på, at maskinens indstillinger er egnede til stoffet.


Usynlig oplægning:

Vend kanten op til den ønskede bredde, og pres. Fold tilbage (som vist i fig. 1) mod stoffets retside, så den øverste kant går ca. 7 mm (1/4”) ind over retsiden af det foldede stof.

Sy langsomt langs folden, og kontrollér, at nålen berører den foldede kant på forsiden ganske let, så den får fat i én eller to tråde i stoffet. (2)

Fold stoffet ud igen, når du er færdig med kantningen, og pres.

Bemærk:
For at gøre det endnu nemmere at sy blindstingssøm kan du anvende en fod til blindstingssøm, som kan købes hos din SINGER®-forhandler.



☐ Knaphuller

Knaphuller

1. Fjern universalfoden, og sæt knaphulsfoden i.
2. Mål knappens diameter og tykkelse og læg 0,3 cm for at sikre korrekt længde. Afmærk knaphullet på stoffet. (a)
3. Anbring stoffet under foden, så markeringen på knaphulsfoden passer til startmarkeringen på stoffet. Sænk foden, så midterlinjen på det knaphul, der er markeret på stoffet, passer med midten af knaphulsfoden. (b).


Juster stingenes tæthed ved at dreje på stinglængdevælgeren i " ".

Bemærk:
Stingtætheden varierer afhængig af stoftype.
Lav altid et testknaphul på det stof, du bruger, inden du går i gang med at sy det egentlige knaphul.

Følg firetrins-fremgangsmåden, hvor du skifter fra et trin til et andet ved hjælp af mønstervælgeren. Når du skifter fra trin til trin i knaphulsprocessen, skal du sørge for, at nålen er hævet, inden du drejer mønstervælgeren til næste trin. Undgå at sy for mange sting i trin 2 og 4. Skær hullet i knaphullet ved hjælp af en sømopsprætter, idet du skærer fra begge sider ind mod midten.

Tip:

- Du opnår det bedste resultat ved at løsne overtrådsspændingen en lille smule.
- Brug et mellemlæg til fine stoffer og strækstoffer.
- Det anbefales at bruge en kraftig eller slidstærk tråd til stræk- eller strikstoffer. Der skal sys zigzag hen over den kraftige eller slidstærke tråd. (A)



☐ Isyning af knapper

Monter stoppepladen. (1)

Udskift trykfoden med foden til isyning af knapper. (2)

Indstil stinglængden på "0".


Placer knappen og stoffet under knapisyningsfoden, som vist på billedet (3).

Indstil maskinen til zigzag. Justér stingbredden så nålen går frit ned i både venstre og højre hul i knappen. Drej håndhjulet for at tjekke nålens placering i hullerne. Sy knappen langsomt på med ca. 10 sting.

Hæv nålen fra stoffet. Indstil maskinen til ligesøm igen og sy et par hæftesting for at afslutte.

Hvis du behøver en ”hals” på knappen, læg da en stoppenål ovenpå knappen og sy. (4)

For 4-huls knapper, sy først i de to forreste huller i knappen, skub stof og knap fremad og sy dernæst i de to bagerste huller.



☐ Lynlåse og snorekantning

Indstil maskinen som vist på tegningen.


Skift til lynlåsfod.

Lynlåsfoden kan monteres både til højre og venstre, afhængig af hvilken side af foden du skal sy til. (1)

Du kan sy hen over lynlåsskyderen ved at sænke nålen ned i stoffet, løfte trykfoden og skubbe lynlåsskyderen om bag ved trykfoden. Sænk trykfoden, og fortsæt med at sy.

Det er også muligt at lave en snorekantning ved at sy en indlægstråd ind i et skråbånd. (2)


☐ Montering af forlængersybordet



1

Hold forlænger sybordet vandret, og skub det på plads pilens retning. (1)


Træk forlængerbordet mod venstre for at fjerne det.





2


Indvendigt kan sybordet bruges som opbevaringsrum til tilbehør.

Åbn bordet ved at løfte klappen ned som vist på tegningen. (2)









☐ Montering af trykfodsfæstet

Afmontering af trykfoden

Træk trykfoden (e) mod dig selv for at frigøre den fra trykfodsfæstet (c). (1)

Montering af trykfoden

Trykfoden (e) fastgøres ved at skubbe den bagud, så den tværgående pind på trykfoden (d)sidder fast i rillen (c) på trykfodsfæstet. (2)

Fjernelse og montering af syfodsholderen

Hæv trykfoden (a).

Fjern og montér trykfodsfæstet (b) som vist. (3)

Montering af kantlinial

Monter kantlinialen (f) i hullet som vist.

Juster afstanden som ønsket til oplægning, læg osv. (4)

Vigtigt:
Sluk for hovedkontakten på symaskinen (“O”), når du foretager en af ovennævnte handlinger!

☐ Matchende nål/ stof/ tråd

VEJLEDNING I VALG AF NÅL, STOF OG TRÅD

NÅLESTØRREL	STOF	TRÅD
9-11 (70-80)	Lette stoffer-tyndt bomuld, voile, serge, silke, musselin, Qiana, interlock, bomuldsstrik, trikot, jersey, crepe, vævet polyester, t-shirt- og blusestof.	Let tråd i bomuld, nylon, polyester eller bomuldsomvundet polyester.
11-14 (80-90)	Mellemsvære stoffer-bomuld, satin, stof til grydelapper, sejldug, dobbeltstrik, lette uldstoffer.	De fleste af de tråde, der sælges, er i mediumstørrelse og passer til disse stoftyper og nålestørrelser. Du opnår det bedste resultat ved at bruge polyestertråd på syntetiske materialer og bomuldstråd på vævede naturfiberstoffer. Brug altid den samme tråd på over-og underside.
14 (90)	Mellemsvære stoffer-bomuldskanvas, uldstoffer, tunge strikstoffer, frottéstof, denim.	
16 (100)	Tunge stoffer-kanvas, uldstoffer, stof til udendørs telte og quiltede stoffer, denim, møbelstof (let til middelsvært).	
18 (110)	Kraftige uldstoffer, stof til overtøj, møbelstoffer, visse læderstoffer og vinyler.	Robust tråd.


VIGTIGT: Sørg for at nålestørrelsen passer til trådens og stoffets tykkelse.

VALG AF NÅL OG STOF

NÅLE	FORKLARING	STOFTYPE
SINGER® 2020	Nåle med standardspids. Størrelserne går fra tynde til tykke. 9 (70) til 18 (110).	Vævede naturfiberstoffer-uld, bomuld, silke osv. Qiana. Ikke velegnet til dobbeltstrik.
SINGER® 2045	Ball point nål, scarfed. 9 (70) til 18 (110).	Vævede naturfiberstoffer og syntetiske stoffer, blandede polyesterstoffer. Strik-polyester, interlock, trikot, enkeltstrik og dobbeltstrik. Også til sweaterstrik, Lycra®, badetøjsstof, strækstoffer.
SINGER® 2032	Lædernåle. 12 (80) til 18 (110).	Læder, vinyl, møbelstof. (Efterlader mindre huller end store standardnåle)

Bemærk:

1. Du opnår det bedste resultat ved kun at bruge originale SINGER®-nåle.
2. Udskift nålen ofte (ca. efter hvert andet syarbejde), og/eller første gang tråden knffikker, eller der springes sting over.




☐ Stoppeplade

Til bestemte typer syning (f.eks. stopning eller frihåndsbroderi) er det nødvendigt at bruge stoppepladen.


Monter stoppepladen som vist.

Ved normal syning skal stoppepladen fjernes.

Ved frihånds syning anbefales det at bruge stoppe/broderfod, som er ekstra tilbehør og købes hos en autoriseret SINGER®-forhandler.



1



2

☐ Isætning og udskiftning af nåle

Udskift nålen med jævne mellemrum, især hvis den udviser tegn på at være slidt og ikke syr, som den skal.

Du opnår det bedste resultat ved kun at bruge originale SINGER®-nåle.

Sæt nålen i som vist på tegningen.

A. Du skal derefter løsne skruen til nåleholderen og stramme den igen, når du har sat den nye nål i. (1)

B. Den flade side af nålen skal vende bagud.

C/D. Sæt nålen så langt op, som den kan komme.


Vigtigt:
Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), før du sætter nålen i eller fjerner den.


Brug altid kun nåle, som er i perfekt stand. (2) Der kan opstå problemer, hvis du bruger følgende typer nåle:


A. Bøjede nåle

B. Nåle med beskadiget spids

C. Sløve nåle







☐ Vedligeholdelse

Vigtigt:
Tag strømmen fra maskinen ved at tage stikket ud af stikkontakten. Stikket skal altid være taget ud af stikkontakten, når du rengør maskinen.

Fjern stingpladen:

Drej på svinghjulet, indtil nålen er i øverste position.

Løft det hængslede frontdæksel, og løsn skruen til stingpladen ved hjælp af skruetrækkeren. (1)

Rengøring af transportøren:

Fjern undertrådsspolen, og rengør hele området med den børste, der følger med maskinen. (2)

Rengøring og smøring af griberen:

Fjern undertrådsspolen. Bøj de to holdearme (3) på griberen udad. Fjern dækslet til griberen (4) og griberen (5), og rengør med en blød klud. Smør punkterne (6) med 1-2 dråber symaskineolie.

Drej på svinghjulet, indtil griberen (7) er i venstre position. Sæt griberen på plads igen (5). Sæt dækslet til griberen på plads igen, og bøj de to holdearme til griberen tilbage på plads. Sæt undertrådsspolen og undertråden i, og sæt til sidst stingpladen på plads igen.

Vigtigt:
Fnug og tråde fra stof skal fjernes med jævne mellemrum. Der skal udføres service på maskinen med regelmæssige intervaller.

☐ Fejlfindingsvejledning

Problem	Årsag	Justering
Overtråden springer	1. Maskinen er ikke trådet korrekt.	1. Tråd maskinen igen.
	2. Trådspændingen er for stram.	2. Reducer trådspændingen (lavere tal).
	3. Tråden er for kraftig til nålen.	3. Vælg en større nål.
	4. Nålen er ikke sat korrekt i.	4. Tag nålen ud, og sæt den i igen (den flade side af nålen skal vende bagud).
	5. Tråden er viklet rundt om trådrullepinden.	5. Fjern trådrullen, og spol tråd på trådrullen.
	6. Nålen er beskadiget.	6. Udskift nålen.
Undertråden springer	1. Undertrådsspolen er sat forkert i.	1. Tag undertrådsspolen ud, og sæt den i igen. Træk i tråden. Tråden skal være let at trække i.
	2. Undertrådsspolen er ikke trådet korrekt.	2. Kontrollér undertråden og undertrådsspolen.
Der springes sting over	1. Nålen er ikke sat korrekt i.	1. Tag nålen ud, og sæt den i igen (den flade side af nålen skal vende bagud).
	2. Nålen er beskadiget.	2. Sæt en ny nål i.
	3. Der er blevet brugt en forkert type eller størrelse nål.	3. Vælg en nål, som passer til tråden og stoffet.
	4. Trykfoden er ikke monteret korrekt.	4. Kontrollér, og monter derefter korrekt.
Nålen knækker	1. Nålen er beskadiget.	1. Sæt en ny nål i.
	2. Nålen er ikke sat korrekt i.	2. Sæt nålen korrekt i (den flade side af nålen skal vende bagud).
	3. Der er blevet brugt en nål, som ikke passer til stoffet.	3. Vælg en nål, som passer til tråden og stoffet.
	4. Der er monteret en forkert trykfod.	4. Vælg den korrekte trykfod.
Løse sting	1. Maskinen er ikke trådet korrekt.	1. Kontroller trådningen.
	2. Undertrådsspolen er ikke trådet korrekt.	2. Tråd undertrådsspolen som vist på tegningen.
	3. Nål/stof/tråd passer ikke sammen.	3. Nålens størrelse skal passe til stoffet og tråden.
	4. Trådspændingen er forkert.	4. Juster trådspændingen.
Sømmene rynker	1. Nålen er for tyk til stoffet.	1. Vælg en finere nål.
	2. Stinglængden er forkert justeret.	2. Juster stinglængden.
	3. Trådspændingen er for stram.	3. Reducer trådspændingen.
Ujævne sting eller ujævn	1. Tråden er af en dårlig kvalitet.	1. Vælg en tråd med en bedre kvalitet.
	2. Undertrådsspolen er ikke trådet korrekt.	2. Fjern undertrådsspolen, tråd den, og sæt den korrekt i.
	3. Stoffet er blevet rynket.	3. Undgå at trække i stoffet, mens du syr. Lad maskinen styre fremføringen af stoffet.
Maskinen støjer	1. Der har samlet sig støv eller olie i griberen eller nålestangen.	1. Rengør griberen og transportøren som beskrevet.
	2. Nålen er beskadiget.	2. Udskift nålen.
Maskinen stopper	Der sidder tråd fast i griberen.	Fjern overtrådsspolen og undertrådsspolen, drej svinghjulet frem og tilbage med hånden, og fjern tråden. Smør som beskrevet.



Bemærk venligst, at ved bortskaffelse af dette produkt, skal det genbruges i henhold til relevante nationale bestemmelser vedrørende elektriske/elektroniske produkter. Elektriske apparater må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald, brug en særlig facilitet til affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere information om, hvilke affaldssorteringssystemer der findes. Når du udskifter gamle husholdningsapparater med nye, kan forhandleren være juridisk forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage med henblik på bortskaffelse uden omkostninger for dig.

Hvis elektriske husholdningsapparater bortskaffes på losseplads eller affaldsdeponi, kan farlige stoffer lække til grundvandet og indgå i fødekæden, hvilket kan være sundhedsskadeligt.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre maskinens udstyr og udvalget af tilbehør eller at foretage ændringer i ydeevne eller design. Sådanne ændringer vil dog altid være til fordel for brugeren og produktet.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Singer og Cameo ”S” Designet er eksklusive varemærker tilhørende The Singer Company Limited S.à.r.l. eller dets Datterselskaber.

471061606 • Danish ©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. eller dets tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.