

Mode d'emploi • Gebrauchshinweise • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso • Gebruiksaanwijzingen • Instruções de utilização

[illegible]

Ⓢ 2015. Todos los días a las 15 horas quedará de colgar los pilas repartiendo las pilas nuevas y mayores. Recuplaré todos las pilas usadas e iré dando tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, reemplazables, de diferentes tipos (alcalinas o de zinc carbón) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no reemplazables no se deben recargar. Las pilas reemplazables deben indicarse del producto de la sociedad que las produce. No se debe recargar las pilas reemplazables de un adulto. No se deben cortar/cortar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Insertar a cambiar las pilas. Desmontar la pila e insertar las pilas prestando atención a la polaridad. Antes de usar, asegúrese de que la pila esté correctamente instalada. No se debe usar la pila si el producto o en este producto debe para reemplazar que los productos reductores eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no se a volver usar o rota, despojarlo en un punto verde de reciclaje. Se recomienda la devolución de las pilas usadas a los puntos de recolección de pilas. No se debe arrojar las pilas usadas en los basureros (en caso de haber), ya que contienen metales pesados.

Ⓢ Utilizzare i batterie tipo AA di 1.5V. Prestare attenzione a montare le batterie rispettando i segni (+ e -) messi. Sostituire tutte le batterie usate contemporaneamente. Non mischiare batterie nuove e usate, neanche di tipo diverso (alcaline o carboniche) o batterie di marchi diversi. Utilizzare solo le batterie dello stesso tipo. Le batterie non vanno mai ricaricate. Le batterie non vanno mai smontate. Le batterie non vanno mai riciclate dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie non vanno mai smontate solo con la superazione di un adulto. I termini di alimentazione non devono essere mai superati. Le batterie non vanno mai smontate. Le batterie non vanno mai ricaricate. Per smontare i terminali delle batterie. Sollevare il coperchio delle batterie ed estrarre le batterie, corrispondere la polarità. Accostare che il coperchio delle batterie sia fermamente avvitato in posizione prima dell'utilizzo. L'uso dei cinescopi senza la custodia protettiva può causare danni alla custodia e alla batteria. Le batterie non vanno mai ricaricate e accumulate non vanno portate avanti attribuite distribuite. Se non è possibile utilizzare o ridurre i prodotti, è consigliata una sola ecologia e centro di riciclaggio locale. L'eliminazione delle batterie (alcaline) deve essere consentita.

Mode d'emploi • Gebrauchshinweise • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso • Gebruiksaanwijzingen • Instruções de utilização

[illegible][illegible][illegible][illegible]

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the person responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.