

HOT WOK®

TOP LINE

1



2



3





For at afmontere gør fig.:



- 1 Løsn de tre push pinde på beslaget der sidder ned over kanten på toppen af gasflasken
- 2 Træk langsomt og skiftevis de tre stænger op af beslaget til de slipper
- 3 Derefter afmonter de tre stænger under selve bordpladen ved at trykke på de tre push pinde, og træk forsigtigt stængerne af bordpladen

Hot Wok fraråder at løfte gasflasken i bordtoppen efter montage, da bordet ikke er designet til dette.

Hot Wok anbefaler, at bordet bruges som et ekstra afsætterbord til fx madvarer, når der grilles eller laves wokmad.



För att demontera, gör följande:

- 1 Lossa de tre tryckpinnarna på beslaget som sitter ovanför kanten på toppen av gasflaskan.
- 2 Ta bort de tre stängerna från beslaget sakta och omgående tills de släpper.
- 3 Demontera sedan de tre stängerna under bordsskivan genom att trycka på de tre tryckpinnarna och ta bort stängerna försiktigt från bordsskivan.

Hot Wok avråder från att lyfta flaskan med bordets överdel efter montage, då bordet inte är anpassat för detta.

Hot Wok rekommenderar att bordet används som ett extra avlastningsbord för t.ex. matvaror, när man grillar eller woker.



To disassemble, do the following:

- 1 Loosen the three push pins on the fixture located above the edge of the top of the gas cylinder.
- 2 Slowly and alternately remove the three rods from the fixture until they release.
- 3 Then disassemble the three rods from under the tabletop by pressing on the three push pins and carefully removing the rods from the tabletop.

Hot Wok does not recommend lifting the gas bottle in the table top after installation, as the table is not designed for this.

Hot Wok recommends that the table be used as an additional setting table e.g. foods when grilling or making wok food.