


GENESIS

EX-325w • EX-425w



MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING

ASENNUSOHJE

MONTAAŽIJUHEND



BILT.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

8658626

090525

NO / DA / FI / ET



NO

- △ Kutt alle fire hjørner av esken, og brett ned sidene.
- △ Monter grillen på en flat, jevn og myk overflate.
- △ Fjern plastfilmen fra deler av rustfritt stål før montering.
- △ Bruk ikke elektriske verktøyer under monteringen.
- △ Det kreves to personer for monteringen.
- △ Det kan hende det er visuelle forskjeller mellom illustrasjonene og modellen du har kjøpt.
- △ Hold alltid lokket lukket under montering eller når du flytter grillen.

DA

- △ Klip alle fire hjørner af kassen, og fold siderne ned.
- △ Saml grillen på en flad, plan og blød overflade.
- △ Fjern beskyttelsesfilmen fra de rustfri dele, inden de monteres.
- △ Brug ikke elektriske værktøjer ved samling af grillen.
- △ Der skal to personer til at samle grillen.
- △ Der kan være små visuelle forskelle mellem illustrationerne og den model, du har købt.
- △ Hold altid låget lukket, når du samler eller flytter grillen.

FI

- △ Leikkaa kaikki laatikon neljä kulmaa ja taita sivut alas.
- △ Aseta grilli vaakasuoralle, tasaiselle ja pehmeälle alustalle.
- △ Irrota teräsosien suojakalvot ennen grillin asennusta.
- △ Älä käytä asennuksessa sähkötyökaluja.
- △ Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä.
- △ Ostettu malli saattaa erota tämän ohjeen kuvista.
- △ Pidä kansi aina kiinni, kun asennat tai siirrät grilliä.


ET




- △ Lõigake ära kõik neli kasti nurka ja voltige küljed alla.
- △ Paigaldage grill horisontaalsele, tasasele ja pehmele pinnale.
- △ Enne paigaldamist eemaldage roostevabast terasest osadelt kaitsekiht.
- △ Ärge kasutage kokkupanekuks elektritööriistu.
- △ Kokkupanemiseks on vaja 2 inimest.
- △ Jooniste ja ostetud mudeli vahel võib olla visuaalseid erinevusi.
- △ Grilli kokkupaneku ja teisealdamise ajal peab kaas olema suletud.

VERKTØY INKLUDERT:
MEDFØLGENDE VÆRKTØJER:
SISÄLTYVÄT TYÖKALUT:
TÖÖRIISTAD:



PÅKREVD VÆRKTØY:
NØDVENDIGE VÆRKTØJER:
TARVITTAVAT TYÖKALUT:
VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

















⚠ Ta vare på alt utstyr.



⚠ Gem skruer
og beslag.



⚠ Ota kiinnikkeet
talteen.


⚠ Salvestage
riistvara.










325	425	
3	4	
2	2	
2	2	
1	2	
2	2	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	





325	425	
1	1	
2	2	
5	7	
1	2	
1	1	
1	1	
2	2	
1	1	





325	425	
1	1	
1	1	



1	1	
---	---	--





1	1	
---	---	---

325	425	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	



325	425	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	















4



5



6





7



-1





-1






8




-4






9









10








12






13




-2





14







16







17





18






-1





19**-1**



20






21



22









For modeller med ekstra lednings-/ringkontakt:

Til modeller med ekstra lednings-/ringstik:

Mallit, joissa on ylimääräinen johto-/rengasliitin:

Täiendava kaabli-/rõngaskonnektoriga modelitel:



Ringkoblingen må festes sikkert til manifolden med skruer.

Ringkonnektoren skal fastgøres sikkert til manifolden med en skruer.




Rengasliitin on kiinnitettävä tukevasti jakoputkeen ruuvilla.

Rõngasliitmik tuleb kruviga kindlalt kollektori külge kinnitada.

24





-2





25




-2




26



27



28



Se brukerveiledningen for funksjoner og bruk.

Se brugervejledningen for information om funktioner og anvendelse.






Lisätietoa ominaisuuksista ja käytöstä on omistajan käsikirjassa.

Funktsioonide ja kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendit.





29




-2





30





31








33




34




35






36



37



38








Se brukerveiledningen for funksjoner og bruk.

Se brugervejledningen for information om funktioner og anvendelse.

Lisätietoa ominaisuuksista ja käytöstä on omistajan käsikirjassa.

Funktsioonide ja kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendit.

39






40


-1




Ekstra feste(r).
Ekstra befæstelseselement(er).
Lisäkiinnikkeet.
Lisakinnitused.




41



42



43




Se brukerveiledningen for funksjoner og bruk.

Se brugervejledningen for information om funktioner og anvendelse.



Lisätietoa ominaisuuksista ja käytöstä on omistajan käsikirjassa.

Funksioonide ja kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendit.

44



45



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

⚠ Sørğ for at alle deler er monteret og alt er skrudd godt sammen før du bruker grillen.

⚠ Fjern all emballasje før du bruker grillen.

⚠ sørg for, at alle dele er monteret, og at alle skruer og beslag er spændt, før grillen benyttes.

⚠ Fjern al emballage, før du bruger grillen.

⚠ Varmista ennen grillin käyttöä, että kaikki osat on asennettu ja kiinnitetty hyvin.

⚠ Poista kaikki pakkausmateriaali ennen grillin käyttöä.

⚠ Enne grilli kasutamist veenduge, et kõik osad oleksid kokku monteeritud ja kinnitusvahendid tugevasti kinni keeratud.

⚠ Enne grilli kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.

Registrer deg i dag.

Lad dig registrere i dag.

Rekisteröi jo tänään.

Registreeruge täna.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

© 2024 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,

1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.

www.weber.com