

## Brugsanvisning Swingcar model nr 504051+53



# 3+

### Tillykke med Deres nye Swingcar.

Nedenfor er vigtige informationer som De skal læse grundigt igennem inden swingcar tages i brug.

#### Anvendelse af swingcar:

- Placer brugen på sædet, fødderne på fod pladerne og hænderne på håndtaget.
- Drej håndtaget kontinuerligt fra højre og venstre for at skabe fremdrift af swingcar.
- For at øge hastigheden af swingcar, lænes overkroppen for over og brug overkroppen til at hjælpe med at øge hastigheden, ved at svinge fra højre til venstre.
- Max hastighed kan opnåes på flad og jævn overflade er ca 8 km/t. Normal hastighed ca 4-5 km/t.
- Swingcar kører bedst på plan, flad og ren overflade som trægulv, fliser, klinker, linolium eller beton.
- Max anbefalet bruger vægt 105 kg. For at sikre længst mulige levetid af swingcar, så anbefales det at max bruger vægt på følgende typer af overflader ikke overstiger anbefalet vægt.
  - Beton, asfalt og lignende udendørs belægning 59 kg.
  - Trægulv, fliser og lignende indendørs belægning 91 kg.
  - Lakeret/glat beton overflade 105 kg.
- Swingcar er lavet af PP, nylon og rustfrit stål. Swingcar kræver IKKE nogen form for strøm.
- Dette produkt må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på korrekt vis.

#### Sikkerhed og advarsler:

- Det er vigtigt altid at følge nedenstående sikkerheds anvisninger og advarsler ved brug af Swingcar.
- ADVARSEL: Swingcar er ikke til børn under 3 år. Indeholder små dele, risiko for kvælning.
- Swingcar skal samles af en voksen.
- Brugeren af Swingcar skal være minimum 3 år.
- Brugeren af swingcar skal altid sidde på sædet når man bruger swingcar.
- Brugeren bør ikke læne sig bagud på sædet, da swingcar kan blive sværere at styre og der kan være risiko for at swingcar kan vælte.
- Der bør altid være en voksen tilstede når børn bruger Swingcar.
- Swingcar må kun benyttes på vandrette flader. Den må ikke bruges på skrå flader/bakker eller nær huller/ swimmingpools, for at undgå Swingcar vælter eller falder ned i huller.
- Swingcar må kun benyttes på private veje og lukkede områder hvor der ikke er andre kørende trafikanter.
- Det anbefales at brugeren benytter hjelm, albue og knæ beskyttere når Swingcar benyttes.
- Swingcar må ikke benyttes til at køre ind i andre swingcars, personer eller genstande, da der er risiko for at brugeren af Swingcar kan komme til skade samt beskadige den/det som bliver påkørt.
- Swingcar er kun til privat brug og ikke til kommerciel brug.

### Sikkerhed og advarsler:

- Det anbefales at rengøre styrehåndtaget regelmæssigt med vand og sæbe, for at undgå at der overføres bakterier mellem forskellige brugere af Swingcar.
- Husk regelmæssigt at efterspænde skruer, møtrikker og kontrolere andre bevægelige dele, at de er forsvarligt fastgjort og ikke er beskadiget.
- Forkert anvendelse og brug af swingcar kan medføre uheld og det er derfor vigtigt at ovenstående anvisninger følges.

- Nedenfor finder De samlevejledning. Venligst følg denne vejledning. Vær særligt opmærksom på at skruer, møtrikker og bolte bliver strammet forsvarligt.

# CE

Swingcar er godkendt i henhold til EN71.

Swingcar er produceret i Kina for Euro Play, Industrivej 16, DK-6630 Rødding.

1. Baghjulene monteres let ved at skubbe hjul ophængt helt i bund. Bemærk at noten skal vende bagud.
2. Forhjulene monteres ved først at skubbe styrestangen gennem det nederste hul, og dernæst gennem beskyttelsesgummiet og husk at støde styrestangen helt op mod det øverste kugleleje.
3. Herefter håndspændes låsebolten lidt for indend den føres ned gennem det øverste kugleleje.
4. De små hjul samt den bredeste part af rattet skal vende fremad. Spænd med det medfølgende værktøj.
5. Til sidst påsættes den røde plastik hætte, og din Swingcar er nu klar til brug.
6. Komponenter



1.



2.



3.



4.



5.



6.