

PHILIPS

sonicare

Sonisk eltandbørste
+ rejseetui - Hvid

3100 series

Tryksensor

2 minutters SmarTimer

Fjerner op til 3x mere plak

14-dages lang batterilevetid



HX3673/13



Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.

Fjerner op til tre gange så meget plak*

Sonisk teknologi kombineret med vores børstehandling fjerner blidt plak 3 gange bedre* end en manuel tandbørste.

Designet til dig

- Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes
- 14-dages lang batterilevetid
- Gør det nemmere for dig at rejse

Optimize your brushing

- Optimer din børstning med SmarTimer og QuadPacer

Easy transition to Sonicare

- Easy-Start for at lette overgangen

Protects your gums

- Den indbyggede tryksensor beskytter dine tænder og dit tandkød

Provides superior clean

- Fjerner op til 3x mere plak vs en manuel tandbørste*
- Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning

Vigtigste nyheder

Avanceret Sonicare-teknologi




Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.

Fjerner plak tre gange bedre*



Det er klinisk dokumenteret, at en elektrisk Sonicare-tandbørste med avanceret sonic teknologi fjerner plak op til tre gange bedre* end en manuel tandbørste. Den fjerner plak fra dine tænder og langs tandkødsranden, samtidig med at tandkødet beskyttes.

Beskytter dit tandkød



Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk

for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.

SmarTimer og QuadPacer



to minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer guider dig til at børste i den anbefalede tid i alle områder af munden for at sikre en komplet rengøring.

Påmindelse om at udskifte BrushSync



Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.

Easy-start



Vores Easy-Start-program giver dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.

Lang batterilevetid



Batterilevetiden varer op til 14 dage, så der kan gå lange perioder uden opladning.

Slankt rejseetui



Vores førsteklasses rejseetui giver dig mulighed for at opbevare din tandbørste hygiejnisk, mens vores kompakte USB-opladeenhed holder dig opladet, når du er på farten. Du får to ugers regelmæssig brug fra en enkelt fuld opladning, men opladeren er blot billetten til længere ture.

Specifikationer

Strøm

Spænding: DC5V

Tekniske specifikationer

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage*****

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Design og finish

Farve: Hvid

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser batteristatus

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Påmindelse om at udskifte BrushSync:

Udskiftningspåmindelse, Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes, Påmindelsesikonet tændes, for altid at sikre de bedste resultater

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 3100-serien

Oplader: 1

Rejseetui: 1

Børstehoved: 1 C1 ProResults standard

Rensydelse

Hastighed: Op til 31.000 børstebevægelser/min.

Performance: Fjerner op til 3 gange mere plak*

Timer: Quadpacer og Smartimer

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

