



Forstørrelses Lampe Instruktions Manual

AC821

Vi takker for købet af vores lup og forstørrelsesglaslampe. Luplampen er ideel til hobbyarbejde i hjemmet, læsning eller på kontoret mv. Før du bruger luplampen, skal du læse følgende anvisninger.

1. Parametre:

- 1) Linse størrelse: 189 x 157mm
- 2) Linse Diopter: 3D/5D
- 3) Spænding: 100-240V – 50/60Hz
- 4) Effekt: 16W (84 stk. SMD/LED)

2. Sådan bruges luplampen:


Fastgør beslaget til luplampen på kanten af en vandret overflade, som du har valgt. Indsæt den nederste stilk af armen i hullet i beslaget. Tilslut nu lampen.

3. Sådan dæmpes luplampen:

Tryk på knappen flere gange for at justere lysstyrken eller slukke for lampen.

4. Sådan skiftes linsen:

- 1) Stikket skal tages ud af lampen, og lampen tages op af holderen
 - 2) Drej objektivet ved at dreje mod uret for at låse objektivet op
 - 3) Skift til det nye objektiv, og drej objektivet ved at dreje med uret for at låse
 - 4) Indsæt den nederste stilk af armen i hullet i beslaget. Tilslut ledningen.
- Vær forsigtig når du skifter linsen så den ikke tager skade.



5. Vigtigt for sikker brug:

- 1) Kun til indendørs brug.
- 2) Miljø temperatur -5 °C ~ 40 °C.
- 3) Fugtighed: $\leq 95\%$.
- 4) Du må aldrig skille lampen ad, medmindre du er en autoriseret elektriker.

Hvis lampens udvendige stel eller ledning beskadiges, skal det udelukkende udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceværksted, eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Importør:

SeniorSam A/S, Sundbyvej 19, 7752 Snedsted, Denmark

Tlf.: 92725500

CVR. 33082037

Email. info@seniorsam.dk

www.seniorsam.dk