



# METALDETEKTOR


## BRUGERMANUAL



**Drej imod uret for at justere længden.  
Drej med uret for at låse den.**




**Kan justeres med op til 20 cm i længden,  
for optimal afstand til jorden.**



**Tryk de 2 orange knapper ind for at  
afmontere detektoren fra skaftet.**



**Tryk på "PUSH" for starte din søgning.  
Når der bliver fundet metal, lyser detektoren op  
og afgiver en tydelig lyd.**



**Hovedet kan roteres, for at sikre en optimal position,  
alt efter hvilken opgave der skal udføres.**



**Detektoren bruger  
2 stk. AAA batterier.**



### ADVARSEL

Indeholder små dele. Kvælningsfare.  
Kan benyttes af børn fra 3 år. Vi anbefaler  
brug under opsyn af en voksen.

