


Discovery

#MINDBLOWN


INSTRUKTIONER

INDHOLD

A Plasmakugle



B USB-strømkabel



Dette produktet bruges som en lyseffekt. Glaskuglen er fyldt med sjældne gasser. Elektroden i glaskuglen genererer elektromagnetiske bølger, der giver en lyseffekt. Lyseffekten kan manipuleres ved at sætte hånden og fingrene på glaskuglen. Lave elektriske impulser omdirigeres derved over kroppen. Produktet strømforsynes med et USB-kabel (medfølger) eller med 4 stk. 1,5V AA-batterier (medfølger ikke).


PLASMAKUGLE

INTERAKTIV STRØMVISNING

ALDER 14+

SÅDAN BRUGES DIN PLASMAKUGLE

1 Produktet skal placeres på en hård, flad overflade uden metal, væk fra fugt og ekstreme temperaturer.




2 Produktet skal sættes op af en voksen. Produktet strømforsynes med et USB-kabel (medfølger) eller med 4 stk. 1,5V AA-batterier (medfølger ikke).


USB-kabel:
Tilslut USB-kablets runde ende bag på din plasmakugle. Slut den anden ende til en USB-strømblok (medfølger ikke).




Batterier:
Åbn batterikammeret på bunden af din plasmakugle. Sæt 4 stk. 1,5V AA-batterier i og sørg for at de vender rigtigt i henhold til diagrammet i batterirummet. Luk batterirummet.



3 Tænd din plasmakugle på tænd/sluk-knappen. Brug din fingerspids til at styre lyset.



BEMÆRK: Du må højst røre kuglen i **5 sekunder** ad gangen. Hvis kuglen røres i længere tid, kan det give en brændende eller prikkende følelse.



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FC This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.



GENBRUG

På dette produkt Under du symbolet for sortering af elektrisk og elektronisk aaldsudyret (WEEE). Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til direktivet eller forordningen om lokal elektrisk og elektronisk udstyrsald (WEEE) for, at minimere dets indvirkning på miljøet. For yderligere oplysninger, bedes du kontakte de lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke bortskædes på en miljøvenlig måde, er potentielt farligt for miljøet og menneskers sundhed, da de indeholder farlige stoffer.

SIKKERHEDSADVARSLER:

- Ikke en legetøj eller børneartikel. Ikke beregnet til personer under 14 år.
- Voksen opsætning og overvågning er påkrævet.
- Langvarig håndkontakt kan forårsage en brændende og / eller prikkende følelse.
- Kun til indendørs brug. Hold væk fra varme og fugtighed.
- Må ikke placeres på en metaloverflade.
- Berør ikke glas med metalgenstande.
- Brug ikke tilbehør af nogen art.
- Lad aldrig plasmakuglen være tilsyneladende uden opsyn, når den bruges.
- Dette emne har ingen brugerservicekomponenter. Skil ikke ad.
- Berør ikke med våde hænder.
- Stikkontakten skal installeres nær udstyret og skal være let tilgængelig.
- Enheden er ikke en legetøj.
- **ELEKTRISK STØDSIKKERHED OG BRANTRISIKO!** Berør aldrig produktet, inklusive glasskålen, med våde eller fugtige hænder eller andre dele af kroppen.
- Se ikke direkte ind i lyskilden under brug i lang tid, især når du føler dig ubehagelig.
- Træk adapteren ud med det samme, hvis glaslet er sprækket, brudt eller overophedet osv. unormalitet opstod.
- Træk adapteren ud før rengøring.
- Rengør produktet med en tør klud.
- Vær forsigtig, hvis du prøver at bruge enheden til at lave brændende eDekter eller brandeDekter. Der må ikke efterlades nogen brændbare genstande i kontakt med enheden.
- Hold ikke en finger, hånd eller andre genstande på enheden i længere tid, da dette udgør en risiko for forbrænding/brand/stød.
- Undgå at røre med fingernegle, da de leder elektricitet bedre end hud og da der er væv under neglene, der har mange smertenerver.

Model: 101417
DISCOVERY #MINDBLOWN and all related elements © & ™ Warner Bros. Discovery or its subsidiaries and affiliates. (s23)

Distributed by and © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. All rights reserved.
For US only: Distributed by and © 2021 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. All rights reserved. Tel: 1-800-374-2744.

The artwork and design of this manual are protected by US copyright law and may not be produced, distributed, displaced, published or used for any purpose without prior written permission. Altering, removing or reproducing any of the trademark or copyright notice forms on this manual is not permitted. Keep this instruction manual, as it contains important information for future reference.
Printed in China

FORSIGTIG
Overvågning påkrævet - elektrisk genstand - tag stikket ud, når den ikke er i brug.

FORSIGTIGHED - ELEKTRISK
Not recommended for children under 14 years of age. As anbefales ikke til børn under 14 år. Som med alle elektriske produkter skal der tages forholdsregler under håndtering og brug for at undgå elektrisk stød.