



- ① **EN** To help the balloon inflate evenly, first stretch the neck and body of the balloon in all directions up to 150%. Take care not to split the balloon.
FR Pour aider le ballon à gonfler uniformément, étirez d'abord le cou et le corps du ballon dans toutes les directions jusqu'à 150 %. Faites attention à ne pas fendre le ballon.
ES Para ayudar a que el globo se infle de manera uniforme, primero estíralo en todas las direcciones hasta un 150 %. Ten cuidado de no romperlo.
NL Om de ballon gelijkmatig op te blazen, rekt u eerst de nek en het lichaam van de ballon in alle richtingen uit tot 150%. Zorg ervoor dat u de ballon niet slijt.
DE Damit sich der Ballon gleichmäßig aufbläst, dehnen Sie zunächst Hals und Körper des Ballons in alle Richtungen bis zu 150 %. Achten Sie darauf, den Ballon nicht zu reißen.




- ② **EN** Screw the neck ring into the vacuum dome from the inside.
FR Visser la collerette par l'intérieur du dôme.
ES Enrosca la boquilla en el cuello de la cúpula desde el interior de la misma.
NL Schroef de koepelnek vast in de binnenkant van de koepel.
DE Schraube den Ring von innen in die Vakuumschale.



- ③ **EN** Twist to lock the vacuum dome to the base. Connect the tube to the base of the pump.
FR Tourner pour verrouiller le dôme à la base. Connecter le tube à la base de la pompe.
ES Gira la cúpula de plástico sobre la base hasta encajarla. Conecta el tubo a la base de la bomba.
NL Draai om de koepel op de basis te vergrendelen. Sluit de slang aan op de basis van de pomp.
DE Drehe die Vakuumschale am Sockel fest. Verbinde anschließend den Schlauch mit dem Sockel der Pumpe.



- ④ **EN** Insert the body of the balloon into the vacuum dome. Roll up half of the neck of the balloon and stretch it over the neck ring.
FR Insérer le corps du ballon dans le dôme. Enrouler la moitié du col du ballon et l'étirer sur la collerette.
ES Introduce el globo en la cúpula de plástico. Toma la mitad del cuello del globo y ajústalo sobre la boquilla.
NL Houd het lichaam van de ballon in de opening van de koepel en rol de helft van de nek van de ballon over de koepelnek.
DE Stecke den Ballon in die Vakuumschale. Spanne die Hälfte des Ballonhalses über den Ring an der Öffnung.





- ⑤ **EN** Push the pump up and down to expand the balloon inside the vacuum dome.
FR Pousser la pompe de haut en bas pour gonfler le ballon à l'intérieur du dôme.
ES Mueva la bomba hacia arriba y hacia abajo para inflar el globo dentro de la cúpula.
NL Duw de pomp op en neer om de ballon in de vacuümkoepel op te pompen.
DE Drücke die Pumpe nach oben und unten, um den Ballon im inneren der Kuppel auszudehnen.



- ⑥ **EN** Fill the balloon with whatever you like. You can stuff it quite full as the balloon will be inflated to its full size later.
FR Remplissez le ballon avec ce que vous voulez. Vous pouvez remplir le ballon complètement comme il sera gonflé à sa taille maximale plus tard.
ES Llena el globo con lo que prefieras. Puedes llenarlo bastante, ya que se inflará al máximo más tarde.
NL Vul de ballon met wat je maar wilt. Je kunt hem behoorlijk vol stoppen, omdat de ballon later tot zijn volledige grootte wordt opgeblazen.
DE Fülle den Ballon ganz nach deinen Wünschen. Du kannst ihn ruhig sehr voll machen, da der Ballon später auf seine volle Größe aufgeblasen wird.



- ⑦ **EN** IMPORTANT. Remove the tube from the pump, to deflate the balloon.
FR IMPORTANT. Retirez le tube de la pompe pour dégonfler le ballon.
ES IMPORTANTE. Retira el tubo de la bomba para desinflar el globo.
NL BELANGRIJK. Verwijder de slang van de pomp om de ballon leeg te laten lopen.
DE WICHTIG. Entfernen Sie den Schlauch von der Pumpe, um die Luft aus dem Ballon abzulassen.





- ⑧ **EN** Take the valve and pull apart the two side clips. Then push it into the neck of the vacuum dome to seal the balloon. Push the side clips to snap and lock the valve to the neck ring.
FR Prendre la valve et écarter les deux clips latéraux, puis l'enfoncer dans la collerette pour sceller le ballon. Pousser les clips latéraux pour enclencher et verrouiller la valve sur la collerette.
ES Coge la válvula y separa las dos pestañas laterales. Luego, colócala en el cuello de la cúpula para cerrar el globo. Presiona las pestañas laterales para fijar la válvula a la boquilla.
NL Neem het ventiel en trek de twee zijkleppen uit elkaar. Duw hem vervolgens in de hals van de vacuümkoepel om de ballon af te dichten. Druk op de zijclips om het ventiel vast te klikken en vast te zetten aan de koepelnek.
DE Das Ventil an den seitlichen Clips auseinanderziehen. Schiebe es dann in die Öffnung der Vakuumschale, um den Ballon zu verschließen. Drücke die seitlichen Clips, um das Ventil einrasten zu lassen und zu verriegeln.



- ⑨ **EN** With the valve locked in place, twist it to unscrew the neck ring from the vacuum dome. The neck ring and balloon will drop inside the vacuum dome. Now twist to remove the vacuum dome from the base to release the stuffed balloon.
FR La valve étant bloquée, la tourner pour dévisser la bague du dôme ; Elle s'insère à l'intérieur, puis tourner pour retirer le dôme de la base afin de libérer le ballon.
ES Una vez que la válvula esté fija, gírala para desenroscar la boquilla de la cúpula de plástico. Quedará dentro. Gira la cúpula para desencajarla de la base y sacar el globo relleno.
NL Zodra het ventiel is vergrendeld, draait u deze om de koepelnek van de koepel los te schroeven. Hij gaat dan naar binnen; Schroef vervolgens de koepel los van de basis om de gevulde ballon te bevrijden.
DE Wenn das Ventil eingerastet ist, drehe es, um den Ring der Öffnung der Vakuumschale abzuschrauben. Er geht dann nach innen; anschließend Vakuumschale von dem Sockel schrauben, um den gefüllten Ballon freizugeben.

- ⑩ **EN** Locate the two pegs on the valve into the slots in the base of the vacuum dome and twist to lock it in place.
FR Insérer les deux têtes de la valve dans les fentes de la base et tourner pour les verrouiller.
ES Une los dos orificios de la válvula con las ranuras de la base y gira para que encajen.
NL Steek de twee pennen van het ventiel in de sleuven in de basis en draai ze vervolgens om ze te vergrendelen.
DE Setze die beiden Stifte des Ventils in die Schlitze im Sockel ein und drehe anschließend, um sie zu verriegeln.




11 EN Switch the tube to the blow end of the pump and start pumping to inflate the balloon. Keep going until the balloon is fully inflated to a maximum diameter of 350mm (14 inches).

FR Relier le tube à l'extrémité de la pompe et commencer à pomper pour gonfler le ballon. Continuer jusqu'à ce que le ballon soit gonflé sur un diamètre maximum de 350 mm.

ES Cambia el tubo al extremo superior de la bomba y comienza a bombear para inflar el globo. Sigue así hasta que el globo esté completamente inflado (puede alcanzar un diámetro máximo de 350 mm).

NL Sluit de slang aan op de onderkant van de pomp en begin met pompen om de ballon op te blazen. Ga door totdat de ballon volledig is opgeblazen en een maximale diameter heeft van 350 mm.

DE Schließe den Schlauch an das untere Ende der Pumpe und beginne zu pumpen, um den Ballon aufzublasen. Mache solange weiter, bis der Ballon vollständig aufgeblasen ist und einen maximalen Durchmesser von 350mm hat.




12 EN Holding the valve and balloon, twist the neck of the balloon 3 - 4 times. Then tightly tie the ribbon to seal the balloon.

FR En tenant la valve et le ballon, tourner le col du ballon 3 à 4 fois. Puis nouer fermement le ruban pour sceller le ballon.

ES Sosteniendo la válvula y el globo, gira el cuello del globo unas 3-4 veces. Después, haz un buen nudo con la cinta para cerrarlo.

NL Draai de nek van de ballon 3 - 4 keer rond terwijl je het ventiel vasthoudt. Bind het lint vervolgens stevig om de nek van de ballon om de ballon af te dichten.

DE Halte Ventil und Ballon und drehe den Hals des Ballons 3 bis 4 Mal. Binde dann das Band fest, um den Ballon zu verschließen.




13 EN Finally release the valve and remove the neck ring from the balloon. Double seal the balloon by twisting the excess of the balloon and tie the ribbon in another knot.

FR Enfin, libérez la valve et retirez la collerette du ballon. Sceller doublement le ballon en nouant l'excédent du ballon et faire un autre nœud avec le ruban.

ES Por último, suelta la válvula y retira la boquilla del globo. Ata el globo de nuevo girando el exceso y haciendo otro nudo con la cinta.

NL Verwijder het ventiel en de koepelnek van de ballon. Draai ten slotte het ventiel los en verwijder de ring op de ballonopen- ing. Sluit de ballon dubbel af door het overtollige deel van de ballon te draaien en het lint in een nieuwe knoop te knopen.

DE Zum Schluss löst du das Ventil und entfernst den Ring an der Ballonöffnung. Verschließe den Ballon doppelt, indem du den überschüssigen Teil des Ballons verdreht und das Band zu einem weiteren Knoten bindest.



Go to www.balloonstufferpro.com for lots more info. Scan the QR code for instructions and project videos.

Allez sur www.balloonstufferpro.com pour plus d'informations. Scannez le code QR pour les instructions et les vidéos

Para obtener más información, visita www.balloonstufferpro.com. Escanea el código QR para acceder a las instrucciones y videos del proyecto.

Ga naar www.balloonstufferpro.com voor meer info. Scan de QR-code voor instructies en projectvideo's.

Weitere Informationen unter www.balloonstufferpro.com. Scanne den QR Code für detaillierte Anleitungen und Projektvideos.



Manufactured by BOTI Global Ltd.
Unit 404A-S, 4/F, Tower 1, South Seas Centre, No. 75 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong.
All rights reserved. Patent pending. Made in China. www.boti-lcom_questions@boti-lcom.

Importer Europe: BOTI Europe BV.
Regentesselaan 6, 7316AC, Apeldoorn, The Netherlands. www.boti-lcom_questions@boti-lcom.

Importer UK: John Adams Leisure Ltd.
Hercules House, Person Road, Enterprise Campus, Alconbury Weald, Huntingdon, Cambridgeshire, PE28 4YA, England. EU authorised representative: John Adams Leisure EU Ltd., 1 Castlewood Avenue, Rathmines, Dublin 6, D06 H685, Ireland. customerservices@johnadams.co.uk

Importer USA: Eska International Ltd.

BALLOON STUFFER^{PRO}

Welcome to the **Balloon Stuffer Pro**. Create your own stuffed balloons for any occasion. Please read and follow the instructions carefully for the best results. Includes, the Stuffer Station, Pump, Valve and TPU bobo balloons. What you choose to stuff your balloon with is up to you, no stuffing contents are included.

Découvrons le **Balloon Stuffer pro**. Créez vos propres ballons gonflés pour toutes les occasions. Veuillez lire et suivre attentivement les instructions pour obtenir les meilleurs résultats. La boîte contient la station de création, la pompe, la valve et les ballons bobo en TPU. C'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre dans votre ballon, aucun contenu de remplissage n'est inclus.

Te damos la bienvenida a **Balloon Stuffer Pro**. Crea tus propios globos rellenos para cualquier ocasión. Lee y sigue atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados. El producto incluye la estación de rellenado, la bomba, la válvula y los globos burbuja de TPU. Lo que elijas para rellenar el globo depende de ti, no se incluye contenido de relleno.

Met de **Balloon Stuffer Pro** creëer je een eigen gevulde ballon voor elke viering. Gelieve de instructies goed te lezen en op te volgen, om de beste resultaten te behalen. Bevat creatie station, pomp, ventiel en TPU bobo ballonnen. Waarmee je de ballon vult is aan jou, vulmateriaal is niet inbegrepen.

Willkommen beim **Ballon Stuffer Pro**. Kreiere deine eigenen gefüllten Ballons für jeden Anlass. Bitte die Anleitung sorgfältig lesen und befolgen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Beinhaltet die Füllstation, Pumpe, Ventil und TPU Bobo Ballons. Womit du deinen Ballon füllen möchtest, bleibt dir überlassen. Füllmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Stuffing Station · Station de création · Estación de rellenado · Creatie station · Füllstation

Valve · Valve · Válvula · Ventiel · Ventil

Pump
Pompe
Bomba
Pomp
Pumpe

Neck Ring · Collerette · Boquilla · Koepelnek · Kuppelöffnung

Vacuum Dome
Dôme
Cúpula de plástico
Koepel
Vakuumkuppel

Base
Base
Base
Basis
Sockel

Tube · Tube · Tubo · Tube · Schlauch

x15 TPU bobo Balloons
x15 Ballons bobo en TPU
x15 Globos burbuja de TPU
x15 TPU bobo ballonnen
x15 TPU Bobo Ballons

x15 Ribbon Ties
x15 Ruban
x15 Cintas de cierre
x15 Lint
x15 Schleifenband

