

WV 1 PLUS

Vinduesvasker WV 1 Plus fra Kärcher en ren fornøjelse. Rene vinduer uden striber eller dryp og 3 gange så hurtigt.



Ordrenr. 1.633-608.0

- Aftagelig beholder
- LED-display på maskinen.
- Inkl. sprøjteflaske med mikrofiberklud og 20 ml vinduesrens

Tekniske Data		
EAN-kode		4054278976396
Arbejdsbredde, sugemundstykke	mm	250
Beholderkapacitet, snavset vand	ml	100
Batteriets driftstid	min	25
Batteriets opladningstid	min	150
Batteritype		Litium-ion batteri
Kapacitet pr. opladning		Ca. 70 m ² = 23 vinduer
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Farve		hvid
Vægt inkl. batteri	kg	0,5
Vægt uden tilbehør	kg	0,5
Vægt inkl. emballage	kg	1
Mål (L × B × H)	mm	130 × 250 × 275

Udstyr		
Sugemundstykke.		■
Batterioplader		■
Standardsprayflaske med mikrofiberklud		■
Vinduesrensekonzentrat.	ml	1 × 20

■ Medfølger



Lav vægt

- Ligger bekvemt og let i hånden uden besvær.



Kompakt og handy

- Den lille, handy vinduesvasker gør rengøring af glatte overflader endnu lettere.



Synligt LED display

- Det integrerede LED-display i tænd/sluk-kontakten indikerer i god tid, når batteriet skal oplades.

TILBEHØR TIL WV 1 PLUS

1.633-608.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
VINDUESVASKER				
Strømforsyning				
Batterioplader	1	2.633-107.0	Ekstra batterioplader til Kärcher vinduesvasker. Passer til alle Kärcher vinduesvaskere.	■
Sugelæber				
Gummlister til WV 1 (250mm)	2	2.633-128.0	Gummlister til udskiftning på Vinduesvasker WV 1. For stribefrit resultat på alle glatte overflader – uden dryp.	□
Sprayflaske				
Sprayflaske Premium, Ekstra	3	2.633-129.0	Det nye ekstra sprayflaske sæt, har mikrofiberklud med velcrolukning, passer til brede og smalle vinduesvasker, skraber og 20 ml koncentrat.	□
Klude				
WV Indendørs Microfiberklud	4	2.633-130.0	Microfiberklud med velcropåsætning til optimal fjernelse af snav med WV's sprayflaske til alle glatte overflader.	□
WV Udendørs Microfiberklud	5	2.633-131.0	Ideel til ydersiden af vinduer: udendørs mikrofiberklud med velcrosystem. Med mange grove fibre. Inkl. Skraber til genstridigt snavs.	□
Forlængere				
WV Teleskopstang	6	2.633-144.0	Med teleskopstangen til Kärchers WV og KV 4, kan du nu rengøre vinduer i højden. Kan forlænges fra 0,6 til 1,5 meter.	□
GLASRENS				
Glasrens koncentrat (500 ml) til Vinduesvaskeren	7	6.295-772.0	Denne glasrens er optimeret til at fungere sammen med Kärcher vinduesvasker – og til at undgå striber. Dosér ca. 1:10 eller 1 1/2 låg fuld i sprayflasken og fyld op med vand.	○
Glasrens 500 ml	8	6.295-881.0	Perfekt til stribefri rengøring af alle glatte, vandtætte overflader. Fjerner selv genstridigt snavs som fedt, insekter og emissioner.	○
RM 500	9	6.296-236.0	Denne glasrens er optimeret til at fungere sammen med Kärcher vinduesvasker – og til at undgå striber. Dosér ca. 1:10 eller 1 1/2 låg fuld i sprayflasken og fyld op med vand.	○
RM 500 RTU 1l glass cleaner	10	6.296-059.0		○
Glasrens RM 503	11	6.295-840.0	Vinduespudserkoncentrat til stribefri rengøring af alle vandtætte glatte overflader, såsom glas, vinduer, spejle, brusekabiner osv.	○
Glasrens koncentrat til Vinduesvaskeren	12	6.295-302.0	Denne glasrens er optimeret til at fungere sammen med Kärcher vinduesvasker – og til at undgå striber. Hæld 1 pose 20 ml. glasrens i sprøjteflasken og fyld op med vand. Indeholder 4x20 ml.	○
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	13	6.296-128.0		○

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør ○ Rengøringsmiddel.