

1

DK: Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: F

UK: This product includes a light of the energy efficiency class: F

NatteRo.

CE

ANNA BORDLAMPE

Installation instruction / Installationsvejledning

DESSIN:11323463

2

Specifikationer

Produktnavn: Anna bordlampe

Adapter output: 5V=1A

Lysstyrke: 4.5W

Farvetemperatur: 2000K / 4000K

Lysstrøm: ≥80 lm

Farvegengivelse (CRI): ≥80

Batterikapacitet: 2000mAh

Nettovægt: 245g

Produktstørrelse: 116 x 105 x 146 mm

Materiale: ABS + PC

LED-levetid: 35.000 timer

Batterikapacitet: 2000mAh

Driftstid: Ca.4.5 timer (maks. lys) / >24 timer (min. lys)

Knapfunktioner

Tryk på knappen for at tænde lyset. Gentagne tryk skifter mellem: Varmt hvidt lys -> Koldt hvidt lys -> Slukket.

3

Forklaringer

Silikonehåndtag

Knap

Lampeskærm

Opladningsindikator

Opladningsport

Pakkens indhold

Bordlampe

USB-C kabel (Ekskl.adapter)

Installationsvejledning

4

Betjening af lampen

Lampen tændes og styres via berøringsknappen under silikonehåndtaget. Kort tryk: Tænder lampen. Gentagne kort tryk skifter mellem: Varmt hvidt lys ->Koldt hvidt lys ->Slukket. Langt tryk: I enhver farvetemperaturtilstand kan du holde knappen nede for at aktivere trinløs dæmpning og justere lysstyrken op eller ned.

Opladning & Indikator

Lampen er udstyret med et indbygget 2000mAh lithiumbatteri og oplades via Type-C kabel (SV1A). Indikatorlys: Rødt lys indikerer, at lampen oplader. Grønt lys betyder fuldt opladet batteri. Opladningstid: Ca. 3.5 timer. Driftstid: Ca.4.5 timer (ved maks. lysstyrke) / >24 timer (ved min. lysstyrke).

Betjeningsvejledning

Lampen er designet til nem og intuitiv touch-betjening uden komplekse indstillinger. Skift mellem amberlys og varmt hvidlys ved kort at trykke på knappen. Tilpas atmosfæren ved at holde knappen nede for trinløs dæmpning. Lampen er plug-and-play: tilslut blot strømmen for at bruge den trådløst efter opladning.

Sikkerhedsinstruktioner

1.Afbryd strømmen før rengøring. Tør ikke lampen af med ætsende væsker for at undgå misfarvning eller skader. 2.Placer ikke produktet på overflader med høj temperatur eller i brandfarlige/fugtige miljøer for at undgå kortslutning, brand eller elektrisk stød. Lyskilden er ikke udskiftelig. Når lyskilden når sin levetid, skal hele lampen udskiftes. 3.Produktet indeholder et batteri. Kast det aldrig i ild for at undgå eksplosion. Undgå at kigge direkte ind i lyskilden under drift for at beskytte synet. 4.Ved fejl, lækage eller unormale forhold skal du straks afbryde brugen og kontakte professionel service eller producenten for reparation.

5

DK: Risiko for øjenskader! Se aldrig direkte ind i led/laser.

UK: Risk of damage to the eyes! Never look direct into the led/laser.

DK: Denne lampe er klassificeret som Klasse III elektrisk udstyr og er designet til at blive drevet af en lavspændingsforsyning. Lampen opererer derfor ved lav spænding, der giver mindre risiko for elektrisk stød ved korrekt brug. Det er vigtigt at lampen anvendes med den korrekte batteristrømforsyning for at opretholde sikkerheden og funktionaliteten.

UK: This lamp is classified as Class III electrical equipment and is designed to be powered by a low-voltage supply. Therefore, the lamp operates at a low voltage, reducing the risk of electric shock when used correctly. It is essential to use the correct battery power supply for the lamp to maintain safety and functionality.

DK: Rengør med en tør klud. Undgå brug af vand eller rengøringsmidler.

UK: Clean with a dry cloth. Avoid using water or cleaning agents.

6

DK: Lampen skal installeres af en autoriseret elektriker, hvis det kræves, og strømmen skal altid slukkes ved sikringsgruppen, før montering, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at lampen er sikkert fastgjort på en egnet overflade. Brug den kun som tilkænt og i overensstemmelse med specifikationerne. Undgå at dække lampen eller placere den nær brandbare materialer, og anvend den ikke, hvis den er beskadiget. Benyt kun anbefalede lyskilder, og overskrid ikke maksimal wattstyrke, hvis relevant. Lad lyskilder og eventuelle batterier køle af, før de udskiftes, og brug ikke beskadigede lyskilder eller batterier. Ved brug i vådrum eller udendørs skal lampen have korrekt IP-klassifikation, og alle dele skal være korrekt monteret for at forhindre vandindtrængning. Hold lampen uden for rækkevidde af børn og kæledyr, og sørg for, at der ikke er løse ledninger, der kan udgøre en snublefare. Tilslut kun lampen til en jordforbundet stikkontakt, hvis nødvendigt, og brug sikkerhedsgodkendte kabler og stik. Reparer aldrig elektriske eller batterirelaterede dele selv, men kontakt en fagperson.

UK:The lamp must be installed by a licensed electrician, if required, and the power must always be turned off at the circuit breaker before installation, maintenance, or cleaning. Ensure that the lamp is securely attached to a suitable surface. Use it only as intended and in accordance with the specifications. Avoid covering the lamp or placing it near flammable materials, and do not use it if damaged. Only use recommended light sources and do not exceed the maximum wattage, if applicable. Allow light sources and any batteries to cool before replacing them, and do not use damaged light sources or batteries. For use in wet areas or outdoors, the lamp must have the correct IP rating, and all parts must be properly installed to prevent water ingress. Keep the lamp out of reach of children and pets, and ensure that there are no loose wires that could pose a tripping hazard. Only connect the lamp to a grounded outlet if necessary, and use safety-approved cables and plugs. Never repair electrical or battery-related parts yourself; always contact a professional for repairs.

7

DK: Korrekt bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Skraldespanden med kryds over angiver, at produktet ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Produktet skal indsamles / bortskaffes via særskilte indsamlingsfaciliteter for elektrisk og elektronisk udstyr. Herunder skal aflevering af produktet ske på kommunalt indsamlingssted eks. genbrugsstation, hvor alt elektronik affald kan afleveres eller produktet kan indsamles direkte som elektronik affald fra husholdningen via autoriseret indsamlingsordning.

UK: Correct Disposal of Electrical and Electronic Equipment. The crossed-out trash can symbol indicates that the product must not be disposed of as regular household waste. The product should be collected/dropped off through separate collection facilities for electrical and electronic equipment. This includes delivering the product to a municipal collection point, such as a recycling station, where all electronic waste can be dropped off, or the product can be collected directly as electronic waste from the household via an authorized collection scheme.

IP20

DK: IP20: Lampen må kun monteres i områder hvor vandpåvirkning ikke kan forekomme.

UK: IP20: The lamp should only be installed in areas where direct contact with water cannot occur.

DK: Installationsvejledningen må ikke bortkastes.

UK: The installation instruction must not be discarded.

8

DK: Lyskilden kan ikke udskiftes og bør kun udtages af en kvalificeret person.

UK: The light can not be replaced and should only be taken out by a qualified person.

DK: Transformeren bør kun udskiftes af en kvalificeret person.

UK: The separate control gear should be replaced by a qualified person.

DK: Sorteres som papir.

UK: To be sorted as paper.

Advarsel: Kvælningsfare

Små dele. Ikke for børn under 10 år. Ikke legetøj.

ANNA BORDLAMPE

Installation instruction / Installationsvejledning

DESSIN:11323463