



# SHELL GREEN

SET OF 2



**+18**  
MONTHS

**MADE IN  
BELGIUM**



[www.paradisotoys.com](http://www.paradisotoys.com)



**UK**

without accessories  
**Warning!** Never leave your child unattended – drowning hazard.  
**Warning!** Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool when not in use.  
**Warning!** Exchange the water of the pool regularly (mainly during warm weather) or when its visibly contaminated

**DK**

Ekklusiv tilbehør  
**Advarsel!** Efterlad aldrig barnet uden opsyn, der kan være fare for drukning.  
**Advarsel!** Børn kan drukne på meget lavt vand, derfor tøm karet for vand efter brug.  
**Advarsel!** Udskift jævnligt vandet i karet, især i varmt vejr eller når vandet er synligt forurenat/beskidt.

**SE**

utan tillbehör  
**Warning!** Lämna aldrig ditt barn oövervakat – drunkningsrisk.  
**Warning!** Barn kan drunkna i väldigt små mängder vatten. Töm bassängen när den inte används.  
**Warning!** Byt vatten i bassängen regelbundet (primärt vid varmt väder) eller när det är synbart förorenat.

**FI**

Toimitetaan ilman lisävarusteita  
**Varoitus!** Älä koskaan jätä lasta vartioimatta – altaassa hukkumisriski.  
**Varoitus!** Lapset voivat hukkua hyvin pieneenkin määrään vettä. Tyhjennä aina allas, kun sitä ei käytetä.  
**Varoitus!** Vaihda vettä altaassa säännöllisesti (erityisesti kuumalla säällä) tai kun se on näkyvästi likaantunut.



PARADISO TOYS N.V. - Dorp 14  
 BE-9830 Sint-Martens-Latem - Belgium  
 t. +32 9 282 21 12 - f. +32 9 281 15 35  
[www.paradisotoys.com](http://www.paradisotoys.com)  
[paradiso@paradisotoys.com](mailto:paradiso@paradisotoys.com)

Ref. T0221 nr1 Shell Green (set of 2)



## UK - Operation and maintenance instructions

**WARNING !** For family domestic use only.  
**WARNING !** For in- and outdoor use.  
**WARNING !** Recommended age of use: 18 months and up.  
**WARNING !** Maximum load: 15 kg.  
**WARNING !** Assembly to be carried out by a competent adult only.  
**WARNING!** Never leave your child unattended – drowning hazard.  
**WARNING!** Children can drown in very small amounts of water.

Empty the pool when not in use. Do not install the pool on concrete, asphalt or any other hard surface. Carry out inspections and maintenance duties on the main components at regular intervals. Without regular checks, danger might occur or danger of tipping over. Exchange the water of the pool regularly (mainly during warm weather) or when its visibly contaminated.

**WARNING !** Do only leave the pools to the child if they are filled sufficiently with sand or water. Otherwise danger of tipping over. If the second pool is not filled, it is intended to be used as cover after use and not as part of the toy. Do not leave the empty pool to the child.

**WARNING !** Warning to use as a pool:  
Never leave your child unattended.  
Do not fill with water for more than 1/3.  
Regularly change the water after use.

Only to be assembled on an even, horizontal surface and at least 2 metres away from other obstacles such as fences, garages, houses, branches, clotheslines or electrical cords!

Paradiso cannot be held responsible for any accident involving this toy if the instructions are not (completely or partially) complied with.

We reserve the right to alter the colours of this product.

Instructions to be read and kept carefully.

## DK - Bruger og vedligeholdelses vejledning

**BEMÆRK!** Kun for privat brug.  
**BEMÆRK!** For inde og udendørs brug.  
**BEMÆRK!** Anbefalet alder fra 18 måneder og opad.  
**BEMÆRK!** Maksimum kapacitet: 15 kg.  
**BEMÆRK!** Samling/opstilling skal udføres af en voksen.  
**ADVARSEL!** Efterlad ALDRIG dit barn uden opsyn, der kan være drukningsfare.  
**ADVARSEL!** Børn kan drukne på meget lavt vand. Derfor tøm karet, hvis dette ikke anvendes.

Opstil ikke karet på et hårdt underlag, såsom beton, asfalt eller lignende. Udskift jævnligt vandet i karet, især i varmt vejr eller når vandet er synligt forurenat/beskidt.

**ADVARSEL!** Lad kun børn lege i karrene, hvis disse er fyldt tilstrækkeligt med sand eller vand. Ellers risikerer disse at vælte. Hvis et af karrene ikke er fyldt med vand eller sand skal dette anvendes som låg efter brug, og ikke som en del af legetøjet. Fjern eventuelt det tomme kar, indtil det skal anvendes som låg.

**ADVARSEL!** Ved brug af karet med vand:  
Efterlad ALDRIG dit barn uden opsyn.  
Fyld ikke karret mere end 1/3 med vand.  
Udskift vandet jævnligt efter brug.

Må kun samles på en jævn, vandret overflade og mindst 2 meter væk fra forhindringer såsom, hegn, garager, huse m.m!

Paradiso kan ikke holdes ansvarlig for uheld/skader med dette legetøj, hvis bruger og vedligeholdelses vejledningen ikke er fulgt helt eller delvis.

Venligst gem bruger og vedligeholdelses vejledningen til eventuelt senere brug.

## SE - Användnings- och underhållsinstruktioner

**VARNING!** Endast för privat bruk.  
**VARNING!** För inom- och utomhus.  
**VARNING!** Rekommenderad ålder: 18 månader och uppåt.  
**VARNING!** Maxvikt 15 kg.  
**VARNING!** Endast vuxna får montera produkten.  
**VARNING!** Lämna aldrig ditt barn oövervakat - drunkningsrisk.  
**VARNING!** Barn kan drunkna i väldigt små mängder vatten.

Töm bassängen när den inte används. Montera inte bassängen på betong, asfalt eller andra hårda ytor. Utför inspektioner och underhåll på huvuddelarna regelbundet. Utan regelbundna kontroller kan fara såsom vältrisk uppkomma. Byt vattnet i bassängen regelbundet (primärt vid varmt väder) eller när det är synbart förorenat.

**VARNING!** Använd endast om den är tillräckligt fylld med sand eller vatten. Annars risk att den välter. Om den andra bassängen inte är fylld, är den ämnad att användas som lock efter användning och inte som en del av leksaken. Låt inte barnet använda bassängen när den är tom.

**VARNING!** Varning när den används som bassäng:  
Lämna aldrig barnet oövervakat.  
Fyll inte mer än 1/3 med vatten.  
Byt regelbundet vatten efter användning.

Får endast monteras på platt, horisontellt underlag och minst två meter från andra föremål såsom stängsel, garage, hus, grenar, torklinor och sladdar!

Paradiso kan inte hållas ansvarig för olyckor med denna leksak om instruktionerna (helt eller delvis) inte följs.

Vi förbehåller oss rätten att ändra färg på denna produkt.

Instruktioner ska läsas och förvaras noggrant.

## FI - Käyttö- ja huolto-ohjeet

**VAROITUS!** Vain yksityiseen käyttöön.  
**VAROITUS!** Sisä- ja ulkokäyttöön.  
**VAROITUS!** Suositeltu ikä: 18 kk ja yli.  
**VAROITUS!** Suurin kuorma 15 kg.  
**VAROITUS!** Aikuisen on asennettava tuote käyttökuntoon.  
**VAROITUS!** Älä koskaan jätä lasta vartioimatta - hukkumisriski.  
**VAROITUS!** Lapset voivat hukkua hyvin pieneenkin määrään vettä. Tyhjennä aina allas, kun sitä ei käytetä.

Älä käytä allasta betonilla, asfaltilla tai muilla kovilla pinnoilla. Suorita osien tarkastukset ja huolto säännöllisesti. Ilman säännöllisiä tarkastuksia voi vaaratilanne syntyä huomaamatta. Vaihda vettä altaassa säännöllisesti (erityisesti kuumalla säällä) tai kun se on näkyvästi likaantunut.

**VAROITUS!** Käytä leikkiin vain, jos tuote on riittävän täynnä hiekkaa tai vettä. Muussa tapauksessa tyhjä tuote voi kaatua. Jos toinen allas ei ole täytetty, se on tarkoitettu käytettäväksi vain kantena leikin jälkeen eikä osana lelua. Älä anna lapsen käyttää allasta, kun se on tyhjä.

**VAROITUS!** Varoitus, kun tuotetta käytetään vesialtaana:  
Älä koskaan jätä lasta vartioimatta.  
Älä täytä yli 1/3 vettä.  
Vaihda vesi käytön jälkeen säännöllisesti.

Voidaan käyttää vain tasaisilla, vaakasuorilla pinnoilla ja vähintään kahden metrin päässä muista esineistä, kuten aitauksista, autotallista, talosta, puista, oksista, pyykki naruista ja sähköjohtoista!

Paradisoa ei voida pitää vastuussa onnettomuuksista tämän tuotteen kanssa, jos näitä ohjeita ei noudateta osittain tai kokonaan.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän tuotteen väriä.

Ohjeet tulee lukea ja säilyttää huolellisesti.

