

weber Smoque

MONTERINGSVEJLEDNINGER |
ASENNUSOHJE

INSTALLASJONSVEILEDNINGER
MONTERINGSHANDLEDNING




BILT.



8655822

03/13/25








DA / FI / NO / SV









Weber Smoque	Weber Smoque XL
--------------	-----------------

1	1	
1	1	
0	1	
1	1	
2	2	
1	1	
1	1	

Weber Smoque	Weber Smoque XL	
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	

Weber Smoque	Weber Smoque XL	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	

Weber Smoque	Weber Smoque XL	
2	2	
1	1	
2	2	
4	4	
2	2	
24	24	
4	4	
1	1	

MEDFØLGENDE REDSKAPER:

MUKANA TULEVAT TARVIKKEET:

INKLUDERTE REDSKAPER:

MEDFÖLJANDE REDSKAP:




PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

TARVITTAVAT TYÖKÄLUT:

NØDVENDIG VÆRKTØY:

VERKTYG KRÄVS:




- DA** ⚠ Der skal to personer til at samle grillen.
⚠ Saml grillen på en flad, plan og blød overflade.
⚠ Brug ikke elektriske værktøjer ved samling af grillen.
⚠ Hold altid låget lukket, når du samler eller flytter grillen, medmindre andet er angivet.
⚠ Sørg for, at alle dele er monteret, og at alle skruer og møtrikker er spændt, før grillen benyttes.
⚠ Fjern al emballage og beskyttelsesfilm, før du bruger grillen.
⚠ Gem al emballage for at undgå at beskadige grillen, mens den samles.

- FI** ⚠ Kokoamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
⚠ Kokoa grilli tasaisella ja pehmeällä alustalla.
⚠ Älä käytä kokoamiseen sähkötyökaluja.
⚠ Pidä kansi aina kiinni grillin kokoamisen ja siirtämisen aikana, ellei toisin ole neuvottu.
⚠ Varmista ennen grillin käyttöä, että kaikki osat on kiinnitetty ja kiristetty hyvin.
⚠ Poista kaikki pakkausmateriaalit ja suojakalvot ennen grillin käyttöönottoa.
⚠ Käytä pakkausmateriaaleja grillin suojaamiseen kokoamisen aikana.

- NO** ⚠ Det kreves to personer for monteringen.
⚠ Monter grillen på et flatt, jevnt og mykt underlag.
⚠ Ikke bruk elektriske verktøyer under monteringen.
⚠ Ha alltid lokket lukket når du monterer eller flytter grillen, med mindre du får beskjed om noe annet.
⚠ Sørg for at alle deler er montert, og at alt er skrudd godt sammen før du tar grillen i bruk.
⚠ Fjern all emballasje og beskyttelsesfilm før du tar grillen i bruk.
⚠ Ta vare på all forpakningen for å unngå å skade grillen under monteringen.

- SV** ⚠ Det krävs två personer för montering.
⚠ Montera grillen på ett platt, plant och mjukt underlag.
⚠ Använd inte elverktyg vid monteringen.
⚠ Ha alltid locket stängt när du monterar eller flyttar grillen om inget annat anges.
⚠ Kontrollera att alla delar är monterade och att allt fästmaterial har dragits åt innan grillen används.
⚠ Ta bort allt förpackningsmaterial och all skyddsplast innan du använder grillen.
⚠ Spara hela förpackningen och använd den som underlag för att förhindra att grillen skadas under monteringen.



1



Bemærk: To personer er nødvendige til dette trin.

Huomaa: Tähän vaiheeseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Merk: Det kreves to personer for å gjennomføre dette trinnet.


Obs! För detta monteringssteg krävs två personer.

△ Fjern nok pakker fra grillboksen til at fjerne låget, og fjern derefter alle resterende pakker fra grillboksen.

△ Poista grillaustilasta riittävästi paketteja kannen irrottamiseksi ja poista sitten kaikki jäljellä olevat paketit grillaustilasta.

△ Fjern nok pakker fra grillboksen til å ta av lokket, og fjern deretter alle gjenværende pakker fra grillboksen.

△ Ta ut tillräckligt många paket ur grillådan för att ta bort locket och ta sedan ut alla återstående paket ur grillådan.



2



Bemærk: To personer er nødvendige til dette trin.

Huomaa: Tähän vaiheeseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Merk: Det kreves to personer for å gjennomføre dette trinnet.


Obs! För detta monteringssteg krävs två personer.

⚠ Brug emballagen til at beskytte grillen mod skader under samlingen.

⚠ Suojaa grilliä kokoamisen aikana pakkausmateriaaleilla.

⚠ Bruk forpakningen til å beskytte grillen mot skade under monteringen.

⚠ Använd förpackningen för att skydda grillen från skador under montering.



3



Bemærk: To personer er nødvendige til dette trin.

Huomaa: Tähän vaiheeseen tarvitaan kaksi henkilöä.



Merk: Det kreves to personer for å gjennomføre dette trinnet.

Obs! För detta monteringssteg krävs två personer.



G

4-



Spænd skruerne HELT.

Kiristä ruuvit TÄYSIN.



Stram skruene HELT.

Dra åt skruvarna HELT.

4

B

4-



UNDLAD at spænde skruerne helt til.
ÄLÄ kiristä ruuveja liian tiukkaan.
 Ikke stram skruene helt til.
 Dra **INTE** åt skruvarna helt.

5



x2

Bemærk: To personer er nødvendige til dette trin.


Huomaa: Tähän vaiheeseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Merk: Det kreves to personer for å gjennomføre dette trinnet.

Obs! För detta monteringssteg krävs två personer.

B

4-




Spænd skruerne HELT.
Kiristä ruuvit TÄYSIN.
Stram skruene HELT.
Dra åt skruvarna HELT.

⚠ Brug emballagen til at beskytte grillen mod skader under samlingen.

⚠ Suojaa grilliä kokoamisen aikana pakkausmateriaaleilla.

⚠ Bruk forpakningen til å beskytte grillen mot skade under monteringen.


⚠ Använd förpackningen för att skydda grillen från skador under monteringen.




6

B

2-




UNDLAD at spænde skruerne helt til.
 ÄLÄ kiristä ruuveja liian tiukkaan.
 Ikke stram skruene helt til.
 Dra INTE åt skruvarna helt.




7

B

2-





UNDLAD at spænde skruerne helt til.
 ÄLÄ kiristä ruuveja liian tiukkaan.
 Ikke stram skruene helt til.
 Dra INTE åt skruvarna helt.



8

B

4-





Spænd skruerne HELT.
Kirstä ruuvit TÄYSIN.
Stram skruene HELT.
Dra åt skruvarna HELT.



9

B

4-




Spænd skruerne HELT.
Kirstä ruuvit TÄYSIN.
Stram skruene HELT.
Dra åt skruvarna HELT.



11

C



1-



12

D

4-



Spänd skruerne HELT.

Kiristä ruuvit TÄYSIN.

Stram skruene HELT.

Dra åt skruvarna HELT.

13



Bemærk: To personer er nødvendige til dette trin.

Huomaa: Tähän vaiheeseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Merk: Det kreves to personer for å gjennomføre dette trinnet.


Obs! För detta monteringssteg krävs två personer.


Stram IKKE alle skruerne helt, før du løfter grillen op i oprejst position.

ÄLÄ kiristä ruuveja täysin ennen grillin nostamista pystyyn.

IKKE stram alle skruene helt før du setter grillen opp i stående posisjon.

Dra INTE åt alla skruvar helt innan du lyfter och ställer grillen i upprätt läge.






Når grillen står oprejst, skal det sidste krydsbeslag monteres, og skruerne skrues halvvejs i.

Kun grilli on pystyssä, asenna toinen poikittaispalkki ja kiristä ruuvit puoliväliin.

Når grillen er i stående posisjon, monterer du den siste kryssbraketten og strammer skruene halvveis.

Når grillen står upprätt monterar du det sista tvärstaget och drar åt skruvarna halvvägs.




Når alle 4 krydsskruer er skruet halvvejs i, skal du spænde dem og ALLE skruerne rundt om grillens ben HELT.

Kun poikittaispalkin kaikki neljä ruuvia on ruuvattu puoliväliin, kiristä ne ja KAIKKI grillin jalkoja kiinnittävät ruuvit TÄYSIN.


Når alle 4 kryssbrakettskruene er skrudd inn halvveis, strammer du dem HELT sammen med alle skruene rundt grillbena.

När du har skruvat i samtliga 4 skruvar till tvärstaget halvvägs drar du åt dessa HELT liksom även ALLA skruvar runt grillens ben.











16



H 1-



17









Bemærk: To personer er nødvendige til dette trin.



Huomaa: Tähän vaiheeseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Merk: Det kreves to personer for å gjennomføre dette trinnet.

Obs! För detta monteringssteg krävs två personer.




22



23



E

2-




F

2-






Spænd skruerne HELT.
Kirstä ruuvit TÄYSIN.
Stram skruene HELT.
Dra åt skruvarna HELT.



24





WEBER SMOQUE




WEBER SMOQUE XL




25



26



27



28

- Sørg for, at alle dele er monteret, og at alle skruer og beslag er spændte, før grillen benyttes.
- Varmista ennen grillin käyttöä, että kaikki osat on kiinnitetty ja kiristetty hyvin.
- Sørg for at alle deler er monteret og festet før du tar grillen i bruk.
- Kontrollera att alla delar är monterade och att allt fästmaterial har dragits åt innan grillen används.



DA Scan QR-koden for at downloade WEBER CONNECT-appen.

Det er vigtigt, at du først downloader WEBER CONNECT-appen for at aktivere og opdatere dit nye digitale WEBER CONNECT LCD-kontrolpanel.

Download, opret forbindelse, og registrer dig for at få:

- Notifikationer om at vende og servere maden
- Nedtælling til, at maden er klar
- Tilpassede alarmer om, at maden er færdig
- Trin for trin-grillassistent

FI Skannaa QR-koodi ja lataa WEBER CONNECT -sovellus.

Uuden WEBER CONNECT -säätimen digitaalisen LCD-näytön aktivoiminen ja päivittäminen edellyttää WEBER CONNECT -sovelluksen lataamista.

Lataamalla sovelluksen, luomalla yhteyden ja rekisteröitymällä saat

- kääntö- ja tarjoiluilmoitukset
- jäljellä olevan ajan ruoan valmistumiseen
- muokattavat kypsyystason ilmoitukset
- vaihteittaiset grillausohjeet

NO Skann QR-koden for å laste ned WEBER CONNECT-appen.

For å fullføre aktiveringen og oppdateringen av den nye digitale WEBER CONNECT lcd-kontrolleren din, er det viktig at du laster ned WEBER CONNECT-appen først.

Last ned, koble til og registrer deg for å motta:

- Snu- og server-varslinger
- Nedtelling for når maten er klar
- Tilpassede varslinger om ferdighetsgrad
- Trinn-for-trinn grillassistanse

SV Skanna QR-koden för att ladda ner WEBER CONNECT-appen.

För att fullt ut kunna aktivera och uppdatera den nya digitala LCD-styrenheten till WEBER CONNECT-appen måste du först ladda ner själva appen.

Ladda ner, anslut och registrera dig för att få:

- Vänd- och serveringsnotiser
- Nedräkning till när maten är färdig
- Specialanpassade alarm om tillagningsgrad
- Grillhjälp steg för steg

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com

© 2025 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.