

megamaster®

Ⓜ 1 BURNER TABLETOP GAS GRILL IN BLACK

Ⓜ 1 BRÆNDER GASGRILL MED BORDPLATE I SORT

Ⓜ 1 BRENNER GASSGRILL MED BORDPLATE I SVART

Ⓜ 1 POLTTIMELLINEN PÖYTÄKAASUGRILLI MUSTA

Ⓜ CHURRASQUEIRA DE MESA A GÁS DE 1 BOCAL PRETA

Ⓜ PARRILLA A GAS DE MESA DE 1 QUEMADOR EN NEGRO

ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSANVISNING

KOKOAMISOHJEET

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY.

VIGTIG, GEM TIL SENERE BRUG: LÆS
OMHYGGELIGT.

VIKTIG, TA VARE PÅ FOR SENERE
REFERANSE: LES NØYE.

TÄRKEÄÄ, SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖÄ VARTEN: LUE HUOLELLISESTI.

IMPORTANTE, GUARDE PARA
REFERÊNCIA FUTURA: LEIA COM
ATENÇÃO.

IMPORTANTE, CONSERVE PARA FUTURA
REFERENCIA: LEA ATENTAMENTE.





CE 2531DO-0083
2531-25

19001237A0

MODEL / MODELL / MODEL / MODELL
/ MALLI / MODELO: 820-0261D

FOR OUTDOOR USE ONLY. NOT FOR COMMERCIAL USE. / KUN TIL UDENDØRSBRUG. IKKE TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG. / DETTE PRODUKTET ER KUN BEREGNET FOR
UTENDØRS BRUK I HUSHOLDNINGER. IKKE FOR KOMMERSIELL BRUK. / TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI AINOASTAAN ULKOTILOISSA KOTITALOUKSIEN
KÄYTTÖSSÄ. EI KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. / ESTE ARTIGO DESTINA-SE APENAS AO USO DOMÉSTICO NO EXTERIOR. NÃO É PARA USO COMERCIAL. / PARA EXTERIOR
SÓLAMENTE. NO PARA USO COMERCIAL.

TOOLS NEEDED / NØDVENDIGE VÆRKTØJER / VERKTØY SOM TRENGS / TARVITTAVAT TYÖKALUT / FERRAMENTAS NECESSÁRIAS / HERRAMIENTAS NECESARIAS



Some parts come with Screws preinstalled.
Loosen and tighten for final assembly.


Nogle dele leveres med forudinstallerede
skruer. Løsn og spænd for endelig montering.

Noen deler leveres med forhåndsmonterte
skruer. Løsne og stram for endelig montering.

Joissakin osissa on valmiiksi asennetut ruuvit.
Löysää ja kiristä ruuvit lopullista kokoonpanoa
varten.

Algumas peças vêm com parafusos pré-
instalados. Desaperte e aperte para a
montagem final.

Algunas piezas vienen con tornillos
preinstalados. Afloje y apriete para el
ensamblaje final.







HARDWARE PACKAGE LIST/ LISTE OVER HARDWAREPAKKER/ LISTE OVER MASKINVAREPAKKER/ LAITTEISTOPAKETTIEN LUETTELO/ LISTA DE PACOTES DE HARDWARE/ LISTA DE PAQUETES DE HARDWARE

Screw
Skrue
Skrü
Ruuvi
Parafuso
Tornillo
5/32-32 x 5/16"

Screw
Skrue
Skrü
Ruuvi
Parafuso
Tornillo
1/4-20X1/2"

Screw
Skrue
Skrü
Ruuvi
Parafuso
Tornillo
1/4-20X 9/32"


Flat Washer
Flad skive
Flat skive
Litteä aluslevy
Arruela plana
Arandela plana
1/4"













QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS? PLEASE CALL:
SPØRGSMÅL, PROBLEMER, MANGLENDE DELE? RING VENLIGST:
SPØRSMÅL, PROBLEMER, MANGLENDE DELER? RING:
KYSYMYKSIÄ, ONGELMIA TAI PUUTTUVIA OSIA? SOITA:
DÚVIDAS, PROBLEMAS, PEÇAS EM FALTA? LIGUE PARA:
¿PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES? LLAME AL:

+49 5251 875 6174 | ServiceDE@nexgrill.de (DE)
+45 60 20 60 71 | ServiceDK@nexgrill.com (DK)


EXPLODED VIEW




PARTS LIST / DELELISTE / DELELISTE / OSALUETTELO / LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS




13




14





15



16



ASSEMBLY INSTRUCTION / MONTERINGSVEJLEDNING / MONTERINGSANVISNING / KOKOAMISOHJEET / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE MONTAJE





A diagram showing a screw labeled 'A' and a quantity 'x2'.




A diagram showing a screw labeled 'A' and a quantity 'x4'.




5





6





7




8








11




12




13




14






15





16













**GAS CYLINDER - TURN ON / GASFLASKE - TÆND /
GASSFLASKEN - SLÅ PÅ / KAASUPYÖRÖ - KÄYNNISTÄ /
CILINDRO DE GÁS - LIGAR / CILINDRO DE GAS - ENCIENDA**




**GAS CYLINDER - TURN OFF / GASFLASKE - SLUK /
GASSFLASKEN - SLÅ AV / KAASUPULLON POIS PÄÄLTÄ /
CILINDRO DE GÁS - DESLIGUE / CILINDRO DE GAS - APAGADO**








**ASSEMBLY OF BURNER / SAMLING AF BRÆNDER / MONTERING AV
BRENNER / POLTTIMEN KOKOAMINEN / MONTAGEM DO QUEIMADOR /
MONTAJE DEL QUEMADOR**



**DISASSEMBLY OF BURNER / AFMONTERING AF BRÆNDER /
DEMONTERING AV BRENNER / POLTTIMEN PURKAMINEN /
DESMONTAGEM DO QUEIMADOR / DESMONTAJE DEL QUEMADOR**



megamaster[®]

TOGETHER, MADE BETTER

Contact Customer Service

kontakte kundeservice

Kontakt kundeservice

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente

Contactar con atención al cliente:

+49 5251 875 6174 | ServiceDE@nexgrill.de (DE)

+45 60 20 60 71 | ServiceDK@nexgrill.com (DK)

820-0261D