


salling

DIGITALT STEGETERMOMETER BRUGERMANUAL

Oversigt

- 1 Temperatur-/timer-knap
- 2 Målt temperatur
- 3 Mål-temperatur
- 4 Sensorkontakt
- 5 MIN/UP-knap
- 6 SEC/DOWN-knap
- 7 °C/°F/S/S-knap



Specifikationer

Temperaturskala	250° C/482° F
Sondeledning	85 cm
Temperaturenhed	°C / °F
Timergrænse	99 minutter 59 sekunder
Batteri	1 stk. AAA (ikke inkl.)

Installation

Batteri og placering

Åbn batteridækslet på bagsiden af termometeret og indsæt et AAA-batteri. Sæt dækslet på igen. Slå stellet ud, hvis du vil have en fritstående enhed, eller brug magneten til at fastgøre termometeret på f.eks. en ovn eller køleskabsdør.

Sensor

Tilslut sensoren på siden af termometeret.

Temperaturen måles i spidsen af måleren.

Før måleren halvvejs ind i kødets tykkeste del.

Anvendelse

Timer

- Vælg timertilstanden med afbryderen på bagsiden af termometeret.
- Indstil minutterne med MIN-knappen.
Indstil sekunderne med SEC-knappen.
- Tænd og sluk timeren med S/S-knappen.
- Nulstil timeren ved at trykke ned på og holde MIN- og SEC-knapperne nede samtidig.
- Timeren tæller opad, hvis den startes uden en forudindstillet tid.

Temperatur

- Vælg temperaturltilstanden (Cook) med afbryderen på bagsiden af termometeret.
- Vælg temperaturenhed med °C/°F-knappen.
- Indstil mål-temperaturen (tallet til højre) med UP- eller DOWN-knapperne.
- Den målte temperatur vises til venstre. Termometeret giver lyd, når den indstillede temperatur nås, eller når temperaturen overstiger mål-temperaturen.

20474

Produceret i Kina af

AGK Nordic A/S

Vestergade 72 | 8990 Fårup

www.agknordic.dk

