

INTRODUKTION

Tak for dit køb af dette FAO Schwarz makeup-sæt. Læs alle vejledninger og advarslerne på dette ark før brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det har vigtige oplysninger.

INDHOLD

Makeup:

- 2 Læbestifter
- 2 Lipglosser
- 3 Neglelakker
- 1 Blush-palet
- 3 Øjenskygge-paletter


Hardware:

- 1 Spejlbase
- 1 Spejl med tre paneler
- 1 Manicureplade
- 3 Makeup-børster
- 3 Skumbørster
- 5 Pinde til neglepjele


BATTERIER

Sættet bruger 3 x AAA-batterier 1,5 V (medfølger ikke).


1. Brug en stjerneskruetrækker til at åbne batterirummet bag på spejlet.
2. Sæt batterierne i batterirummet, og sørg for at de vender rigtigt.
3. Sæt batteridækslet på og spænd skruen.



OPSÆTNING



1. Fold spejlet ud.



2. Sæt det i basen.

LYS

1. Tryk på tænd/sluk-knappen på forsiden af spejlet.
2. Tryk forsigtigt på knappen for at justere lysstyrken til den ønskede lysstyrke.

ADVARSEL:

Neglelak

FORSIGTIG: Test først et lille område for følsomhed. Hvis der opstår rødme eller irritation, skal du afbryde brugen.


- **ADVARSEL:** Hvis neglelak kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene straks skylles. Hvis irritationen fortsætter, skal du søge lægehjælp.
- Må ikke anvendes på beskadiget eller irriteret hud. Må kun anvendes på rene, tørre negle.
- Må ikke indtages.
- Voksen tilsyn påkrævet.

⚠ ADVARSEL:
KVÆLNINGSFARE - små dele.
Ikke for børn under 3 år.

LÆG MAKEUP-EN PÅ


Blush

Lad os nu tilføje lidt blush, så kinderne får lidt farve. Dup den store børste på den ønskede blush-palet. Ikke for meget, kun en smule. Dup en smule og tilføj mere efter behov. Påfør midt på kinden og børst udad mod ørerne.




Øjenskygge


Vælg to ønskede farver. Farver, der går sammen, er på den samme palet, men du kan prøve dig frem med de forskellige farver! Vælg en lys farve for at lysne op, og en mørkere farve for at få lidt drama. Påfør den lyse farve over hele øjenlåget med den flade børste. Påfør den mørkere farve i øjenkrogen. Udjævn med børsten. Bland forsigtigt de to farver med din finger.







ØJENSKYGGE
ØJENBRYN



ØJENSKYGGE
LYSERØDE



ØJENSKYGGE
LILLA



SIKKERHEDSADVARSLER: LÆS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER FØR BRUG

- Ikke beregnet til børn under 8 år.
- Voksen tilsyn og vejledning kræves.
- Brug KUN dette produkt i henhold til denne brugsanvisning.
- Brug KUN dette produkt og dets indhold til deres tilsigtede formål.
- FORSIGTIG: Test først et lille område for følsomhed. Hvis der opstår hudirritation, rødme eller en allergisk reaktion, skal du afbryde brugen og søge lægehjælp.
- Må ikke anvendes på beskadiget eller irriteret hud.
- Vær altid forsigtig, når du påfører polering eller klistermærker. Genstande i dette sæt kan plette overflader eller tøj.
- Lad ikke kemikalier komme i kontakt med øjne og mund. Skyl øjnene med vand, hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, og søg læge, hvis det indtages.
- Undersøg produktet før hver brug. Hvis produktet ser slidt, flosset eller ødelagt ud på nogen måde, skal du afbryde brugen og kassere det med det samme.
- Advarsel. Indeholder glas, der kan gå i stykker.

Information om førstehjælp:

- Ved indtagelse: Skyl munden med vand og drik frisk vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.
- Ved øjenkontakt: Vask øjet ud med rigeligt vand. Se øjeblikkelig lægehjælp, hvis det er nødvendigt.

ADVARSEL OM BATTERIER:

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.