

PLAY KITCHEN WITH ACCESSORIES



Inspire your children to become masters in a kitchen. With this play kitchen, only the imagination sets the boundaries of what is going to happen in the kitchen today.

PLAY KITCHEN WITH ACCESSORIES


36m+

PLAY KITCHEN WITH ACCESSORIES

LEGEKØKKEN MED TILBEHØR

36m+

Inspirer dine børn til at blive mestre i et køkken. Med dette legekøkken er det kun fantasien der sætter grænser for, hvad der skal ske i køkkenet idag.



Leikketitö tavarikkeitillä. Innosta lapsiasi tulemaan keittimestareiksi. Keittiosassa tapahtuu. B: 59,5 x D: 32 x H: 77 cm. Värimaalaus 100% FSC®-sertifioidusta puusta. Käyttöikä alkaen 36 kk.



Leksakök för barn med tillbehör. Inspirera dina barn att bli mestare i ett kök. Med detta leksakskök sätter bara fantasin gränserna för vad som kommer att hända i köket idag. B: 59,5 x D: 32 x H: 77 cm. Tillverkad av hållbart, 100% FSC®-certifierat trä. Kan användas från 36 månader.



Leggekøkken med tilbehør. Inspirer dine børn til at blive mestre i et køkken. Med dette legekøkken er det kun fantasien der sætter grænser for, hvad der skal ske i køkkenet idag. B: 59,5 x D: 32 x H: 77 cm. Fremstillet i 100% FSC®-certificeret bæredygtigt træ. Kan anvendes fra 36 måneder.



Play kitchen with accessories. Inspire your children to become masters in a kitchen. With this play kitchen, only the imagination sets the boundaries of what is going to happen in the kitchen today. W: 59.5 x D: 32 x H: 77 cm. Made from 100% FSC® certified sustainable wood. Can be used from 36 months.



WARNING!
Adult assembly required. Adult supervision required.
Suitable for children from 36 months.
Not suitable for children under 3 years.
Choking hazard.
Keep away from fire.
Keep packing for future reference.

ADVARSEL!
Skal samles af en voksen.
Hold opsyn med barnet under brug.
Egnet til børn fra 36 måneder.
Ikke egnet til børn under 3 år.
Kvælningsrisiko.
Hold produktet væk fra ild.
Gem forpakningen til senere brug.

WARNING!
Skall monteras av en voksen.
Håll uppsikt på barnet under användning.
Kan användas från 36 månaders ålder.
Ej lämplig för barn under 3 år.
Kvävningrisk.
Håll produkten borta från ild.
Spara paketet för senare användning.

VAROITUS!
Aikuisen koottava.
Pida lasta silmällä käytön aikana.
Voidaan käyttää 36 kuukauden iästä alkaen ja siitä ylöspäin.
Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille.
Tukehtumisvaara.
Pida poissa tulesta.
Säilytä pakkaus tulevaa käyttöä varten.

Imported by /
Importør af
NSH NORDIC AS
Virkeletet 4
8740 Skovdalvej
Denmark
Made in PRC
www.nshnordic.com
Art. no. 805 786
5 705858 712000
DB no. 2133605

PLAY KITCHEN



PLAY KITCHEN